## DVD**レコーダー**

# **DVR-7000**

まずはじめに、

「接続と設定」「DVDレコーダーマガジン」 をお読みください。











G-CODE

# Pioneer sound.vision.soul

## メールサービス登録のご案内

http://www.pioneer.co.jp/members/

お買い上げいただきました製品についての「お客様オンライン登録」をお願いいたします。ご登録いただきますと、プレゼントや懸賞商品が当たるキャンペーン/イベント情報や各種製品情報等のご案内をさせていただきます。

ご登録は上記URLにアクセスしてご利用ください。

(iモード及び一部のインターネット対応携帯電話からもご利用できます。)



新規登録されたお客様には、毎月 プレゼントを抽選にて差し上げて おります。詳しくは、上記URLに アクセスしてください。



## 絵表示について

このたびは、パイオニアの製品をお買い求めいただきまして、まことにありがとうございます。この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。特に、本書および別冊の「安全上のご注意」は必ずお読みください。

なお、「取扱説明書」および「安全上のご注意」は、「保証書」「ご相談窓口・修理窓口のご案内」と一緒に必ず保管してください。

この取扱説明書および製品への表示は、製品を安全 に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危 害や財産への損害を未然に防止するために、いろい ろな絵表示をしています。その表示と意味は次のよ うになっています。

内容をよく理解してから本文をお読みください。



## 警告

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人 が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容 を示しています。



この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人 が損害を負う可能性が想定される内容および物的 損害のみの発生が想定される内容を示しています。

## 絵表示の例



△ 記号は注意(警告を含む)しなければならない内容であることを示しています。 図の中に具体的な注意内容(左図の場合は感電注意)が描かれています。



○ 記号は禁止(やってはいけないこと)を示しています。

図の中や近くに具体的な禁止内容(左図の場合は分解禁止)が描かれています。



記号は行動を強制したり指示する内容 を示しています。

図の中に具体的な指示内容(左図の場合は 電源プラグをコンセントから抜け)が描か れています。

## 安全上のご注意(別冊の「安全上のご注意」もお読みください。)

## <u>Λ</u> 警告[異常時の処理]



プラグを抜け

万一煙が出ている、変なにおいや音がするなどの異常 状態のまま使用すると火災・感電の原因となります。 すぐに機器本体の電源スイッチを切り、必ず電源プラ グをコンセントから抜いてください。煙が出なくなる のを確認して販売店に修理をご依頼ください。お客様 による修理は危険ですから絶対おやめください。



プラグを抜け

万一内部に水や異物等が入った場合は、まず機器本体の電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて販売店にご連絡ください。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。





プラグを抜け

万一本機を落としたり、カバーを破損した場合は、機器本体の電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて販売店にご連絡ください。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。



## はじめに知っておきたいこと

以下の手順で本機を使用すると、より快適に DVR-7000 を楽しむことができます。

**Step I** 「DVD レコーダーマガジン」を読んで、DVR-7000 を理解する

Step 2 「接続と設定」をよく読んで、付属品の確認をする

Step 3 「接続と設定」をよく読んで、設置と接続をする

Step 4 「接続と設定」をよく読んで、本機の基本的な設定をする

**Step 5** 本書をよく読んで、DVR-7000を楽しむ

「接続と設定」と「DVD レコーダーマガジン」は、 1 冊の本で構成されています。

本書を読む前に以下のことを知っておくと、より分かりやすく本書を使うことができます。

### ディスクの操作について

DVDビデオは、 ソフト制作者の意図により、操作方法を変更したり、特定の操作を禁止したりしているものがあります。このため、ディスクによって操作方法が異なったり、特定の操作ができないことがあります。本機では、ディスクによって禁止されている操作をしたときには、画面に「ディスク禁止マーク」を表示します。

ディスク禁止マーク



メニューや再生中の操作によって対話的な操作が可能になっているようなディスクでは、リピートやプログラムなどの一部の操作が出来ないことがあります。このような場合、本機では画面に「プレーヤー禁止マーク」を表示します。

プレーヤー禁止マーク



### 録画モードとディスクのマーク

本書では、使用できる録画モードとディスクを、機能ごとに以下の記号を使って表しています。(録画モードとディスクについては、「DVD レコーダーマガジン」をお読みください。)

VRモード DVD-RW (Ver.1.1) (Ver.1.1 CPRM 対応) VR モードで DVD-RW ディスク (Ver1.0 / Ver1.1 / Ver1.1 CPRM 対 応)を使用する場合



ビデオモードで DVD-RW ディスク (Ver1.1/Ver1.1 CPRM 対応)を使用 する場合



ビデオモードで DVD-R ディスク (Ver2.0)を使用する場合

本機では、画面表示にNECのフォント「FontAvenue」」を使用しています。

\*FontAvenue は NEC の登録商標です。

## オリジナルとプレイリストについて


オリジナルとプレイリストは、VRモードで録画したDVD-RWの映像を編集するときに使われる用語です。実際に録画したタイトルを「オリジナル」オリジナルをもとに編集用に作成したタイトルを「プレイリスト」といいます。

プレイリストでの編集は、消去や移動などの編集作業を行っても、オリジナルの映像は録画した時のままです。

また、オリジナルを消去すると、ディスク残量を増やすことができます。

### <オリジナル映像>

録画した番組の映像のことです。




## <プレイリスト>

1 オリジナルからプレイリストを作ります。



2 編集操作で、いらないシーンを消去。



プレイリストの映像を再生すれば、編集後の映像を楽しむことができます。プレイリストボタンを押すごとに、オリジナルとプレイリストが切り換わります。

# もくじ

はじめに知っておきたいこと3	テレビ番組を録画する
ディスクの操作について3	
録画モードとディスクのマーク3	録画を一時停止するには29
オリジナルとプレイリストについて	録画を停止するには29
こんなことができます6	本体でチャンネルを切り換えるには
各部の名称 8	本体で録画モードを切り換えるには
前面8	録画時間を設定する(ワンタッチ録画) 31
リモコンの使用範囲9	ワンタッチ録画を解除するには
本体表示部	オリジナルやプレイリストの
後面部11 リモコン12	タイトルを消去する32
	オリジナルの全タイトルを消去する
基礎知識	_
ディスクについて	他の DVD プレーヤーで再生するには
使用できるディスクについて14	ディスクをファイナライズする34
録画も再生もできるディスクの種類とマーク	<b>京田</b> 植
再生だけできるディスクの種類とマーク	応用編
CD-R/CD-RW の再生について14	<b>毎利か再先協佐</b>
DVD-R/DVD-RW について14	便利な再生操作
タイトルとチャプターについて	
トラックについて	
フィスクの取り扱いかた	次のチャプター(場面)/ トラック(曲)へ進む 30
	前のチャプター(場面)/ トラック(曲)へ戻る 30 次のタイトル へ進む
ディスクジャケット表記について16	スのフィイル へ進む (VR モードで録画した DVD-RW)30
録画する前に知っておきたいこと	前のタイトル へ戻る
	(VR モードで録画した DVD-RW)3 (
録画の前にかならずお読みください	C Mをとばして再生する (CM スキップ) 36
録画について18	速さを変えて再生する
外部 BS デジタルチューナーなどから本機へ	早送り / 早戻し ( スキャン )
タイマー予約録画する場合のご注意	スロー再生38
ビデオモード(DVD-R/DVD-RW)で 録画するときのご注意	コマ送り再生39
録画することのと注意	見たい/聞きたい場所を探す4(
BS デジタル放送で送られている	ダイレクトサーチ4 -
コピーコントロール情報について	順番を変えて再生する(プログラム再生) 42
ディスクの空き時間を増やすには	DVDのとき
著作権について19	(VR モードで録画された DVD 以外)42
録画モード(録画時間)について20	CD/ ビデオ CD のとき
VR モード ( DVD-RW ) の場合20	プログラム再生をしないでプログラムを終了する 44 プログラム再生を止める44
ビデオモード(DVD-R、DVD-RW)の場合20	サイン・サイン・サイン・サイン・サイン・サイン・サイン・サイン・サイン・サイン・
録画モードの変更21 ディスクの情報からディスク残量を知るには21	プログラムを確認する
ナイスグの情報からナイスグ残重を知るには	プログラムの内容を 1 つずつ消去する
基本編	プログラムを追加する4!
<b>本中</b> 編	プログラムをすべて消去する4 !
ディスクを再生する	プログラムを記憶する ( プログラムメモリー ) 4 !
ノイスクを円工する	一時停止をプログラムする
 メニュー画面を表示させたり消したりするには 23	繰り返し再生する (リピート再生)46
ビデオ CD でメニュー画面を出さずに再生するには 23	指定した範囲を繰り返し再生する
ディスクナビで映像を確認	指定した位置に戻って再生する
してから再生する	リピート再生を止めるには40 映像のアングルを切りかえる
タイトル名を選んで再生する	
再生を一時停止 / 停止する	(マルチアングル)47
再生を一時停止する(静止画再生)	字幕を切り換える 47
再生を一時停止する(静止画再生)26 再生を停止する	字幕を消すには47
ディスクを取り出す	音声を切り換える 48
音声レベルを調節するには	チャプターマークを入れる49
日円レベルで調削するには	ディスクナビの画像を変更する 4.9

編集

録画

再生映像の画質を調整する	. 50	開始点や終止点のシーンを探すには	78
メモリー 1 ~ 3 を選んだ場合	5 0	プレイリストを作成する	79
ピュアシネマモードについて	5 1	オリジナルの一部を	
入力・録画映像の画質を調整する		プレイリストに追加する	8 0
(ピクチャークリエイション)	. 52		00
ピクチャークリエイションを設定する		オリジナルやプレイリストの	
メモリー 1 ~ 3 を選んだ場合		一部を消去する	82
録画映像の画質を調整する		オリジナルとプレイリストのシーン消去の	
ディスクの情報を画面に表示する		違いについて	
		プレイリストのタイトルを移動する	84
再生中にディスクの情報を見る 停止中にディスクの情報を見る		プレイリストのタイトルをコピーする	85
母血中にディスクの情報を見る		チャプター機能を使って編集する	
球画中にテイステの情報を充る	5 7	オリジナルとプレイリスト	
いろいろな録画のしかた		チャプターを再生するには	
いういうな雰囲りしかん	_	チャプター編集画面に切りかえる	
タイマー予約録画をする	. 58		
セットした予約録画を解除するには		チャプターを消去する	
(録画がまだ はじまっていないとき)	6 0	プレイリストのチャプターを移動する	
予約録画を中止するには(録画中のとき)		前後のチャプターを結合して 1 つにする	90
予約した内容を削除・変更するには	6 1	オリジナルタイトルの編集・消去を	
予約録画を延長するには		不可にする (タイトル保護)	0.1
本体表示窓でタイマー予約を確認するには	62		
予約録画についての注意		タイトルに名前をつける	
録画可否 ( 手順 10 ) についての注意	62	ひらがなを漢字に変換する	
G コード予約で録画する		文字を消去するには	
テレビ画面を見ながら操作する場合		スペースを入力するには	
録画可否を確認します		ビデオモードでの編集について	
電源がオフのときに操作する場合		タイトルの消去	
ディスク予約で録画する		タイトル名の入力	
はじめて「ディスク予約」をするとき	66	直前に行った操作を取り消す	98
すでに「ディスク予約」の設定が			
オンのディスクでディスク予約するとき	67	設 定	
オンのディスクでディスク予約するとき 本体の予約とディスク予約の関係	6 7 6 7		0.0
オンのディスクでディスク予約するとき 本体の予約とディスク予約の関係 CS放送などの番組を自動で録画する	6 7 6 7		
オンのディスクでディスク予約するとき本体の予約とディスク予約の関係 CS 放送などの番組を自動で録画する	6 7 6 7	「本体設定」画面の操作のしかた [基本]の設定をする	100
オンのディスクでディスク予約するとき 本体の予約とディスク予約の関係 CS放送などの番組を自動で録画する	6 7 6 7	「本体設定」画面の操作のしかた [基本]の設定をする [ チューナー]の設定をする	100 100
オンのディスクでディスク予約するとき本体の予約とディスク予約の関係 CS 放送などの番組を自動で録画する	67 67 . 68	「本体設定」画面の操作のしかた [基本]の設定をする [ チューナー]の設定をする 映像]の設定をする	100 100 101
オンのディスクでディスク予約するとき	67 67 . 68	「本体設定」画面の操作のしかた [基本]の設定をする [ チューナー]の設定をする 映像]の設定をする [映像入出力]の設定をする	100 100 101 101
オンのディスクでディスク予約するとき	67 67 . 68	「本体設定」画面の操作のしかた [基本]の設定をする [ チューナー]の設定をする 映像]の設定をする [映像入出力]の設定をする [音声入力]の設定をする	100 100 101 101 102
オンのディスクでディスク予約するとき	67 67 . 68	「本体設定」画面の操作のしかた	100 100 101 101 102 103
オンのディスクでディスク予約するとき	67 67 . 68	「本体設定」画面の操作のしかた	100 101 101 102 103 104 105
オンのディスクでディスク予約するとき	67 67 . 68 69 69 69	「本体設定」画面の操作のしかた	100 100 101 101 102 103 104
オンのディスクでディスク予約するとき	67 67 . 68 69 69 69	「本体設定」画面の操作のしかた	100 101 101 102 103 104 105
オンのディスクでディスク予約するとき	67 67 . 68 69 69 69 69 71	「本体設定」画面の操作のしかた	100 101 101 102 103 104 105
オンのディスクでディスク予約するとき	67 68 69 69 69 69 70 71 71	「本体設定」画面の操作のしかた	100 100 101 101 102 103 104 105
オンのディスクでディスク予約するとき	67 68 69 69 69 69 71 71	「本体設定」画面の操作のしかた	100 101 101 102 103 105 107 108 110 111
オンのディスクでディスク予約するとき	67 68 69 69 69 69 71 71	「本体設定」画面の操作のしかた	100 101 101 102 103 105 107 108 110 111
オンのディスクでディスク予約するとき	67 68 69 69 69 69 71 71	「本体設定」画面の操作のしかた	100 101 101 102 103 104 105 107 108 110 111
オンのディスクでディスク予約するとき	67 68 69 69 69 69 71 71 71 71	「本体設定」画面の操作のしかた	100 101 101 102 103 104 105 107 108 110 111
オンのディスクでディスク予約するとき	67 68 69 69 69 69 71 71 71 71	「本体設定」画面の操作のしかた	100 101 101 102 103 104 105 107 108 110 111
オンのディスクでディスク予約するとき	67 67 . 68 69 69 69 . 70 . 71 71 71	「本体設定」画面の操作のしかた	100 101 101 102 103 104 105 107 108 110 111
オンのディスクでディスク予約するとき	67 68 69 69 69 69 71 71 71 71	「本体設定」画面の操作のしかた	100 100 101 101 102 103 104 105 107 108 110 111 112
オンのディスクでディスク予約するとき	67 68 69 69 69 69 71 71 71 71	「本体設定」画面の操作のしかた	100 101 101 102 103 104 105 107 108 110 111 112 113
オンのディスクでディスク予約するとき	67 68 69 69 69 69 71 71 71 71	「本体設定」画面の操作のしかた	100101101102103104105107108 110111 112 113
オンのディスクでディスク予約するとき	67 68 69 69 69 69 71 71 71 71	「本体設定」画面の操作のしかた	100101101102103107108 110111 112 113
オンのディスクでディスク予約するとき	67 68 69 69 69 69 71 71 71 71	「本体設定」画面の操作のしかた	100 101 101 102 103 104 105 107 108 110 111 112 113
オンのディスクでディスク予約するとき	67 68 69 69 69 69 71 71 71 71 71	「本体設定」画面の操作のしかた	100 101 101 102 103 104 105 107 108 110 111 112 113
オンのディスクでディスク予約するとき	67 68 69 69 69 69 71 71 71 71 71 71	「本体設定」画面の操作のしかた	100 101 101 102 103 104 105 107 108 110 111 112 113 114 116 117 118 119
オンのディスクでディスク予約するとき	67 68 69 69 69 71 71 71 71 71 71 75 75	「本体設定」画面の操作のしかた	100 101 101 102 103 104 105 107 108 110 111 112 113 114 116 117 118 119
オンのディスクでディスク予約するとき	67 68 69 69 69 71 71 71 71 71 71 75 75	「本体設定」画面の操作のしかた	100101101102103107108 110111 112 113

## こんなことができます

# 再生

## プログレッシブ出力を備えた 高品位映像システム

本機は、プログレッシブスキャン(順次走査)での映像出力ができます。コンポーネント映像入力、またはD映像入力のあるプログレッシブ対応テレビに接続すると、従来のテレビ方式であるインターレーススキャン(飛び越し走査)よりも、2倍の情報量のきめ細かな映像を再生できます。

## 映画館さながらの 迫力ある音声

ドルビーデジタルや DTS 対応の AV アンプなどに つなぐと、立体感にあふれた迫力あるサラウンド音 声を楽しむことができます。

## **見たい場面から** すぐに再生 (36,40ページ)

DVDはテープのように巻き戻しの必要がないから見たい場面からすぐに再生することができます。見たい場面を探すための機能も豊富に用意されています。

## ディスクナビ

(24,76ページ)



録画したタイトルを再生・編集するならディスクナビ。各タイトルごとに映像の一部が一覧表示されます。目的のタイトルを一目で見つけて、簡単に再生・編集することができます。

# 録画

# 大切な映像をより美しくダビングできるピクチャークリエイション(画質調整機能) 52ページ)

再生時の本格的な画質調整はもちろん、録画時においても、輝度信号や色信号を最適な画質に調整することができます。 たとえば画質の劣化したビデオテープをダビングするときなどに、お好みのより美しい画質に調整して DVD ディスクに保存できます。

## 高音質リニア PCM 記録

VR モードの 1 時間録画 (MN32) においては、圧縮しないリニア PCM で音声を記録することにより、DVD の最高レベルの画質と音質を楽しむことができます。

## 予約は最大8番組まで

(58,63ページ)

予約画面で日時やチャンネルを設定するのが通常のタイマー予約録画。Gコード予約なら番組欄の数字(Gコードプログラム番号 )を入力するだけの手間いらずです。

## ワンタッチ録画 (31,61ページ)

いまから30分、いまから60分、と録画時間を決めて録画するのがワンタッチ録画。


予約録画中でも録画を続けたままいったん予約録画を中止し、続けてワンタッチ録画に移ることができます。スポーツ中継の延長で後ろにずれ込んだ番組の予約録画を延長するときに便利です。

## ディスク予約録画

(66ページ)



ディスクに予約機能を持たせてしまうのがディスク 予約録画。私だけのディスクを作りたいときや同じ 番組をひとつのディスクだけに録画するときに便利 です。



## マニュアルモード 録画 (20ページ)

VRモード DVD-RW (Ver.1.1) (Ver.1.1 CPRM 対応)

標準モード(2時間)の他に、録画したい時間に最 適な画質を32段階で選べるマニュアルモードを用 意しています。

## ジャスト録画

(100ページ)

VRモード DVD-RW (Ver.1.1) (Ver.1.1 CPRM 対応)

ディスクの空き時間と予約録画に必要な時間を比較 して空き時間が足りない場合、自動で録画レベルを 変更して録画します。

出荷時の設定は「オフ」になっています。


## オートスタート録画 (68ページ)

録画用のディスクをセットし、オートスタート録画機能をオン。CSチューナーなどでタイマー予約をセットしておくだけで、CSチューナーからの映像信号をキャッチして自動的に録画を開始し、映像信号が無くなると終了します。

# 映像の入力/出力

デジタルピデオカメラ との接続 (71,72ペ-ジ)

DV端子を持つデジタルビデオカメラの映像を取り込み、編集・保存することができます。また、本機で録画した映像を出力することもできます。



# 編集

## 大切な映像はそのまま だから安心(75ページ)

VRモード DVD-RW (Ver.1.1) (Ver.1.1 CPRM 対応)

本機では、実際に録画したタイトル(オリジナル)には手を加えない編集方法を採用。

オリジナルをもとに、編集用のタイトル(プレイリスト)を作成してから編集します。プレイリストを再生すると、まるでオリジナルを編集したように映像が再生されます。

## チャプターマーク

(49ページ)

VRモード DVD-RW (Ver.1.0) (Ver.1.1 CPRM 対応)

指定した場面にチャプターマーク(区切り)を付けます。チャプタースキップ機能で見たい場面が探し やすくなります。

## シーン消去/追加

(80,82ページ)

VRモード DVD-RW (Ver.1.1) (Ver.1.1 CPRM 対応)

範囲を指定してシーンを消去することができます。 また、オリジナルのシーンを追加していくことで、 お好みのプレイリストを作成することもできます。

# 互換性

## ビデオモードなら他 の D V D プレーヤー でも再生

ビデオモード DVD-RW (Ver.1.1) (Ver.1.1 CPRM対応)

ビデオモード DVD-R (Ver.2.0)


ビデオモードで録画したディスクは、ファイナライズ することで、現在市販されている DVD プレーヤーや DVD ビデオに対応したパソコンで再生 できます。

DVD-R/RWへのビデオモード(ビデオフォーマット)による録画は2000年にDVDフォーラムで承認された新しい規格であり、この規格への対応はDVD再生機メーカー各社の任意です。そのため、DVDプレーヤーやDVD-ROMドライブによってはDVD-R/RWを再生しないモデルがあります。

\* G コードは、ジェムスター社の登録商標です。G コード システムは、ジェムスター社のライセンスに基づいて生 産しております。

## 各部の名称

#### 前面



- 1 「() STANDBY/ON」ボタン 電源をオン / オフします。
- 2 「FL DIMMER」ボタン 表示窓の明るさを調節します。通常の点灯から消灯まで、 明るさを3段階で切り換えできます。 表示窓が消灯すると、「FL OFF」インジケーターが 点灯します。
- 3 「FL OFF」インジケーター 「FL DIMMER」ボタンを操作して表示窓の表示が消える と点灯します。
- 4 「DIDIGITAL」インジケーター ドルビーデジタル音声を再生中に点灯します。
- 5 「DISCNAVI」ボタン (24、76、77ページ) ディスクナビの画面を呼び出します。
- 6 本体表示窓 (10ページ)
- 7 「▲ OPEN/CLOSE」ボタン ディスクテーブルを開閉します。
- 8 「TIMER」インジケーター (60、64、67ページ) 本機が予約録画待機状態のときに点灯します。 予約録画が実行可能になるのは、以下の条件が揃ったと きです。
  - ・予約が入力されている
  - ・録画可能なディスクがセットされている
  - 電源がオフになっている

ディスクがセットされていない・録画不可のディスク セットされている場合には、このインジケーターは点滅 します。

- 9 「DVD」 インジケーター DVDがセットされているときに点灯します。DVD以外 のディスクがセットされているときは点灯しません。
- 10 「AUTO REC」インジケーター(68ページ) オートスタート録画をオンにしたときに点灯します。

- 11 ファンクション「FUNCTION」ボタン スマートジョグ「SMART JOG」の操作内容を変更する ときに使用します。また、3秒間押しつづけることでオー トスタート録画(68ページ)をオンにします。
- | 12 | スマートジョグ「SMART JOG」 チャンネルの変更(30ページ) 録音レベルの調整(27 ページ) 録画モードの設定(30ページ) 各種サーチ (40ページ) 再生速度の変更(37~39ページ) 予 約確認(62ページ)などを行うときに使用します。
- 13 「REC」インジケーター 録画中に点灯します。
- 14 録画「● REC」ボタン (29、31、61ページ) 1 回押すと録画を開始し、停止ボタンを押さないかぎりディスクの終わりまで録画をします。さらに、録画中に1回押すと30分後、2回押すと1時間後に録画を停止します。30分単位で6時間まで時間設定が可能です。DVD-Rで録画する場合、ボタンを2回押して録画を開始します。(106ページのDVD-R録画開始操作の設定を変更している場合を除きます)。
- 15 一時停止(■ PAUSE)ボタン (26 ページ)録画、再生を一時停止します。
- 16 再生(► PLAY)ボタン 再生を開始します。
- 「17」 停止(■ STOP)ボタン 録画、再生を終了します。
- 18 ディスクテーブル ディスクをセットします。


これは、DVDレコーダーでVRモード(ビデオレコーディングフォーマット)記録された DVD-RW が再生できる機能を示します。

本機で録画した DVD-RW は、この表記のある DVD プレーヤーで再生可能です。

## 各部の名称

## 19 前面部入力端子


下図のように前面部のドアを開けると、各入力端子を使用することができます。



- ① DV 端子:デジタルビデオカメラの DV 端子と接続します。 詳しくは、「接続と設定」の15ページを参照してください。
- ② S映像入力端子(INPUT3): 外部機器のS映像出力端子と接続します。
- ③ 映像入力端子 (INPUT3): 外部機器の映像出力端子と接続します。
- ④ 音声入力端子 (INPUT3): 外部機器の音声出力端子と接続します。

### リモコンの使用範囲


- リモコンはプレーヤー本体前面部のリモコン受光部に向けて操作します。プレーヤーからリモコンの距離は約7m、またリモコン受光部を基準にして左右30°までの範囲で操作できます。
- 後面のコントロール入力端子が他の機器に接続されているとき(11ページ参照)は、その機器のリモコン受 光部に向けて操作してください。本機に向けては操作できません。



## 1 注意

リモコン受光部に直接日光や強い光をあてないようにしてく ださい。 誤動作の原因となります。

#### 5体表示部



## 1 動作インジケータ

本機の動作状態に合わせて表示が変わります。外周は、 再生・録画の状況によって速度や回転方向が変わります。 内周は、テレビ画面に表示されるディスク情報(55ペー ジ参照)やカウンター表示(11)と連動して動作します。 また、VR モードのディスクがセットされているときに は、中央の「RW」が点灯します。

## 2 RW R DVD CD VCD VIDEO

セットされているディスクの種類を表示します。

DVD RW ...... DVD-RW

DVD R ..... DVD-R

DVD VIDEO .. DVD ビデオ

|CD||.....音楽用 CD ( CD-R、CD-RW 含む )

VCD ...... ビデオ CD

## │3│ FINALIZE (34ページ)

ファイナライズされたディスクをセットすると点灯しま す。

## |4| リモコンモード (2、3)

本機のリモコンモードが「2」に設定されているときに は「2」が、「3」に設定されているときには「3」が点 灯します。(出荷時の設定は「1」になっており、このと きには点灯しません。) リモコンモードの設定について は、107ページをご覧ください。

### 5 RESERVED (67ページ)

ディスク予約されたディスクがセットされているときに 表示されます。

#### 6 PLAYLIST

プレイリストを扱う状態に切り換わっていることを表示 します。

#### 7 В

BS放送のBモード音声を受信しているときに点灯しま す。

#### 音声レベルインジケーター

再生中は出力音声レベルを表示し、停止中や録画中は入 力音声レベルを表示します。

#### 9 MN

録画モードがマニュアル(MN)であることを示します。 (111の部分の左側に同時に表示される数字は、録画レベル を示します。)

#### TITLE

表示されている数字が、タイトル番号であることを示し ます。(DVDの場合)

#### TRACK

表示されている数字が、トラック番号であることを示し ます。(CD、ビデオCDの場合)

#### CHP

表示されている数字が、チャプター番号であることを示 します。(DVD の場合)

#### ANGLE

マルチアングルの場面を再生していることを示します。

#### REMAIN

表示されている数字が、残り時間であることを示します。

#### STEREO

ステレオ放送を受信しているときに点灯します。

#### R

二カ国語放送を受信しているときに点灯します。

L...... 主音声出力時 R ........... 副音声出力時

LR ...... 主音声 + 副音声出力時

#### CATV

CATV を受信しているときに点灯します。

#### BS

BS放送を受信しているときに点灯します。


#### 10 CH

チャンネルが表示されているときに点灯します。

#### 111 カウンター表示

再生モード、ディスクの種類、タイトル、チャプター/ トラック番号、経過時間などを表示します。

#### 後面部




- 「AC IN」ご家庭の電源コンセントと接続します。
- 2 「D2」端子 D映像入力端子付きのテレビと接続すると、よりきれい な映像がご覧いただけます。
- 3 「コンポーネント映像出力」端子 コンポーネント映像入力端子付きのテレビと接続すると、 よりきれいな映像がご覧いただけます。
- 4 「出力 1」端子 テレビや AV アンプに映像・音声信号を出力します。
- 5 「出力 2」端子 テレビや AV アンプに映像・音声信号を出力します。
- 6 外部「入力 1/BS デコーダ」端子 通常は外部入力 1 としてお使いください。 WOWOWを受信するときには、WOWOWデコーダの映像・音声出力と接続します。
- | 7 外部「入力 2/AUTO REC」端子 通常は外部入力2としてお使いください。CSチューナー などの予約録画機能(「オートスタート録画」68ページ 参照)を使用する場合には、その機器の映像・音声出力 と接続します。
- 8 SR「コントロール入力/出力」端子

  「マークの付いたパイオニア製 AV アンプなどにつないで、AV アンプなどのリモコンで本機を操作できます。市販のミニブラグ付きケーブル(抵抗なし、3.5)を使って、本機のコントロール入力端子と AV アンプなどのコントロール出力端子とを接続します。
  - 配マーク付きのAVアンプなどとつないだときは、つないだ機器(AVアンプなど)にリモコンを向けて操作してください。本機にリモコンを向けて操作することはできません。

- 9 「光 デジタル音声出力」端子 音声信号を光デジタル出力します。AVアンプなどの光デ ジタル入力と接続します。使用しないときはキャップを してください。
- 10 「同軸 デジタル音声出力」端子 音声信号を同軸デジタル出力します。AVアンプなどの同 軸デジタル入力と接続します。
- 11 「検波入力」端子 BS チューナー内蔵テレビの検波出力と接続します。
- 12 「ビットストリーム入力」端子 BS チューナー内蔵テレビのビットストリーム出力と接続 します。
- 13 「検波出力」端子 WOWOWを受信するために、WOWOWデコーダと接続 します。
- 14 「ビットストリーム出力」端子 WOWOWを受信するために、WOWOWデコーダと接続 します。
- 15 「BS IF アンテナ入力」端子 BS アンテナ線を接続します。
- |16| 「BS IF アンテナ出力」端子 テレビのBS アンテナ入力と接続します。
- 17 「VHF/UHF アンテナ入力」端子 アンテナ線を接続します。
- 18 「VHF/UHF アンテナ出力」端子 テレビの VHF/UHF アンテナ入力と接続します。

## リモコン



- 「ディスクナビ」ボタン (24、76、77ページ)
   再生するタイトルを選んだ状態で、ディスクナビの画面
  を呼び出します。
- 2 「電源」ボタン 本機の電源をオン/オフします。
- 3 「プレイリスト」ボタン (76ページ) オリジナルとプレイリストを切り換えます。
- 4 「チャプター マーク」ボタン (49 ページ) チャプターマークを付けます。
- 5 「消去」ボタン (76、77、96ページ) 消去するタイトルを選んだ状態で、ディスクナビ画面 (VRモード)またはタイトルリスト画面(ビデオモード) を呼び出します。
- | 6 | ジョグダイヤル (37 ~ 39 ページ) 早送り・早戻し(スキャン)、スロー再生、コマ送り再生 などの特殊再生に使用します。
- 7 「一時停止 II」ボタン 録画、再生を一時停止します。もう一度押すと、再開します。
- 8 「CM スキップ」ボタン (36 ページ) 再生中に押すと押した回数×30秒先(最大4分まで)を サーチします。CM部分をとばしたいときに便利です。
- 9 「録画●」ボタン (29、31ページ)
   録画を開始します。また録画中は、ワンタッチ録画を設定します。
   \* DVD-Rで録画する場合は、ボタンを2回押して録画を開始します。ただし、DVD-R録画開始操作(106ペーク)

ジ参照)を自動(1回押し)に設定している場合は除き

10 「前 I◀◀」ボタン (36 ページ) タイトルやチャプター、トラックの頭出しをします。 設定画面などでは、前のページに戻ります。

ます。

- 「次 ▶▶ 」 ボタン (36 ページ) タイトルやチャプター、トラックの頭出しをします。 設定画面などでは、次のページに進みます。
- 11 「G コード」ボタン (63、65ページ) G コード予約画面を呼び出します。 電源オフ時に押すと、本体表示窓でのGコード予約入力 モードになります。
- 12 「録画モード」ボタン(21ページ) 録画モード切り換え画面を呼び出します。一度押すと現在の録画モードを表示し、表示中にさらに押すと録画モードを切り換えます。 ただし、録画中は切り換えることはできません。 VRモードの場合

ビデオモードの場合 V1(1時間)とV2(2時間)を切り換えます。

SP(標準)とMN(マニュアル)とを切り換えます。

- 13 数字ボタン (28、40ページ) DVDビデオ、ビデオモードのディスクの再生中はチャプターサーチ、VRモードのディスクの再生中はタイトルサーチの入力モードになります。停止中はチャンネルを選択します。
- 14 「プログラム」ボタン (42ページ) 「シフト」ボタンを押した後に押して、順番を変えて再生 するためのプログラムの作成画面を呼び出します。
- 15 「リピート」ボタン (46ページ) 「シフト」ボタンを押した後に押して、繰り返し再生の種類を選択します。
- |16| 「TV 電源 ()」ボタン\* テレビの電源をオン / オフします。
- 17 「入力切換」ボタン\* テレビの入力を切り換えます。
- |18| 「TV 音量」ボタン\* テレビの音量を調節します。
- 19 「TV チャンネル」ボタン\* テレビのチャンネルを切り換えます。
- 20 「オープン / クローズ ▲ 」ボタン ディスクテーブルを開閉します。
- 21 「設定 / 予約」ボタン 録画予約、または本体、ディスク、および画質の設定画面に入るための設定 / 予約画面を呼び出します。
- 22 「ナビマーク」ボタン (49ページ) ディスクナビ画面に表示する映像をお好みの場面のもの に変更します。
- 23 「編集」ボタン (76、77ページ) VRモードの場合は、停止中はシーン消去するタイトルを選んだ状態でディスクナビ画面を、再生中はシーン消去画面を呼び出します。 ビデオモードの場合、タイトル名をつけるタイトルを選んだ状態でタイトルリスト画面を呼び出します(停止中のみ)。
- 24 ジョイスティック /「ENTER」ボタン 設定項目を選択するときにカーソルを上下左右に動かし ます。押すと、選択した項目を決定します。
- | 25 | ジョグモードインジケーター (39 ページ) | ジョグダイヤルの機能がコマ送りになっているときに点 | 灯します。
- | 26 「ジョグモード」ボタン (39ページ) ジョグダイヤルの機能をコマ送りに切り換えます。コマ 送りモードになるとジョグモードインジケーターが点灯 します。
- 27 「リターン **ふ**」ボタン ひとつ前の画面、またはひとつ前の階層に戻ります。

- 28 「停止■」ボタン録画、再生を終了します。
- 29 「再生 **」** ボタン 再生を開始します。
- 30 「チャンネル」ボタン 本機のチャンネルを切り換えます。
- 31 「入力切換」ボタン 本機の外部入力を切り換えます。
- 32 「サーチモード」ボタン (40ページ) サーチの種類を選択します。
- 33 「クリアー C」ボタン 各種設定を取り消します。
- 35 「アングル」ボタン (47ページ) マルチアングルディスクを再生しているとき、押すごとにアングルを切り換えられます。「シフト」ボタンを押したあとで一度押すと現在の状態を表示し、表示中さらに、「シフト」ボタンを押したあとで押すと切り換わります。
- 36 2 点間リピート「A-B」ボタン (46 ページ) 2 点間リピートを設定します。「シフト」ボタンを押して から、押してください。
- 37 「画面表示」ボタン (55ページ) ディスクの情報を見るときに押します。
- |38| 「シフト」ボタン 「プログラム」・「リピート」・「A-B」・「アングル」ボタン を押す前に押します。
- | 39| 「字幕 ....」ボタン (47ページ) 複数の字幕が記録されているディスクを再生していると き、押すごとに字幕を切り換えられます。一度押すと現 在の状態を表示し、表示中さらに押すと切り換わります。
- 40 「音声 〇))」ボタン (48 ページ) 音声を切り換えます。一度押すと現在の状態を表示し、 表示中さらに押すと切り換わります。
- | 41 | 「トップメニュー」ボタン DVD ビデオの最上層のメニューを呼び出します。 ビデオモードのディスクの場合、タイトルリスト画面を 呼び出します。
- \* 16、17、18、19は、リモコンにテレビのメーカーを設定してからお使いください。(「接続と設定」/34ページ参照)

## 使用できるディスクについて

- 下記に表示されているマークは、ディスクまたはディスクジャケットに表示されています。下表以外のディスクは使用できません。
- 本機はNTSC(日本のテレビ方式)に適合していますので、 ディスクやパッケージに「NTSC」と表示されているディス クをご使用ください。
- 本機は、下記のディスクをアダプターなしで再生・録画することができます。8cm アダプター(CD用)はお使いにならないでください。

### 録画も再生もできるディスクの種類とマーク

ディスクの種類 とマーク	大きさ / 再生・録画面	最大再生・録画時間
DVD-RW (再生 / 録画)		本機 VR モードで 使用した場合:
DVD R: W	12cm/片面 1層	最大約 360 分 (4.7GB)
RW	8cm/片面 1層	最大約 100 分 (1.46GB)
DVD-R (再生/録画)		本機 V 2 モードで 使用した場合:
DVD	12cm/片面 1層	最大約 120 分 (4.7GB)
R R 4.7	8cm/片面 1層	最大約 3 0 分 (1.46GB)

#### 再生だけできるディスクの種類とマーク

DVDビデオ(市販またはレンタルなどで入手することができるディスク)







VIDEO









(株)フジカラーサービスのフジテレシネサー ビスで作成された F-Disc(エフディスク) も 再生することができます。(117ページ)。

### CD-R/CD-RW の再生について

本機は、音楽用のCDフォーマットで記録されたCD-R/CD-RWを再生することができます。ただし、使用するディスクがファイナライズ\*されていないとき、または録音したレコーダーの記録特性やディスクの特性、ディスクの傷・汚れ、本機のピックアップのレンズ汚れ / 結露などにより、再生できない場合があります。

\*詳しくはCDレコーダーの取扱説明書をお読み下さい。

#### DVD-R/DVD-RW について

 本機で録画した DVD-RW(VRモード)は、RW COMPATIBLE の表記¹のあるDVD-RW対応プレーヤーで再生が可能です。ただし、ファイナライズを行う必要がある場合もありますので、 DVD-RW対応プレーヤーで再生できない場合には、ファイナライズを行ってください。DVD-RW(VRモード)では、本機でファイナライズしたあとも、通常通り、録画・編集操作を行うことができます。

# RW

これは、DVD レコーダーで VR モード(ビデオレコーディングフォーマット)記録されたDVD-RWが再生できる機能を示します。本機で録画したDVD-RWは、この表記のある DVD プレーヤーで再生可能です。

VR モードで録画した DVD-RW は、下記のパイオニア製 DVD プレーヤーで再生が可能です。

DVD オーディオ / ビデオプレーヤー: DV-S838A/ DVD プレーヤー: DV-S737、DV-545 / 液晶ディスプレイ付ポータブルDVDプレーヤー: PDV-LC20TV / ポータブルDVDプレーヤー: PDV-20 (2001年6月現在)

ディスクの記録状態、傷、汚れや DVD プレーヤーのピックアップの状態により、再生できない場合があります。

- 本機で録画したDVD-R・DVD-RW(ビデオモード)は、ファイナライズ(34ページ参照)することで、DVDプレーヤーやカーDVD、DVDビデオ対応のパソコンなどで再生²が可能になります。ただし一部のプレーヤーで再生しようとしたときに、以下のような動作を起こすことがあります。また、一度ファイナライズを行うと、新たな録画・編集の操作を行うことはできません。
  - ディスクを受け付けない。
  - ・ 再生画面にマクロブロック(モザイク状の画像)が多く発生する。
  - ・音声・映像が途切れる。
  - ・再生が途中で停止する。

正常に再生できないDVDプレーヤーの改修などについてはご容赦ください。

2

DVD-R/RWへのビデオモード(ビデオフォーマット)による録画は、2000年に DVD フォーラムで承認された新しい規格であり、この規格への対応は DVD 再生機メーカー各社の任意です。そのため、DVD プレーヤーや DVD-ROM ドライブによっては DVD-R/RW を再生しないモデルがあります。

ビデオモードで録画したDVD-R/DVD-RWディスクは、下記のパイオニア製 DVD プレーヤー、カー DVD で再生が可能です。

DV-7、DVL-9、DV-K800、DVK-1000、DV-F21、DVK-900、DV-S9、DV-505、DVL-909、DV-515、DVL-919、DV-S5、DVL-K88、DV-525、HTZ-7、PDV-10、PDV-10-SW、PDV-LC10、DV-S6D、DV-S10A、DV-535、DV-545、DV-343、DV-636D、DV-S737、DV-S838A、DV-AX10、HTZ-55DV、PDV-20、PDV-LC20TV、DVL-H9、DV-K102、DV-K301C(以上DVDプレーヤー)、SDV-P7、AVX-P7DV、AVIC-H09(以上カーDVD)

ピックアップの状態やご使用のディスクとプレーヤーの相性の問題により、上記モデルでも再生できない場合があります。

再生互換の詳細は、下記弊社ホームページをご覧いただくか、弊 社カスタマーサポートセンターにお問い合わせください。

http://www.pioneer.co.jp/dvdld/oshirase.html

◆ 本機で録画したDVD-RW(VRモード・ビデオモードとも)は、初期化(112ページ参照)することで繰り返し使用できます。

### タイトルとチャプターについて

DVDではディスクをタイトルという単位で分け、さらにタイト ルをチャプターという単位で分けています(DVDビデオにはメ ニュー映像が記録されているソフトがありますが、このメ ニュー映像はどのタイトルにも属していません)。

DVD ビデオの映画ソフトなどでは、ふつう 1 つの映画が 1 つ のタイトルに対応し、複数のチャプターで構成されています。 また、カラオケソフトのように1曲が1タイトルとなっている ディスクもありますし、このような区切りになっていないディ スクもあります。

- DVD-RW に VR モードで録画した場合
  - 1回の録画が1タイトル(=1チャプター)となります。た だし録画の途中で一時停止をしたり、編集操作でシーンを消 去したりすると、チャプターマーク(区切り)が自動で入り ます。また録画・再生中に、好みの場面にチャプターマーク を入れることもできます。(49ページ参照)
- DVD-R または DVD-RW にビデオモードで録画した 場合


1回の録画が1タイトルとなり、自動で3分ごとにチャプ ターが区切られます。チャプターを区切る間隔は「5分」・ 「10分」・「区切りなし」に変更できます(106ページ参照) が、好みの場面で区切ることはできません。



チャプター1 チャプター2













DVD

### トラックについて

CD やビデオ CD では、ディスクをトラックという単位で分け ています(一般的には、1曲が1つのトラックに対応していま す。またさらに、トラックがインデックスという単位で分けら れている場合もあります)。

トラック1 h.A

トラック2 Ah

トラック3

トラック4 77

トラック5 תתת



トラック1 トラック2












#### ディスクの取り扱いかた

#### 保管

- かならずケースに入れ、高温多湿の場所や直射日光の当たる場 所・極端に温度の低い場所を避けて垂直に保管してください。
- ディスクに付いている注意書はかならずお読みください。

#### ディスクのお手入れ

ディスクに指紋やホコリが付いた場合、 録画や再生ができなくなることがありま す。その場合、付属のクリーニングクロ スで内周から外周方向へ軽く拭いてくだ さい。そのとき、汚れたクリーニングク



ロスは使用しないでください。なお、付属のクリーニングクロ スは、繰り返し洗濯してご使用いただけます。

- ▼ ベンジン、シンナーなどの揮発性の薬品は使用しないでくだ。 さい。また、レコードスプレー・帯電防止剤などは使用でき ません。
- 汚れがひどい場合には、柔らかい布を水に浸してよく絞って から汚れを拭きとり、その後乾いた布で水気を拭きとってく
- 損傷のあるディスク(ひびやそりのあるディスク)は使用しな いでください。
- ディスクに紙やシールなどを貼り付けないでください。ディ スクにそりが発生し、録画・再生ができなくなる恐れがあり ます。また、レンタルディスクはラベルが貼ってある場合が 多く、のりなどがはみだしている恐れがありますので、のり などのはみ出しがないことを確認してからご使用ください。
- ディスクを2枚重ねて再生しないでください。





#### 特殊な形のディスクについて

● 本機では、特殊な形のディスク (ハート型や六角形等)は再生できま せん。故障の原因になりますので、 そのようなディスクはご使用にならないでください。



#### レンズのクリーニングについて

● レンズにゴミやホコリがたまると、音飛びしたり画像が乱れ たりすることがあります。このような場合は、「保証とアフ ターサービス」(118ページ参照)をお読みのうえ、清掃を ご依頼ください。市販されているクリーニングディスクを使 用するとレンズを破損する恐れがありますので、ご使用にな らないでください。

#### ディスクの結露について

● 冬期などにディスクを寒いところから暖かい室内に持ち込ん だとき、ディスクの表面に水滴が付くことがあります(結 露」ディスクが結露していると録画や再生が正常にできな い場合がありますので、ディスクの表面の水滴をよく拭き 取ってから使用してください。

#### ディスクの持ちかた

両手で持つ場合



片手で持つ場合




## DVD ビデオのディスクジャケット表記について

DVD ビデオのディスクレーベルやディスクジャケットにはいろいろなマークが表記されています。これらのマークの意味を知っておくと、そのディスクがどのように記録されているかを読みとることができます。また、そのマークによって、本機で再生中に利用できる機能も異なります。

ここでは、DVD ビデオのディスクジャケットに表記されているおもなマークをご紹介します。

DVDビデオ(DVD-VIDEO)のディスクジャケットの例



① ディスクに記録されている音声の数と種類・音声トラック方式を示しています(音声の切り換えは48ページを参照してください)。

上記の場合、テレビにつないでいるときには、英語・日本語共に通常のステレオ音声として再生しますが、ドルビーデジタル対応のアンプをデジタル音声出力につないでいるときには、英語の場合はドルビーサラウンドで、日本語の場合は 5.1 ch サラウンドで再生されます。

## ∅ メモ

DVD ビデオの音声タイプは、「ドルビーデジタル」、「DTS」、「リニア PCM」の3 つが現在主流となっています。

## 

DVDの標準音声タイプのことです。モノラルやステレオで記録されているソフトもあれば、現在最も主流となっている5.1ch サラウンドで記録されているソフトもあります。ドルビーデジタル(5.1ch サラウンド)で記録されているソフトとは、5つのチャンネルの個別にそれぞれのシーンに合った音声が記録されていて、サブウーファーから出力される低音も記録されているソフトのことを言います。本機をドルビーデジタル対応のAVアンプなどと接続してこのソフトを再生すると、臨場感あふれるマルチチャンネル再生をお楽しみ頂くことができます。

## DTS\*\*とは..

DTS とはデジタルシアターシステム (Digital Theater System)の略で、5.1chのデジタル・サラウンド録音再生方式です。これは最新のサラウンド方式で、DVD ビデオのオプション音声タイプとして認められています。本機をDTS 対応の AV アンプなどと接続すると、DTS デジタル・サラウンドで記録された DVD ソフトも、ドルビーデジタル (5.1ch サラウンド)で記録されているソフトと同様に 5.1ch で音声を楽しむことができます。


#### リニア PCM

音声の圧縮を行わない方式です。ミュージカルや音楽コンサートなどを収録した DVD ビデオの場合によく使われます。48kHz/ 16bit、96kHz などの表示があることもあります。

#### ■ ステレオ再生とは ...

左右2つのスピーカーから別々の音声を再生することです。DVDビデオのステレオ音声や通常の音楽用CD(ステレオ2chで

録音されています)は、5本のスピーカーとサブウーファー が接続されていても、音はフロントスピーカーからしか再生 されません。




## DVD ビデオのディスクジャケット表記について

● ドルビーサラウンド再生とは..

ソフトのパッケージにドルビーサラウンド(DOLBY SURROUND)と表記されているソフトを、5 本のスピーカーで再生することです。

ただし、サラウンドスピーカーは左右同じ音 (モノラル)で再生されます。



自分の頭上を飛行機が飛 んでいくような音の移動


や立体感を楽しめます。

● ドルビーデジタル 5.1 ch または DTS サラウンド再生とは .. ドルビーデジタル (5.1 ch サラウンド)または DTS サラウンドで記録され ているソフトを、5 本のスピーカーとサブウーファーから、それぞれ別々の 音で再生することです。5.1 ch 独 立で音声が記録されているため、

> ヤンネルと呼ばれます。 そのため、重低音の必 要ないシーンでは音は

出ません。

立で音声が記録されているため、 立体感のある音場で臨場感あふれ る音声が楽しめます。



フロントスピーカー (右)
サブウーファー
サラウンドスピーカー (右)
サラウンドスピーカー (左)
前後のスピーカーを個別に制御できるので、音が前後に移動したり、後方左右で移動したり、して聞

- ② 再生可能なテレビ画面サイズや見えかたを示しています。このディスクの場合、16:9の画面サイズの映像の左右が圧縮されて記録されおり、テレビの種類に合わせて本機の設定を合わせておくと、シネマスコープサイズの映像を楽しむことができます(接続と設定の20ページ参照)。
- ③ ディスクに記録されている字幕の数と言語などの種類を示しています(字幕の切り換えは47ページを参照してください)。 DVD ビデオでは最大32種類の字幕を記録すること

ができます。

④ ディスクの地域番号 (リージョンナンバー)です。 DVD プレーヤーと DVD ビデオディスクには、発売 地域ごとに地域番号 (リージョンナンバー)が設定されています。再生するディスクに記載された地域番号 がプレーヤーに設定された番号を含まない場合、その ディスクを再生することはできません。 本機 (日本向け)の再生可能地域番号は2番で、ディスクに記載された地域番号が2番を含むか「ALL」となっている場合に再生が可能です。 その他のマーク



舞台中継やスポーツ中継などでは、複数台のカメラで撮影している場合がほとんどです。 DVD ビデオでは、最大9つのカメラアングルで撮影された映像を同時に収録することができます。このマークが付いた DVD ビデオでは、同一場面を複数のアングルから見て楽しむことができます(47ページ参照)。

こえます。

- \* ドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造されています。 Dolby、ドルビー及びダブルD記号はドルビーラボラトリーズの 商標です。非公開機密著作物。著作権 1992-1997 年ドルビー ラボラトリーズ。不許複製。
- \*\* DTS は米国 Digital Theater Systems, Inc. の登録商標です。 米国 Digital Theater Systems, Inc. からの実施権に基づき製 造されています。

## 録画の前にかならずお読みください

### CD-R/CD-RW**は、本機では録音できま** せん。

### 録画について

- 大切な録画の場合には、DVD-RW(VRモード)でかならず事前にためし録りをして、正常に録画・録音されるか確認してください。
- 万一、本機やディスクの不都合によって、または停電や結露などの外部要因などによって録画できなかった場合、録画内容の補償やそれに付随する損害について、当社は一切の責任を負えませんのでご了承ください。
- ビデオモードで録画した場合は、編集操作が制限されます。

#### DVD-RW、DVD-R の各ディスクについて 本機では、緑画田としてDVD BW/DVD B を使り

本機では、録画用として DVD-RW/DVD-R を使用します。 DVD-RW/DVD-Rはホコリや指紋、特に傷などに敏感です。 傷などがつくと録画できなくなったり、録画した大事なデータを再生できなくなったりする場合がありますので、取り扱いには十分に注意し、大切に保管してください。

## 外部 BS デジタルチューナーなどから本機へ タイマー予約録画する場合のご注意

● 外部 BS デジタルチューナーなどの Ir システムを利用して DVD-Rにタイマー予約録画をする場合は、106ページを参照して、録画開始操作を自動(1回押し)に設定してください。(Irシステムとは、外部BSデジタルチューナーなどから赤外線を使って録画機器を制御するシステムです。Irシステムの詳しい説明につきましては、外部BS デジタルチューナーなどお使いの機器の取扱説明書をご覧ください。)

## ビデオモード (DVD-R/DVD-RW)で 録画するときのご注意

ビデオモード(DVD-R/DVD-RW)で録画するときは、 下記の内容をお読みになってから操作してください。

- DVD-RWへのビデオモード録画には、Ver1.1 以降のディスクを使用してください。
- DVD-RWをビデオモードで使用するには、最初にディスクを ビデオモードで初期化してください。詳しくは、ディスク設定 の「DVD-RWをビデオモードで初期化する」(112ページ)を お読みください。
- ・ディスクの空き時間は録画するたびに減少します。ファイナライズ操作(34ページ)を行うまでは残りの時間を使って追加録画を行うことができますが、空き時間を録画前の状態に戻したり、上書き録画をしたりすることはできません(DVD-RWで最後に録画したタイトルを消去したときに限り空き時間が増えます)。
- 二カ国語放送の番組を録画する場合、主音声または副音声の どちらで記録するかをあらかじめ選んでください。(102 ページ)

同時に2音声を記録することはできません。

- 30秒単位で録画するため、録画を停止した場面のあともしばらく映像が録画されます。
- ・ DVD-R に録画するときは、[録画] ボタンを 2 回押して録 画を開始します。テレビ画面の表示が「録画準備中です。」から「録画ボタンを押してください」に変わってから、2 回目 のボタンを押します。(録画開始の操作方法は変更すること ができます。106 ページ参照)
- ・ 編集の「タイトル消去」は、不要なタイトルを表示しないようにする機能です。ディスク内の空き時間は増えませんのでご注意ください(DVD-RWで最後に録画したタイトルを消去したときに限り空き時間が増えます)。

### ディスクと記録方式

ディスクの種類	フォーマットの種類	記録方式	機能
DVD-VIDEO	ビデオフォーマット	-	再生のみ
DVD-RW (Ver1.0)	ビデオレコーディング フォーマット	VRモード	再生・録画・フル編集(プレイリスト / オリジナルの編集)
	ビデオレコーディング フォーマット (初期状態)	VRモード	再生・録画・フル編集(プレイリスト / オリジナルの編集)
DVD-RW (Ver1.1)	ビデオモード(ディスク設定画面から初期化(112ページ)を行うことでモード変更が可能です) 記録内容は全て消去されます		
	ビデオフォーマット <sup>2</sup>	ビデオモード 1	再生・録画(一部除く)・一部編集(ビデオモードでの編集)
DVD-R	ビデオフォーマット	ビデオモード 1	再生・録画(一部除く)・一部編集(ビデオモードでの編集)

- 1 ビデオモード:ファイナライズ後は他プレーヤーで再生が可能です。
- 2 DVD-RWへのビデオフォーマットでの録画は、Ver1.1以降でのみ可能です。 Ver1.0のDVD-RWへの録画は、VRフォーマットのみとなります。

#### 録画できない映像について

- 録画禁止信号が入っている映像は、録画することができません。
  - 例)・DVDビデオ
    - ·CS 放送のペイ・パー・ビューなど
- ◆ 本機では、「1 回だけ録画可能」の番組は、DVD-RW Ver 1.1 CPRM 対応のディスクを使用して、VR モードでしか録画できません。
- 録画中の番組の途中から録画禁止信号が入っていた場合、その時点で録画が一時停止状態になります。録画禁止信号がなくなると再び録画を開始しますが、録画禁止信号が入っている部分の映像は録画されません。このような場合は画面に、

録画禁止の映像がありました。 ディスクを取り出すと、この表示は消えます。

と表示されますので、 一度ディスクを取り出して表示を消してください(それ以外の操作では表示は消えません)。

#### BS デジタル放送で送られているコピーコントロール情報について

BSデジタル放送で送られているコピーコントロール情報には、「録画自由」「1回だけ録画可能」「録画禁止」の3種類があります。この情報は著作権保護を目的としたものです。

BS デジタル放送で送られているコピーコントロール情報に対して、本機では以下のような動作になります。

BS デジタル放送で送られているコピー コントロール情報の種類	本機での録画の可否
「録画自由」 画面表示されません。*1	VR モード(DVD-RW)とビデオモード(DVD-R/DVD-RW)のどちらも録画・再生が可能です。 VR モード、ビデオモードについては「DVD レコーダーマガジン」をご覧ください。
「1回だけ録画可能」 「一回録画可」と表示されます。*1	VR モード(DVD-RW Ver1.1 CPRM 対応)でのみ録画・再生が可能です。 ただし、このディスクは本機でのみ再生が可能です。他のDVDプレーヤー(DVD-RW 対応プレーヤーを含む)や DVD レコーダーでは再生できません。
「録画禁止」 「録画禁止」と表示されます。*1	VR モード(DVD-RW)とビデオモード(DVD-R/DVD-RW)のどちらも録画できません。

- 録画する番組のコピーコントロール情報が不明な場合は、DVD-RW Ver 1.1 CPRM 対応のディスクを使用して、VR モードでの録画をおすすめします。
- \*1 コピーコントロール情報の表示方法については、55ページを参照してください。

#### ディスクの空き時間を増やすには

VRモードの場合、録画したオリジナルタイトルの消去(32~33ページ)やシーン消去(82ページ参照) チャプター消去(88ページ参照)でディスクの空き時間を増やすことができます。不要な部分を消去することで1枚のディスクでも繰り返し録画を行うことができ、画質も劣化することがありません。ディスクの空き時間は、本機にディスクをセットしたときやディスク情報を表示(21ページ参照)したときに知ることができます。

#### 著作権について

- あなたが録画・録音したものは、個人として楽しむなどの他は、著作権法上、権利者に無断では使用できません。
- 本機には、マクロビジョンコーポレーションおよび他の権利 保有者が所有する合衆国特許および知的所有権によって保護 された、著作権保護技術を搭載しています。この著作権保護 技術の使用にはマクロビジョンコーポレーションの許可が必 要であり、同社の許可がない限りは一般家庭及びそれに類似 する限定した場所での視聴に制限されています。解析や改造 は禁止されていますので行わないでください。
- 本機は、複製防止機能(コピーガード)を搭載しており、著作権者などによって複製を制限する旨の信号が記録されているソフトおよび放送番組は録画することができません。
- 本機は、無許諾のディスク(海賊版等)の再生を制限する機能を搭載しており、このようなディスクは再生することができません。

## 【お知らせ】

この商品の価格には、「私的録画補償金」が含まれております。 補償金は、著作権法で権利保護のため権利者に支払われることが定められています。

私的録画補償金の問い合わせ先

〒 107-0052 東京都港区赤坂5丁目3番6号 赤坂メディアビル

社団法人 私的録画補償金管理協会

TEL 03-3560-3107(代)

FAX 03-5570-2560

なお、あなたが録画・録音したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上権利者に無断で使用できません。

## 録画モード(録画時間)について

### VR モード (DVD-RW) の場合

録画するときの画質と録画できる時間とを録画モードで決めることができます。録画モードには「SP」と「MN」とがあります。 各モードの録画時間は、12cm(4.7GB)の DVD-RW を使用したときの数値です。

- SP(標準モード) 標準となる録画モードです。 マニュアルモードの録画レベル 21 に相当します。ディスク 1 枚で約 120 分録画することができます。工場出荷時には、録画 モードは「SP」に設定されています。
- MN(マニュアルモード) お好みの録画レベルが設定できる録画モードです。 出荷時の設定は録画レベル9で、この場合、ディスク1枚で約240分録画することができます。録画レベルを変更すると、録 画時間を長くしたり、より高画質で録画したりすることができます。 また、タイマー予約録画時は、マニュアルモードの録画レベルを予約ごとに設定することもできます。

## MN (マニュアルモード) 時の録画レベル

「画質の良し悪し」と「録画時間」との関係から以下のようになっています。

もっとも高画質のレベル32では録画時間が短くなります。それに対してレベル1では画質は下がりますが、長時間の録画が可能です。



DVDでの録画は、VRモードの一部の録画レベルで録画する場合とビデオモードで録画する場合を除き、VBR(可変ピットレート $^{*+}$ )を使用して行われるため、映像によって録画時間が変わります。録画時間は目安としてお考えください。

D  $\lor$  端子に接続されている機器の映像は、レベル 1  $\sim$  レベル 8 で録画することはできません。レベル 1  $\sim$  レベル 8 が設定されている状態で D  $\lor$  端子からの映像を録画しようとした場合には、レベル 9 で録画されます。

レベル 32 に設定すると、音声がリニア PCM で記録されます。(DV 端子に接続されている機器の音声を記録する場合は除きます。) レベル 32 以外のモードでは、音声はドルビーデジタル 2 ch にて記録されます。



## 注意

受信状態の悪いテレビ放送などのように録画する映像の画質が悪い場合、上記よりも録画時間が短くなるときがあります。

録画されている時間と空き時間の合計は、表の値とは一致しないことがあります。

正確な録画時間は、録画が終了しないとわかりません。

オリジナルでの編集を多く行ったディスクは、ディスク全体の録画可能時間が減ることがあります。 静止画のような映像や、音声のみなどを録画し続けた場合、設定している録画レベルの録画時間より も実際の録画時間が長くなることがあります。

#### ビデオモード (DVD-R、DVD-RW) の場合

ビデオモードでは、「V1 ( 高画質 )」または「V2 ( 標準 )」のどちらかの録画モードを選びます。「V1」ではディスク 1 枚で約 6 0分、「V2」では約 12 0分録画することができます。

本体設定として選択されている録画モードで、通常の録画だけでなく、タイマー予約録画や G コード予約録画も行われます。 録画する前には、V1 と V2 の画質を確認することをおすすめします ( 次ページ参照 )。

- V1(高画質)
  - VR モードで録画するときの「MN32」の画質に、ほぼ相当します。
- V2(標準)

VR モードで録画するときの「SP」の画質に比べて、動きの速い場面などでマクロブロック(モザイク状の画像)が目立つことがあります。

<sup>\*1</sup> Variable Bit Rate コントロールの略で、動きの早い部分や色の移り変わりの激しいところなどの複雑な映像には符号量を多く割り当て、逆の場合には少なく割り当てるというようにビットレート(一定時間に転送する符号量)を可変で制御することです。いつも同じ符号量を割り当てる CBR (Constant Bit Rate) コントロールに比べ、同じ時間の映像を同じ容量を使って録画した場合、飛躍的に画質が向上します。


#### 録画モードの変更

#### VR モードのとき

録画モード

### 録画モードボタンを押します

現在の録画モードが表示されます。 押すごとに、SP(標準モード)とMN(マニュアルモード)が切り換わり、しばらくすると決定されて終了します。



選んだモードでの録画可能時間を 表しています。

## MN(マニュアルモード)を選ん だとき




ジョイスティックを左右に動かして、録画 レベルを調整します。





前(I◀◀)/次(▶►I)ボタンを使用すると、録画 レベルを以下のように変更できます。



2.

## 選んだ録画モード・録画レベル の画質を確認したいときは



ジョイスティックで [ プレビュー ] を選ん でから押します。



もう一度、ジョイスティック(ENTERボタン)を押すと、元の画面に戻ります。

#### ビデオモードのとき

録画モート

### 録画モードボタンを押します

現在の録画モードが表示されます。 押すごとに、V1(高画質)とV2(標準)が 切り換わり、しばらくすると決定されて終 了します。



選んだモードでの録画可能時間を 表しています。

2.

# 押す

## 選んだ録画モードの画質を確認 したいときは

ジョイスティックで [ プレビュー ] を選ん でから押します。

もう一度、ジョイスティック(ENTERボタン)を押すと、元の画面に戻ります。

## ディスクの情報からディスク残量を知るには

VRモード(DVD-RW)またはファイナライズ前のビデオモード(DVD-R/DVD-RW)のディスクを本機にセットすると、ディスクの情報がテレビ画面に表示されます。本体表示窓には録画モード・レベルとディスク残量が表示されます。


VR モードの場合



ディスクの情報ではディスク残量の他に、録画したタイトル数 などを知ることができます。録画を行う前に確認しておくとよ いでしょう。

- ・ ディスク停止中に ボタンを 2 回押して表示すること ができます。(56 ページ参照)
- VRモードのディスクでは、オリジナルタイトル・プレイリストタイトルをそれぞれ「99」まで作成できます。ビデオモードのディスクでは「99」タイトルまで作成できます。
- チャプターは、1ディスク全体でオリジナル・プレイリスト それぞれ「999」まで作成可能です。

本機をつないだテレビの入力切り換えを本機にします。





電源(**ů**) ボタンを押します 本機の電源が入ります。

オープン / クローズ(▲) ボタンを押し ます

ディスクテーブルが開きます。



## ディスクテーブルのミゾに合わせて ディスクを置きます

印刷面を上側に向けてセットします。 ディスクの信号面にキズや汚れを付けないでくださ


その他にも、ディスクの取り扱いについて注意して いただきたいことがあります。詳しくは 15 ページ をご覧ください。



## 再生(▶) ボタンを押します

ディスクテーブルが閉まり、再生を開始します。





注意

G-CODE


#### メニュー画面が表示されたとき

メニュー画面付 DVD やプレイバックコントロール (PBC)機能付ビデ オCDでは、メニュー画面が表示されます。

操作のしかたはディスクによって違います。ディスクに添付されている 操作方法をご覧ください。

## DVD のメニュー画面の操作

カーソルを移動する ......ジョイスティック上下左右 選択項目の決定 ....... ジョイスティック(ENTER ボタン)を押す トップメニュー画面を表示する .......トップメニューボタン メニュー画面を表示する ......メニューボタン 前の画面に戻る ......リターン(か)ボタン メニューの番号を選ぶ .......数字ボタン\*












てください。 DTS 音声で収録された CD を再生する場合には、 繰り返し音声ボタンを押して、ステレオを選んでく

DTS音声で収録されたDVDでDTS音声を選択す

ると、アナログ音声出力からは音が出ません。

\* 指定したい数字のボタンを押したあと、ジョイスティックを押します。 12を選ぶには、
(1)、
(2) と押したあと、ジョイスティックを押します。

ださい。





## Main Menu 1 Highlight Clips

- 2 Chapter List
- 3 予告編
- 4 字幕
- 5 音声 6 本編Start

決定

ジョイスティックを操作して、項目を選んでから押 します。

選択項目の番号と同じ数字ボタン\*で選ぶことができるディスクもあります。

#### ビデオ CD のメニュー画面の操作

リターン

メニュー画面を表示する

\* 指定したい数字のボタンを押したあと、ジョイス ティックを押します。

12 を選ぶには、①、② と押したあと、ジョイスティックを押します。





選択項目の番号と同じ数字ボタン\*で選びます。 メニュー画面が2ページ以上ある場合は、前(►▼)/次(►▼)/ボタンを押してページを戻したり、進めたりします。

## メニュー画面を表示させたり消したりするには

・ップメニュー メニュ・

DVD では、再生中にメニューボタンま たはトップメニューボタンを押します



ビデオ CD では、PBC 再生中にリター ンボタンを押します

ただし、ディスクによって、メニュー画面の表示の しかたは異なります。



PBC再生とは、プレイバックコントロール再生のことで、ビデオCDをメニュー画面に従って再生することをいいます。

## ビデオ CD でメニュー画面を出さずに再生するには

停止中に、前(I◀◀)/次(▶►I)ボタンを押して、再生したいトラックを選んでから再生を開始します。

サーチボタンを押してから、数字ボタンで再生したハトラックの番号を 入力したあと、ジョイスティックを押しても再生することができます。

## ディスクナビで映像を確認してから再生する

VRモード DVD-RW (Ver.1.0) (Ver.1.1 CPRM 対応)

VRモードで録画または編集したディスクを再生するときはディスクナビが便利です。ディスクナビでは、各タイトルの最初の映像が一覧表示されます ので、再生するタイトルを視覚的に選ぶことができます。

好みの場面の映像に変更することもできます(49ページ参照)。

¶ VRモードで録画されたディスクをセットします

**2** ディスクナビボタンを押します ディスクナビ画面が表示されます。

選択した画面のタイトル名が表示されます。画面表示 ボタンを押すと、そのタイトルの情報が表示されます。

「オリジナル」か「プレイリスト」を表示します。

ジョイスティックを 操作して再生を選択 します

> ページを表示します。前(I◀◀)/次(▶▶I) ボタンで、前後のページに移動します。

❷ メモ

ディスクナビ画面には、再生以外にもいろいろな機能があります。詳しくは、76ページを参照してくだ
さい

| 移動 ・・・・| 決定 ・ | 戻る ・ | (子 129)[ビ]

3. JUJUZI

プレイリストボタンを押して、「オリジナル」か「プレイリスト」かを選びます オリジナルとブレイリストについては、3ページまたは、別冊の「DVDレコーダーマガジン」をご覧ください。

グョイスティックで、再生するタイト 上 上 ルの映像を選びます ★ 古

1 注意

編集作業で消去や追加、移動した場面では、一瞬再 生が一時停止したように見えます。


Pioneer

**G**-CODE

**5.** 決定

ジョイスティック(ENTERボタン)を押して、選択したタイトルから再生します

DVDやCD、ビデオCDの再生




ビデオモードで再生するときは、トップメニューボタンを押すと、タイ トル名が画面上で一覧表示されますので、タイトル名を選んで再生する ことができます。

ファイナライズ(34ページ参照)を行うと新たなメニュー画面が自動 的に作成されるため、ファイナライズ前とファイナライズ後では表示さ れる画面が異なります。

ビデオモードで録画されたディスクを セットします


トップメニューボタンを押します トップ<u>メニ</u>ュー

タイトルリスト画面(メニュー画面)が表示されま す。メニューボタンでも操作できます。



ページを表示します。前 (◄◄)/次(▶▶ⅰ)ボタンで、前 後のページに移動します。

#### ファイナライズ後




前後の画面に移動するとき、ま たは終了するときに使用します。


ジョイスティックで、再生するタイト ル名を選びます



決定

ジョイスティック(ENTERボタン)を押 して、選択したタイトルを再生します





## 1 注意

CD では、リジューム機能は働きません。 DVD やビデオ CD でも、ディスクによってはリ ジューム機能が働かないことがあります。

以下の操作を行うと、記憶している内容は消去されます。

- ・オリジナルとプレイリストの停止時と異なるもの への切り換え
- ・本体設定の変更
- ・録画
- ・消去などの編集操作
- ・ディスクの取り出し
- ・ファイナライズ (ビデオモードのみ)
- ・「出荷時の設定に戻す」(118ページ)

また、コンセントを抜いたまま長時間放置してお くと消去される場合があります。

### 再生を一時停止する(静止画再生)

一時停止

再生中に、一時停止(**■**)ボタンを押します

テレビ画面に「再生一時停止」と表示されます。

一時停止

再 生

もう一度、一時停止(■)ボタンか再生 (▶)ボタンを押すと、再生を再開しま す

一時停止が解除され、再生が再開します。

## ❷ メモ

静止画面の映像の見え方を変えるときは、本体設定の「ポーズモード」を変更してください。(101ページ参照)

### 再生を停止する



## 再生中に、停止(■)ボタンを押します


再生が停止します。このとき、テレビ画面に「リジューム」と表示され、停止した場所や再生時の設定を記憶します(リジューム機能)。このあと、再生(▶)ボタンを押すと、その場所から記憶した設定で再生を始めます。

ディスクを入れたまま本機の電源を切っても記憶されていますが、ディスクを取り出すと、記憶は消去されます。

## ∅ メモ

すぐに記憶を消去したい場合は、停止中にもう一度、停止(■)ボタンを押します。 このとき、テレビ画面に「リジュームオフ」と表示されます。

## ディスクを取り出す




**1** オープン / クローズ(▲)ボタンを押します

オープン

ディスクを取り出すと、停止した場所や設定の記憶は消去されます。

**ア** ディスクを取り出します





## 音声レベルを調節するには

録画するときは、本体表示窓の音声レベルを確認してから操作してください。

1.

本体表示窓に"REC LEVEL?"が表示されるまで、ファンクションボタンを押します






**2** スマートジョグを回して、音声レベル を調節します




音声レベルのピークが、OdBを越えないように調節します。OdBを越えて赤く点灯した場合は入力オーバーですので、音声レベルを下げてください。



赤く点灯するとレベルオーバーです。







## 録画中に裏番組を見るには

録画中はテレビのチャンネルを変えて裏番組を見るこ とができます。テレビの入力切り換えを「テレビ」に した後、チャンネルを変えます。また、テレビの電源 を切ることもできます。



本機のリモコンでテレビの 操作をするときは、あらかじ めテレビのメーカーを本機 のリモコンに設定する必要 があります。(「接続と設定」/ 34ページ参照)

## 電源(**心**) ボタンを押します



オープン / クローズ(▲) ボタンを押し ます

ディスクテーブルが開きます。

## ディスクテーブルのミゾに合わせて ディスクを置きます

印刷面を上側に向けてセットします。 ディスクの信号面にキズや汚れを付けないでくださ



その他にも、ディスクの取り扱いについて注意して いただきたいことがあります。詳しくは 15 ページ をご覧ください。

## オープン/クローズ(▲)ボタンを押し ます

ディスクテーブルが閉まります。

一度も録画していない DVD-RW をセットした場合 は、VRフォーマットで自動的に初期化が行われます ので、しばらくお待ちください。

## DVD-RWをビデオモードで録画する場

112ページの「DVD-RW をビデオモードで初期化 する」を参照して、あらかじめビデオモードに設定 しておきます。

録画モードについては、別冊の「DVDレコーダーマ ガジン」または本編の「基礎知識」20~21ページ をご覧ください。

チャンネル

## リモコンのチャンネルボタンで、録画 したいチャンネルに合わせます

停止中は、リモコンの数字ボタンを押して、直接チャ ンネルを切り換えることができます。

3ch

12ch





を押します。

本体でのチャンネルの合わせ方は、30ページを参照 してください。

録画するチャンネルを確認するには、本体の表示窓 内のチャンネル表示を確認してください。ここに表 示されているチャンネルの番組が録画されます。





## 🥖 メモ

- ビデオモードの場合、30秒単位で録画をするた め、録画を停止した場面のあともしばらく映像が録 画されます。また、録画一時停止から停止した場合 は、しばらく黒い映像が録画されます。
- 録画したタイトルが不要になったときは、タイトル を消去してください(32~33ページ参照)。VR モードで録画した場合、消去したタイトルの分だ け、ディスク残量が増えます。ビデオモードで録画 した場合、タイトルは見えなくなりますが、ディス ク残量は増えません(DVD-RWで最後に録画した タイトルを消去したときに限りディスク残量が増え ますん

本体表示窓で音声レベルを確認します 音声レベルが大きすぎたり小さすぎたりするときは、 27ページを参照して調節します。

録画モ<u>ー</u>ド

## 録画モードボタンを押して、録画モー ド(録画時間と画質)を切り換えます

一度押すと、本体表示窓およびテレビ画面に現在の 状態が表示されます。表示中に押すと、押すごとに モードが切りかわります(詳しくは、21ページを参 照してください)。

- VRモードのとき SP 「MN」の場合、表示中にジョイステックを左右 に操作すると、「MN」の録画レベルを変更する ことができます。
- ビデオモードのとき | V1 | V2

本体での録画モードの切り換え方は、30ページを参 照してください。

8.

## 録画(●)ボタンを押して、録画します

DVD-RWの場合は、テレビ画面に「録画」と表示さ れ、録画を開始します。

DVD-Rの場合は、テレビ画面に「録画準備中です。」 と表示されます。数秒後に「録画ボタンを押してく ださい。」と表示されたら、もう一度 録画(●)ボタン を押し、録画を開始します。(録画開始の操作方法は、 変更することができます。)

録画を停止するまで、またはディスクがいっぱいに なるまで録画が続きます。

録画時間を決めたい場合は、ワンタッチ録画(31 ページ参照)が便利です。

### 録画を一時停止するには

Ш

### 一時停止(Ⅱ)ボタンを押します

テレビ画面に「録画一時停止」と表示されます。 VR モードのディスクの場合、録画中に一時停止す ると、その場面に自動的にチャプター区切りが入り ます。

一時停止 Ш

もう一度、一時停止(**■**)ボタンか録画 ボタンを押すと、録画を再開します

録画




## 一時停止が解除され、録画が再開します。

### 録画を停止するには



### 停止(■) ボタンを押します

ディスクを取り出す前には、必ず録画を停止してく ださい。また、テレビ画面の「しばらくお待ちくだ さい」の表示が消えてから、次の操作を行ってくだ さい。



### 本体でチャンネルを切り換えるには

本体でチャンネルを切り換える場合は、以下の手順で操作してください。

停止中、本体表示窓に"CHANNEL?"が 表示されるまで、ファンクションボタ


FUNCTION ンを押します

スマートジョグを回して、チャンネル SMART JOG を切り換えます

## 本体で録画モードを切り換えるには

停止中、本体表示窓に "REC MODE?" が表示されるまでファンクションボタ

ンを押します FUNCTION



スマートジョグを回して、録画モード を切り換えます SMART JOG

VR モードのとき

SP

MN

- ビデオモードのとき V1 V2
- MNモードの場合は、もう一度ファン クションボタンを押して、録画レート レベルの調整画面にします **FUNCTION**

"MN LEVEL?"に続いて、現在設定されている録画 レートレベルが表示されます。

スマートジョグを回して、録画レート レベルを調整します SMART JOG

## 録画時間を設定する(ワンタッチ録画)

録画ボタンを押す回数によって、いまから30分だけ、いまから60分だけ録画するというように、30分単位で録画時間を簡単にセットすることができます。ただし、ディスクの残り時間が足りない場合は、設定した時間の録画ができませんのでご注意ください。

∤ 録画までの操作を行います

録画の操作 1 ~ 7 と同様です。(28 ~ 29 ページ参照)

録画


DVD-Rの場合、続いて録画(●)ボタン を押します

テレビ画面に「録画ボタンを押してください。」と表示されてから、手順**2**に進みます。

2. <sub>録画</sub>

録画したい時間に合わせて、録画(●)ボ タンを続けて押します

テレビ画面に「ワンタッチ録画」と録画の時間が表示されます。





★ 最大 6 時間まで設定できます。

ワンタッチ録画で指定した時間が終了すると、自動 的に電源がオフになります。

3秒以上経ってからボタンを押した場合、通常の 録画に戻ります(ワンタッチ録画解除)。 ワン タッチ録画を解除したあとも、再びワンタッチ 録画を設定することができます。



### ワンタッチ録画を解除するには

録画


ワンタッチ録画中に録画ボタンを押し ます

「ワンタッチ録画 0h00m」が表示され、時間設定のない録画になります。 停止するまで録画は続きます。

## オリジナルやプレイリストのタイトルを消去する



プレイリストやオリジナルからタイトルを消去します。オリジナルからタイトルを消去すると、ディスクの空き時間が増えますので、ディスクがいっぱいになったら不要なタイトルを消去してください。これにより繰り返し録画できるようになります。



消去

## 消去ボタンを押してディスクナビ画面 を表示させます

オリジナルとプレイリスト画面を切り換える場合は、 プレイリストボタンを押します

オリジナル

プレイリスト





2. 上 左 大 有 下 押す ジョイスティックで、消去したいタイト ルを選んでから押します



沙 注意

オリジナルのタイトルを消去した場合は、録画 した映像そのものが、ディスクから完全に消去 されます。

また、オリジナルを消去すると、消去したタイトルがプレイリストで使用されていた場合、プレイリストからも同様に消去されます。この場合プレイリストを再生したときに、その部分の映像が無くなります。

3.

タイトルが消去されます。終了するには、ディスクナビボタンを押します








本機には、直前に行った編集操作を取り消して1つ前の状態に戻す機能があります(98ページ参照)。間違えて大切なタイトルを消去してしまったときには、すぐにこの機能を使えば、もとに戻すことができます。

## オリジナルの全タイトルを消去する

VRモード DVD-RW (Ver.1.1) (Ver.1.1 CPRM 対応)

ディスク内のすべてのオリジナルタイトルを消去します。オリジナルがなくなるため、プレイリストタイトルも全て消去されます。 初期化(111ページ参照)とは以下の点が異なります。

- タイトル保護されているタイトルは消去しません。
- ディスク予約は消去しません。
- ディスク名は消去しません。



1.



停止中に消去ボタンを押して、オリジナルのディスクナビ画面を表示させま す



プレイリスト画面が表示されている場合は、プレイリストボタンを押して、オリジナルのディスクナビ画面に切り換えます。



オリジナルのディスクナビ画面でジョ イスティックを操作し、「全消去」を選 んでから押します

オリジナル・プレイリストの全てのタイトルが消去されます。



- ディスクナビ画面では、すべての項目を表示することができません。「全消去」が表示されていない場合は、表示されるまでジョイスティックを下に動かしてください。

3.


終了するには、ディスクナビボタンを 押します





本機には、直前に行った編集操作を取り消して1つ前の状態に戻す機能があります(98ページ参照)。間違えて大切なタイトルを消去してしまったときには、すぐにこの機能を使えば、もとに戻すことができます。

本機で録画したディスクを他の DVD プレーヤーや DVD-ROM 対応のパソコンで再生するには、DVD-R や DVD-RW (Ver1.1) のディスクをビデオモードで録画し、ファイナライズ処理する必要があります。





VRモードで録画したディスクが他のDVD-RW対応プレーヤーで再生されない場合にも、ファイナライズ処理します。 通常のDVD-VIDEO プレーヤーは、VR モードのディスクの再生に対応していません。 ビデオモードで録画したディスクでも、DVD プレーヤーによっては再生しないモデルがあります。

注意 ビデオモードで録画されたディスクは、ファイナライズすると、録画や編集作業ができなくなります。

## ディスクをファイナライズする

ビデオモードで録画したディスクを他の DVD プレーヤーで再生する場合や、VR モードで録画したディスクが他の DVD-RW 対応プレーヤーで再生されない場合に、ファイナライズを行って再生できるようにします。

## 🌓 注意

本機で一度ファイナライズしたディスクは再びファイナライズする必要はありません。

本機でファイナライズした VR モードのディスクは、ファイナライズ後も通常通り録画や編集などを行うことができます。 本機でファイナライズしたビデオモードのディスクには、ディスクのメニューが作成されます。ファイナライズした後のディ スクでは、録画や編集をすることはできません。



**1** ファイナライズしたいディスクを、本機にセットします

2 <sub>設定/予約</sub> 停止中に設定/予約ボタンを押して、設定・予約画面を表示させます



## ❷ メモ

他機でファイナライズされた DVD-RW (VR モード)をセットすると、[ファイナライズ解除してください]と表示されることがあります。このときには、ディスク設定画面の[ファイナライズ解除]を行うと、本機で録画や編集が可能になります。





ジョイスティックを下に動かして、 「ディスク設定」を選びます







ジョイスティック(ENTERボタン)を押 します

ディスク設定画面が表示されます。





ジョイスティックを下に動かして、「ファイナライズ」を選んでから押します





6.

ジョイスティックを右に動かして、「開始」を選んでから押します





ファイナライズを開始します。





ディスクの種類および録画されている時間・タイトル数によって所要時間\*には幅があります。 途中でファイナライズを中止する場合は、ジョイス

途中でファイナライズを中止する場合は、ジョイス ティック(ENTER ボタン)を押します。

ただし、ファイナライズ終了約4分前になると中止ボタンが消え、中止できなくなります。また、中止ボタンが最初から表示されていない場合も、中止できません。

\* VRモードのディスクで数分~1時間、ビデオモードのディスクで数分~20分くらいです。未録画部分が多いほどファイナライズに時間がかかります。

## 見たい項目にスキップする

DVD/CD/ビデオCD



## 次のチャプター(場面)/トラック(曲)へ進む



再生中に、次(▶▶I)ボタンを押します ー回押すと、次のチャプター(場面)/トラック(曲) の始めに進みます。

## 前のチャプター(場面)/ トラック(曲)へ戻る

前

再生中に、前(◄◄)ボタンを押します

一回押すと、再生中のチャプター(場面)/トラック (曲)の初めに戻ります。

続けて前( ◄◀ )ボタンを押すと、前のチャプター(場面)/トラック(曲)の初めに戻ります。

### **次のタイトル へ進む** (VR **モードで録画した** DVD-RW)

次

再生中に、次(►►I) ボタンを約2秒間 押し続けます

#### **前のタイトル へ戻る** (VR モードで録画した DVD-RW)

前


再生中に、前(►<</td>ボタンを約2秒間 押し続けます

再生中のタイトル の初めに戻ります。 そのまま押し続けると、前のタイトルの初めに戻ります。

## 🌓 注意

DVDビデオではディスクによってできないものがあります。

## CMをとばして再生する(CMスキップ) DVD/ビデオCD




1 注意

DVDビデオではディスクによってできないものが あります。

ビデオCDのPBC再生時には、CMスキップはできません。CMスキップを行うにはPBC再生を止めてください(23ページ参照)。


録画した TV 番組などの CM を、再生中に簡単な操作でとばすことができます。一度に最大 4 分までとばすことができます。


CMスキップ **CM**  再生中にとばしたい秒数にあわせて、 CMスキップボタンを連続して押しま す



CM は、通常 1 本約 15 秒。1 回押しで CMを 2 本とば すことになります。

ジョグダイヤルを使って、再生する速度を様々に変えて楽しむことができます。速度を変える再生には「早送り / 早戻し ( スキャン )」と「スロー再生」があります。このような特殊再生中には、字幕や音声は出力されません。





# 1 注意

CDのスキャン中には、約0.5秒おきに音声が出力されます。

ビデオCDやCDでは、逆再生をすることはできません。

DVD ビデオでは、タイトルによってスキャンできない場合もあります。

ディスクによっては、チャプターの変わり目などで 自動的に通常の再生に戻ってしまうことがありま す。

### 早送り/早戻し(スキャン)




本体で操作する場合は、本体表示窓に "PLAY"が表示されるまで、再生中に ファンクションボタンを押します

**)** 再生中に、ジョグダイヤルか本体のス **-** マートジョグを回します

リモコンのジョグダイヤルの場合は、ゆっくり回すと1段階ずつスキャンのスピードが早くなり、素早くグルっと回すと最高速のスキャンスピードになります。

本体のスマートジョグの場合は、回すごとに 1 段階ずつスキャンスピードが早くなります。



画面に表示されるスキャンの数字が増えるほど、ス キャンスピードは早くなります。

スキャンスピードは、DVDビデオやビデオモードで 録画されたディスクでは3までで、CDやビデオCD では2までです。

#### スキャンさせる方向と逆に回すと・・・

リモコンのジョグダイヤルの場合は、ゆっくり回すと 1 段階ずつスキャンのスピードが遅くなり、素早くグルっと回すと通常の再生に戻ります。


本体のスマートジョグの場合は、回すごとに 1 段階 ずつスキャンのスピードが遅くなります。


### 通常の再生に戻すには・・・



再生(▶)ボタンを押します。

リモコンのジョグダイヤルを現在再生している方向 と逆方向へすばやく回しても、通常の再生に戻りま す。





# ( 注意

ビデオ CD では、逆方向のスロー再生はできません。

DVDビデオでは、タイトルによってスロー再生ができないものもあります。

ディスクによっては、逆方向のスロー再生がス ムーズにできないことがあります。

逆方向のスロー再生時は、通常の再生時より画質 が落ちることがあります。

ディスクによっては、チャプターの変わり目などで自動的に通常の再生に戻ってしまうことがあります。

### スロー再生

一時停止

П

再生中に、一時停止(II)ボタンを押します。

2.

本体で操作する場合は、本体表示窓に "PAUSE"が表示されるまで、ファンクションボタンを押します

FUNCTION

ジョグダイヤルか本体のスマートジョ 「を回します


ゆっくり回すと1段階ずつスロー再生のスピードが早くなり、素早くグルっと回すと最高速(1/2)のスロー再生スピードになります。

本体のスマートジョグの場合は、回すごとに1段階ずつスピードが早くなります。



SMART JOG

本体



画面に表示される数字は、スロー再生の速度を表し ます。

スロー再生させる方向と逆に回す と・・・


リモコンのジョグダイヤルの場合は、ゆっくり回すと1段階ずつスロー再生のスピードが遅くなり、素早くグルっと回すと一時停止に戻ります。


本体のスマートジョグの場合は、回すごとに 1 段階 ずつスロー再生のスピードが遅くなります。



通常の再生に戻すには・・・

再生(▶)ボタンを押します。





### コマ送り再生

### リモコンで操作するとき

**1. ⊚** 

再生中に、ジョグモードボタンを押し ます



ジョグモードインジケーターが点灯します。 もう一度押すと、ジョグモードは解除されます。

2.

### ジョグダイヤルを回します

右に回すとコマ送り、左に回すとコマ戻しをします。 回す速度に合わせて、再生する速度もかわります。 回すのを止めると、再生一時停止になります。

#### 本体で操作するとき

**FUNCTION** 

1.

本体表示窓に"STEP?"が表示されるまで、再生中にファンクションボタンを押します



### スマートジョグを回します

右に回すとコマ送り、左に回すとコマ戻しをします。 回す速度に合わせて、再生する速度もかわります。 回すのを止めると、再生一時停止になります。

### 通常の再生に戻すには



再生(▶)ボタンを押します。

# (1) 注意


ビデオ CD では、コマ戻しはできません。 DVD ビデオでは、タイトルによってコマ送り再生 ができないものもあります。


コマ戻ししたときには、通常の再生時より画質が 落ちることがあります。

ディスクによっては、チャプターの変わり目などで自動的に通常の再生に戻ってしまうことがあります。

停止中または再生中に、見たい/聞きたい場所を、以 下の方法で簡単に探して再生することができます。

- DVDのタイトル(タイトルサーチ)
- DVD のチャプター (チャプターサーチ)
- ビデオCDまたはCDのトラック(トラックサーチ)
- 見たい/聞きたい場所の時間(タイムサーチ) DVDでは、本体設定画面で「フレームサーチ」を 「オン」にする(106ページ参照)と、フレーム番 号を指定してタイムサーチを行うことができます。 また、再生一時停止中にディスクの情報を表示する と、フレーム番号も表示されます(55ページ参 照)。





**2** 数字ボタンで、見たい/聞きたい場所を 入力します

> タイトル、チャプター/トラックサーチ のとき

指定したい数字のボタンを押します。 例えば37を選ぶには、3と7を押します。

タイムサーチのとき(CDではできません)

21分43秒を選ぶには、2、1、4、3と押します。 1時間14分を選ぶには、1、1、2、0、0、0と押します。

フレームを指定したタイムサーチで1分05秒12フレームを選ぶには、1、0、5、1、2と押します。

異生(▶)ボタンを押します

指定したタイトル、チャプター、トラックのはじめから再生します。タイムサーチのときは、指定した時間から再生します(フレームを指定したタイムサーチの場合には、再生一時停止状態になります。)

### 本体で操作する場合

**1** 再生中に、ファンクションボタンを押します


DVDの再生中にタイ 表示窓に"TITLE2"を

DVDの再生中にタイトルを指定したいときは、本体表示窓に"TITLE?"を表示させ、チャプターを表示させたいときは、本体表示窓に"CHAPTER?"を表示させます。

CD またはビデオ CD の再生中は、"TRACK?" を表示させます。

**2** スマートジョグを回して、見たい/聞き たい場所を入力します

指定したタイトル、チャプター、トラックのはじめ から再生します。



### ダイレクトサーチ

サーチモードボタンを押さなくても、再生中に数字ボタンと再生(►)ボタンを押すだけで、見たい/聞きたい場所を探して再生することができます。

#### DVD のとき

# 再生中に、数字ボタンでチャプターまたはタイトルの番号を入力します

指定したいチャプターまたはタイトルと、同じ数字 のボタンを押します。

DVDビデオやビデオモードで録画されたディスクでは、チャプターサーチとなり、VRモードで録画されたディスクでは、タイトルサーチとなります。

例えば 37 を選ぶには、3と を押してから、再生 (►)ボタンを押します

### CD/ビデオ CD のとき

### 再生中に、数字ボタンでトラック番号 を入力します

指定したハトラック番号と同じ数字のボタンを押し ます.

例えば37 を選ぶには、<a>③と</a> を押してから再生</a> (►)ボタンを押します。



ディスクによっては、メニューを使ってサーチできるものもあります。この場合、メニューボタンを押してメニューを表示させて選択してください(22ページ参照)。

ディスクによっては、サーチ機能を禁止しているものがあります。その場合は、**3**が画面に表示されます。


タイムサーチでは、指定時間より少しずれた位置から再生が始まることがあります。

DVDビデオやビデオモードで録画されたディスクでは、停止中にタイムサーチすることはできません。

CDでは、タイムサーチすることはできません。 ビデオ CDの PBC 再生時には、メニューを使用したサーチしかできません。メニューを使用しないでトラックサーチをしたり、タイムサーチをする場合は、PBC 再生を止めてください(23ページ参照)。映像は、1秒間が30フレームで構成されています。そのため、フレーム番号は0~29となります。ディスクによっては、指定したフレームにサーチできないことがあります。また、コマ送り再生中にフレーム入力のタイムサーチを行うと、フレーム番号がとばされることがあります。

# 順番を変えて再生する(プログラム再生) DVD/CD/ビデオCD

DVD のタイトルやチャプター、ビデオ CD や CD のトラックを希望の順番に並べ替えて再生 します。最大 24 ステップまでプログラムできます。ただし VR モードでは、プログラム再生はできません。



### **DVD** のとき (VR モードで録画された DVD 以外)

### タイトルをプログラム再生する

1. Þ7h

シフトボタンを押してから、プログラ ムボタン(7 ボタン)を押します

プログラム

プログラム画面が表示されます。



**2** ジョイスティックを右に動かして、プログラム入力画面に移動します





指定したいタイトルと同じ数字のボタンを押してから、ジョイスティックを押します。

例えば3を選ぶには、3を押し、ジョイスティックを押します。

1.

すべてのタイトルを入力し終わったら、 再生 (►) ボタンを押します



指定した順に再生を開始します。


# ❷ メモ

プログラム再生をしないで、プログラム入力画面を 終了するには、シフトボタン押してから、プログラ ムボタン(7 ボタン)を押します。

エフディスクについて

プログラム再生の機能を使うと、(株)フジカラーサービスのフジテレシネサービスで作成されたエフディスクを、お客様のお好み順に再生することができます。また、プログラムメモリーをオンにすることにより、次に同じディスクを再生したときにも、自動的にその順番で再生することができます(45ページ)。

再生のお好み順は、最大24枚分、本体内に記憶することができます。



#### チャプターをプログラム再生する

シフトボタンを押してから、プログラ ムボタン(7ボタン)を押します プログラム画面が表示されます。

プログラム

ジョイスティックを下に動かして、 [チャプター]を選びます



ジョイスティックでプログラム入力画 面の最上段に移動させ、タイトル番号 を変えます

指定したいタイトルと同じ数字のボタンを押してか ら、ジョイスティックを押します。



プログラム再生したい順にチャプター の番号を数字ボタンで指定し、ジョイ スティックを押します

指定したいチャプターと同じ数字のボタンを押して から、ジョイスティックを押します。

例えば 17 を選ぶには、 
のと 
つを押してから、 
ジョ イスティックを押します。

すべてのチャプターを入力し終わった ら、再生(▶)ボタンを押します

指定した順に再生を開始します。



ディスクテーブルを開くとプログラムはすべて消

### えてしまいます。DVDでは、残しておきたいプロ グラムを本機に記憶させることができます。(45 ページ参照)

DVDビデオでは、プログラム再生できないものが

チャプターのプログラムは、同じタイトル内の

チャプターが変わるときにプログラムしていない チャプターの画面が見えることがありますが、故

チャプターでのみプログラムできます。

注意

障ではありません。

### CD/ビデオCD のとき

ビデオCDのPBC再生時にはプログラム再生はできません。プ ログラム再生を行うにはPBC再生を止めてください(23ペー ジ参照)。

シフトボタンを押してから、プ ログラムボタン(7ボタン)を押 します

プログラム


プログラム画面が表示されます。



プログラム再生したい順に、ト ラックを数字ボタンで指定し、 ジョイスティックを押します

> 例えば3を選ぶには、3を押し、ジョイス ティックを押します。

> 17を選ぶには、10と7を押し、ジョイス ティックを押します。



すべてのトラックを入力し終 わったら、再生(▶)ボタンを押 します



指定した順に再生を開始します。

### プログラム再生をしないでプログラムを終了 する



シフトボタン押してから、プロ グラムボタン(7ボタン)を押し ます

プログラム

### プログラム再生を止める



再生中に、クリアーボタンを押 します

通常の再生に戻ります。 停止中にクリアーボタンを押すと、プログ ラムした内容は消去されます。

### 映像や音声を確認しながらプログラムする

DVDの場合、「プログラムタイトル」が入力された状態でこの 機能を使うと、チャプターではなくタイトルがプログラムされ ます。また、「チャプタープログラム」されているタイトルと現 在再生しているタイトルが違うときは、❷が表示され、プログ ラムを入力することはできません。

DVDのとき

プログラム

プログラムしたいチャプターの 再生中に、シフトボタンを押し てから、プログラムボタン(7ボ タン)を1秒以上押します

「チャプター 03▶ プログラム 01,の ように、プログラムされたチャプター番号 とプログラム番号が表示されます。

### CD、ビデオ CD のとき

シフト

プログラム

プログラムしたいトラックの再 生中に、シフトボタンを押して から、プログラムボタン(7ボタ ン ) を 1 秒以上押します

「トラック 05▶ プログラム 03」のよ うに、プログラムされたトラック番号とプ ログラム番号が表示されます。

さらにプログラムに追加したい ときは、手順1を繰り返します 順次プログラムに追加されていきます。

シフト S

シフトボタンを押してから、プ ログラムボタン(7ボタン)を押 します

プログラム

プログラムした内容の確認ができます。

再生(▶)ボタンを押して、プロ グラム再生を開始します



### プログラムを確認する



プログラム

シフトボタンを押してから、プログラムボタン(7ボタン)を押します

DVDではさらにジョイスティックを上下に 操作して、[チャプター]または[タイトル]を 選びます。

### プログラムの内容を 1 つずつ消去する



プログラム画面を表示し、ジョイ スティックを操作して、消去した い番号を選びます



クリアーボタンを押します

選んだ番号は消去され、後の番号が1つずつ前に移動します。

### プログラムを追加する



プログラム画面を表示し、ジョイスティックを操作して、挿入したい位置を選びます



プログラムしたい番号の数字ボタンを押してから、ジョイスティックを押します

選んだ位置の番号以降が後へ移動し、新しい番号がその位置に挿入されます。



すべてのプログラム(24ステップ)が入力されているときは、クリアーボタンで消去してから追加してください。

### プログラムをすべて消去する




停止中 (プログラム画面を表示していないとき)に、クリアーボタンを押します

本機に記憶させたプログラムがすべて消去されます。ディスクテーブルを開いても消去されます。ただしプログラムメモリーをオンに設定したディスクのメモリーは、消えません。

### プログラムを記憶する(プログラムメモリー)

本機は、ディスクを取り出しても、最大 24 枚まで DVD のプログラムを記憶できます。プログラムを記憶すると、次に同じディスクを再生したときに、自動でプログラム再生を開始します。記憶されたディスクが24枚を超えると、自動的に古いディスクの記憶から消去されます。



プログラム入力中に、ジョイス ティックを操作して[プログラム メモリー]の[オン]を選んでから 押します





### プログラムの記憶を消去するに は

記憶したプログラムを消去するには、ジョイスティックを操作して[プログラムメモリー]の[オフ]を選んでから押してください。ただし、次回同じディスクを本機にセットしたときのためのプログラムメモリーは消えますが、プログラムは残ったままです。

### 一時停止をプログラムする

一時停止をプログラムすると、次にプログラムしたタイトルまたはチャプター、トラックの始めで一時停止します。



プログラム入力画面で一時停止 (■)ボタンを押します

"II"が表示され、一時停止がプログラムされます。




プログラムの最初と最後には一時停止はプログラムできません。

連続して2回以上は、一時停止をプログラムすることはできません。

## 繰り返し再生する(リピート再生)

DVD/CD/ビデオCD



### DVD のとき

再生中のチャプターまたはタイトルを繰り返し再生します。またリピートオールを選ぶと、ディスク内の全てのタイトルを繰り返し再生します。

シフト

シフトボタンを押してから、リピート ボタン(8ボタン)を押します

押すごとに、以下のようにテレビ画面に表示されます。

8 NK-P

→ リピートチャプター ↓ リピートタイトル \* ↓ リピートオール\* ↓ ↓ リピートオフ(解除)

ビデオモードのディ スク( DVD ビデオを 含む )では、リピート オールの機能はあり ません。

### CD/ビデオ CD のとき

再生中の曲、またはディスク内のすべての曲を繰り返します。

シフト

シフトボタンを押してから、リピートボタン(8ボタン)を押します 押すごとに、以下のように切りかわります。

8 カドート

### 指定した範囲を繰り返し再生する

再生中にリピート A-B ボタンで指定した 2 点間を繰り返し再生します。





再生中に繰り返したい範囲の始めと終わりでそれぞれ、シフトボタン押してから A-Bボタン(9ボタン)を押します 指定した範囲を繰り返し再生します。

# 1 注意

生を繰り返します。

タ メモ

プログラム再生中(42 ページ)に、シフトボタンを押してからリピートボタンを押すと、プログラム再

ビデオCDのPBC再生時には、リピート再生はできません。リピート再生をするには、ディスクの停止中に、以下の操作を行ってください。

- ・サーチボタンを押す
- ・繰り返したいトラック番号を数字ボタンで入力 したあと、再生(▶)ボタンを押して再生する
- ・シフトボタンを押してから、リピートボタン(8 ボタン)を押す

リピート再生中にアングルを切り換える(47ページ)と、リピート再生は解除されます。

CDやビデオCDのプログラム再生中には、指定した範囲を繰り返し再生したり、指定した位置に戻って再生したりすることはできません。

### 指定した位置に戻って再生する

シフト

A-B

再生中にあらかじめ、シフトボタンを押してから A-B ボタン(9 ボタン)を押して、戻る位置を指定します

指定した位置に戻りたいときに、再生 (▶) ボタンを押します

再 生

指定した位置に戻ってから再生します。

### リピート再生を止めるには

クリアー

### クリアーボタンを押します

リピート再生は解除され、通常の再生に戻ります。 リピートボタンでリピートオフを選んでも、リピー ト再生を解除することができます。 複数の方向(アングル)から映した映像を収録した DVD ビデオは、再生中にアングルを切り換えること ができます。複数のアングルが収録された DVD ビデ オのジャケットには☆マークが付いています。



) . >7 h

アングル


複数のアングルが収録されている場所にくると、 2017 マークが画面に表示されます。

2. Þ7h

さらに、シフトボタンを押してからアングルボタン(0ボタン)を押して、お好みのアングルを選びます

アングル

操作を繰り返すごとに、アングルが切り換わります。 一時停止中にアングルを切り換えると、一時停止は 解除されます。






○ マークを表示させたくないときは、本体設定画面の[アングルマーク表示]を[オフ]にします(105ページ参照)。

# 字幕を切り換える

DVD


複数の言語で字幕が記録された DVD を再生している ときは、表示する字幕を切り換える ことができます。



字幕

DVDの再生中に字幕ボタンを押します 現在選択している字幕が表示されます。

**2** 字 幕 さらに字幕ボタンを押します 押すごとに字幕表示が切り換わります。





ここで切り換えた字幕言語は一時的なものです。本機からディスクを取り出したときには、本体設定画面の[字幕言語](104ページ参照)で選択した字幕言語に戻ります。

再生中に字幕ボタンを押しても、字幕が切り換えられないディスクがあります。その場合には、メニューボタンを押してメニュー画面を表示させてから設定します(23ページ参照)。

### 字幕を消すには




字幕ボタンを押したあとにクリアーボタンを押します



字幕ボタンを押してオフを選んでも、字幕を消すことができます。

日本語と英語など複数の言語で音声が記録された DVD ビデオを再生しているときは、再生する音声を 変更することができます。

また、二カ国語放送の番組を受信中や二カ国語放送の 番組を録画したDVD-RW (VRモード) を再生すると きには、主音声・副音声などの音声を切り換えること ができます。CDやビデオCDでは、ステレオ・1/L (左)・2/R(右)を切り換えることができます。



# Ø ×ŧ

本機では音声2を録音する機能はありませんが、将来 DVD-RW (VRモード) で音声2がある場合、次のよ うになります。

● ステレオの場合:

▶ 音声1— → 音声2 ·

二重音声の場合:

→ 音声 1 (主) → 音声 1 (副) → 音声 1 (主+副) 音声2(主+副)← 音声2(副)← 音声2(主)←

#### CD、ビデオ CD のとき

音 声 0)) 再生中に音声ボタンを押 します

現在選択している音声が表示され ます。

### さらに音声ボタンを押し ます

ステレオ、1/L (左)、1/R (右) と切 り換わります。

カラオケソフトなどで音声を伴奏だけ にする場合は、ディスクのジャケット などに書かれている音声の種類に合わ せて操作を行ってください。

### DVDビデオ、ビデオモードのとき

音 声 8

### 再生中に音声ボタンを押します

現在選択している音声が表示されます。

音 声  $\odot$ 

### さらに音声ボタンを押します

押すごとに音声が切り換わります。





音声:1日本語

音声:2英語

# 注意

- ▶ ここで切り換えた音声言語は一時的なものです。本機からディスクを 取り出したときには、本体設定画面の「音声言語」(104ページ参照) で選択した音声言語に戻ります。
- ▶ 再生中に音声ボタンを押しても、音声が切り換えられないディスクが あります。その場合には、メニューボタンを押してメニュー画面を表 示させてから設定します(23ページ参照)。
- ディスクによっては、音声を切り換えたときに一瞬静止画になった り、一瞬黒い映像が表示されたりする場合があります。
- ▶ 静止画 (スライドショー) 再生中に音声を切り換えると、音声がしば らく途切れます。
- ▶ 96kHZリニアPCM音声を48kHZに変換しているときには、「ダウ ンサンプル デジタル出力 と表示されます。

### 二カ国語放送の受信中 / 二カ国語放送を録画 した DVD-RW (VR モード) の再生中



0

### 二カ国語放送受信中または再生中に音 声ボタンを押します

現在選択している音声が表示されます。

音 声 0

### さらに音声ボタンを押します

押すごとに音声が切り換わります。







副音声

主音声 + 副音声

- ◆ 以下の場合には、音声ボタンによる切り換えはできません。本体設定 画面の「二カ国語時記録音声」(103ページ)で切り換えてください。
  - VRモードのディスクがセットされていて、録画モードがMN32 の場合(DV入力が選択されているときを除く)
  - ファイナライズされていないビデオモードのディスクがセットさ れている場合
- 二カ国語放送の番組を録画したディスクの再生時に、ドルビーデジタ ルのまま音声をデジタル接続で出力している場合には、音声を切り換 えることはできません。アナログ接続(「接続と設定」/12ページ参 照) するか、リニアPCMに変換(「接続と設定」/23ページ参照) す ると、音声を切り換えることができます。

DVDやCD、ビデオCDの再生



VR モードでの再生中や録画中のお好きな位置に、チャプターマーク (区切り)を入れるこができます。チャプタースキップ (36ページ参照)やチャプターサーチ (40ページ参照)、またはチャプターナビ画面を使ったチャプター単位の編集 (86ページ参照)を行うことができます。

チャプターマークを消去する場合は、「前後のチャプターを結合して 1 つにする (90 ページ参照)」をお読みください。 ビデオモードで録画した場合は、3 分ごとに(出荷時の設定の場合)自動的にチャプターマークが挿入されますが、 本操作でチャプターマークを入れることはできません。

自動的に挿入されるチャプターマークの間隔も変更することができます(106ページ参照)



# チャプターマーク

再生中または録画中に、チャプターマークを入れたい位置でチャプターマークボタンを押します

テレビ画面に が表示され、チャプターマークが 挿入されます。

プレイリストの再生中は、プレイリストにチャプ ターマークを入れることができます。



チャプターマークは、一枚のディスクで最大、オリジナルに999、プレイリストで999入れることができます。

スロー再生やコマ送り再生中も、チャプターマー クを挿入することができます。

# ディスクナビの画像を変更する



ディスクナビに表示される各タイトルの画像を、お好みの場面に変更します。



- 変更したいオリジナルまたはプレイリ ストのタイトルを再生します
- **2** お好みの場面で、ナビマークボタンを 押します

テレビ画面にでが表示され、ディスクナビに表示される映像が入れ換わります。



∅ メモ

スロー再生やコマ送り再生中にも、お好みの場面を選ぶことができます。

たとえば、お使いのテレビがブラウン管タイプのものと、PDPプラズマディスプレイ、液晶ディスプレイのタイプのものとでは、同じ映像でも見え方が違ってきます。本機では、接続したテレビのタイプに合わせて、再生映像をお好みの画質に調整することができます。

設定/予約

再生中に、設定/予約ボタンを押します

設定 / 予約画面が表示されます。



2.


ジョイスティックを下に 動かして、画質設定を選 んでから押します



3.



ジョイスティックを左右に動かして、 お好みの画質を選びます



テレビ(CRT): ブラウン管タイプのテレビと接続したときにおすすめの画質です。

PDP: プラズマディスプレイタイプのテレビと接続したときにおすすめの画質です。

プロフェッショナル:映像信号処理を抑えた設定です。プロ用モニターと接続したときにおすすめの画質です。


メモリー 1 ~ 3:項目ごとに画質を調整したお好みの画質を記憶することができます。

次ページを参照して、詳細設定を行ってください。

テレビ(CRT) PDP、プロフェッショナル表示中に画面表示ボタンを押すと、設定値を確認できます。もう一度画面表示ボタンを押すと、画質選択画面に戻ります。

4. 設定/予約

\_\_\_\_\_ 設定 / 予約ボタンを押して、終了します




### メモリー 1 ~ 3 を選んだ場合

F

ジョイスティックを下に動かして「詳細設定」を選び、ジョイスティックを押します







-VDやCD、ビデオCDの再生

用編

ジョイスティックを操作して、 お好みの画質に調整します



ジョイスティックを押すと、画 質を確認しながら調整できます



もう一度ジョイスティックを押 すと、詳細設定画面に戻ります

設定 / 予約ボタンで終了します

設定/予約

#### 調整項目について

プログレモーション:プログレッシブスキャン映像に効果を 与える設定で、動画向きや静止画向きの映像に調整します。 (この項目は、コンポーネント出力設定で「プログレッシブ」 を選んでいるときだけ、調整することができます。(101 ページ参照))

ピュアシネマ:プログレッシブスキャン回路と DNR の動作 をフィルム素材のDVD再生に最適な設定にします。通常は [自動]に設定しますが、映像が不自然なときは[オン]ま たは[オフ]にします。

YNR:輝度信号のノイズを軽減します。 CNR:色信号のノイズを軽減します。

QNR:映像のモスキートノイズ(MPEG圧縮時に映像の輪郭 部分に発生するノイズ ) ブロックノイズを軽減します。

シャープネス High: 高域の周波数に対して画像の鮮明度を 調整します。

シャープネス Mid: 中域の周波数に対して、画像の鮮明度を 調整します。

ディテール:画像の輪郭を強調します。 白レベル:白色のレベルを調整します。 黒レベル:黒色のレベルを調整します。

黒セットアップ: 出力輝度信号の黒浮き、黒沈みを補正しま す。通常は0 IREを選択しますが、接続するテレビモニター との組み合わせによって黒色が沈みすぎている場合には、 7.5 IRE を選択します。

(ピクチャークリエイションの黒セットアップとは逆の動作 をします。)

色あい:緑色と赤色のバランスを調整します(コンポーネン ト映像では効果はありません)。

色の濃さ:色の濃さを調整します。

クロマディレイ:映像の輝度信号と色信号のずれを調整します。

### ピュアシネマモードについて

DVDの映像信号には次の2種類があります。

- ●「ビデオ素材」といわれる映像情報を毎秒30コマで記録し た信号
- ●「フィルム素材」といわれる映像情報を毎秒24コマで記録 した信号

フィルム素材である映画フィルムは毎秒24コマで記録されて おり、この「ピュアシネマ」モードは、そのような毎秒24コマ で記録された映像情報を毎秒60コマのプログレッシブ画面に 変換する際に、ディスクに記録された処理情報をもとにオリジ ナルの映画フィルムに忠実な走査線の構成をします。それによ り原画に近い鮮明な映像を楽しむことができます。

この設定は通常「自動」でお楽しみください。ディスクによっ ては輪郭がギザギザになったり、ブレて見えたりすることがあ ります。そのような場合は設定を「オン」または「オフ」に変 更してご覧ください。

フィルム素材の(毎秒24コマで記録された)DVDが再生され ているときは、それをディスクの情報画面で確認することがで きます。

DVD-VIDEO 1-2 0.04,18 転送レート:■■■■■■■ 5.04 24 コマフィルムのプログレッシ ブ映像信号が記録されている場合 は、「」が表示されます。

ディスク情報画面を表示するには、画面表示ボタンを押します。 繰り返し押すと上記の画面(転送レート表示画面)になります (詳しくは55ページをご覧ください)。

# 入力・録画映像の画質を調整する(ビクチャークリエイション)

VRモード DVD-RW (Ver.1.0) (Ver.1.1 CREM # B)

ビデオモード DVD-RW (Ver.1.1)

ビデオモード DVD-R (Ver.2.0)

テレビ番組やレーザーディスク、ビデオなど、入力ソースにより最適な画質が違ってきます。本機では、入力される映像をお好みの画質に調整することができ、テレビ番組(チューナー画面)や外部入力(L1、L2、L3)のそれぞれに個別に設定を記憶することができます。



録画中や再生中は設定できません。

### ピクチャークリエイションを設定する

設定/予約

停止中に、設定/予約ボタン を押します


設定 / 予約画面が表示されます。



2.

ジョイスティックを下に動かして、画質設定を選んでから押します





3. 押す

ピクチャークリエイションを選んで から、ジョイスティックを押します



ジョイスティックを左右に動かし て、お好みの画質を選びます





テレビ番組: テレビ番組を録画するときにおす すめの画質です。

ビデオ: ビデオカセットレコーダーの映像を録画するときにおすすめの画質です。

レーザーディスク:映像信号処理を抑えた設定です。レーザーディスクなどを録画するのにおすすめの画質です。

メモリー1~3:項目ごとに個別に調整したお 好みの画質を記憶することができます。

次ページを参照して、詳細設定を行ってください。



現在選択されている入力(テレビ番組、L1、L2、L3、DV)の画質を調整します。チャンネルボタンや入力切換ボタンで切り換えることができます。

テレビ番組、ビデオ、レーザーディスク表示中に画面表示ボタンを押すと、設定値を確認できます。もう一度画面表示ボタンを押すと、画質選択画面に戻ります。

5. 設定/予約

設定 / 予約ボタンを押して、終了し ます


VDやCD、ビデオCDの再牛

### メモリー 1 ~ 3 を選んだ場合


1.

ジョイスティックを下に動かして、「詳細設定」を選び、ジョイスティックを押します






**2** ジョイスティックを操作して、 お好みの画質に調整します



ジョイスティックを押すと、画質を確認しながら調整できます





もう一度ジョイスティックを押すと、詳細設定画面に戻ります

「プログレモーション」以外の項目はDV端子には効果はありません。

設定 / 予約ボタンで終了します

#### 調整項目について

プログレモーション:プログレッシブスキャン映像に効果を与える設定で、動画向きや静止画向きの映像に調整します(プログレモーションは、ディスクに記録される映像に反映されません)。またこの項目は、コンポーネント出力設定で「プログレッシブ」を選んでいるときだけ、調整することができます(101ページ参照)。

3 次元 YC 分離: 入力信号の3次元 YC 分離の設定を動画向き、静止画向きに調整します。

ディテール:入力信号の輪郭を強調します。

白 AGC: 白 AGCのオン、オフを設定します。白 AGCをオンにすると、入力信号の輝度レベルが高すぎる場合に自動的に最適なレベルに補正を行います。

白レベル: 入力輝度信号の白色のレベルを調整します。 (白レベルの設定値は、白AGCがオフのときのみ有効です。)

黒レベル:入力輝度信号の黒色のレベルを調整します。

黒セットアップ: 入力輝度信号の黒浮きを補正します。通常は 0 IRE を選択しますが、入力信号の黒色が浮いているような場合には、7.5 IRE を選択します。

色あい:入力色信号の緑色と赤色のバランスを調整します。

色の濃さ:入力色信号の色の濃さを調整します。

## 録画映像の画質を調整する

ビデオモード

本機では、録画する映像をお好みの画質に調整するこ とができます。テレビ番組(チューナー画面)や外部 入力(L1、L2、L3)のそれぞれに個別に設定を記憶 することができます。



### 注意

録画中や再生中は設定できません。 DV入力に対しては、この設定を行うことはできま せん。

設定/予約


停止中に、設定/予約ボタ ンを押します

設定 / 予約画面が表示されます。



ジョイスティックを下に 動かして画質設定を選ん でから押します






ジョイスティックを下に動かして、録 画時 NR 設定を選んでから押します



ジョイスティックを操作して、お好み の画質に調整します



録画時 YNR:録画時の輝度(Y)信号のノイズリダク ションを設定します。

録画時 CNR:録画時の色(C)信号のノイズリダク ションを設定します。

チャンネル

現在選択されている入力(テレビ番組、L1、L2、L3、 DV)の画質を調整します。チャンネルボタンや入力 切換ボタンで切り換えることができます。



### 効果を確認します

ジョイスティックを上下に動かして再生画質にあわ せ、左右に動かして再生時に使用する予定の画質を 選びます。





ジョイスティックを下に動かして、プ レビューを選んでから押します

入力・録画映像の画質・録画映像の画質・再生映像 の画質が反映された映像が表示されます。

もう一度ジョイスティックを押すと、確認画面を終 了します。

■ 設定/予約

設定/予約ボタンを押して、終了します

VDやCD、ビデオCDの再生

# ディスクの情報を画面に表示する

ディスクの情報をテレビ画面に表示します。ディスクやタイトル、動作状態によっては情報が異なったり、表示されない場合があります。




### 再生中にディスクの情報を見る

画面表示


### 再生中に、画面表示ボタンを押 します

ディスク情報の画面が表示されます。押すごとに、表示内容が切り換わります。

### VR モードで録画されたディスクの再生中



### D V D ビデオ / ビデオモードで録画された ディスクの再生中



表示画面が消えます。



### メモ

ディスク情報を表示させたままにしておくと、約150分で自動的に表示は消えます。

本体設定画面で「フレームサーチ」が「オン」に設定されているとき(101ページ参照)に一時停止すると、「タイトル内の再生時間」とともにフレーム番号が表示されます。

- \*1 DVDに記録されている映像・音声などの情報量を示す値です。転送レートが高いほど情報量は多くなりますが、画質がよいとは限りません。
- \*2 24コマフィルムのプログレッシブ映像信号が記録されている場合に表示されます。詳しくは、101ページをご覧ください。
- \*3「1回だけ録画可能」な番組が録画されている場合に表示されます。詳しくは、19ページをご覧ください。

### ディスクの情報を画面に表示する

#### CD 再生中



### 停止中にディスクの情報を見る

### 画面表示

停止中に、画面表示ボタンを押 します

ディスク情報の画面が表示されます。押すごとに、表示内容が切り換わります。

### DVD **ビデオ停止中**




### ビデオ CD 再生中



# ❷ メモ

ビデオCDのPBC再生中は、表示されないディスク情報があります。

### VR モードで録画されたディスクの停止中



# 💋 メモ

ファイナライズ操作を行った後は表示されない情報があります。

録画モードのカッコ内には、12cm 未記録ディスクを使用 したときに録画できる時間を表示します。

\*4 コピーコントロール情報については、19ページを参照してください。

2VDやCD、ビデオCDの再牛

### ビデオモードで録画されたディスクの停止中

# 3ch 2001年05月21日(月) 午後08時02分 モノラル ディスク名: Title List ディスクタイブ: DVD-R ディスク残量 : 1h49m V2(2h00n) タイトル : 37



ビデオモードで録画されたディスクをファイナライズしたときは、DVD ビデオ停止中と同じ表示内容になります。

### CD/ **ビデオ** CD **停止中**




### 録画中にディスクの情報を見る

### 画面表示

録画中に、画面表示ボタンを押 します

ディスク情報の画面が表示されます。押す ごとに、表示内容が切り換わります。



### ディスク情報を消すには



表示画面が消えるまで、画面表示ボタンを押します

### 録画や再生時の時間表示について

本機の録画や再生の時間は、実際の録画・再生時間より 0.1% 程度短く表示されます。

放送などの映像では、1 秒当たり 29.97 フレームの映像が送られてきます。 本機では、便宜上 30 フレームを 1 秒として計算しています。このため、約 0.1% 時間が短く表示されます。 例えば、1 時間録画を行うと実際に 1 時間分録画が行われます。しかし、本機の時間表示は

$$60(分) \times \frac{29.97}{30} = 59.94(分)$$
  
= 59(分)56(秒)

となります。

## タイマー予約録画をする

VRモード DVD-RW (Ver.1.0) (Ver.1.1 CPRM 対応) ビデオモード DVD-RW (Ver.1.1) (Ver.1.1 CPRM対応) ビデオモード DVD-R (Ver.2.0)

予約した日時になると自動的に録画を開始し、テレビ番組などをタイマー予約録画します。留守中に放送される番組や深夜の番組を録画するときに便利な機能です。

時計を合わせていないと、この機能を使用することはできません。(「接続と設定」/32ページ参照)

タイマー予約録画は

最大 8 番組まで セットすることが できます

> G コード予約録画を 含みます。


タイマー予約録画は

1 カ月先まで セットすることが できます 「毎週木曜日」のように

定期的に 同じ番組の録画を セットすること ができます



- 本体でのタイマー予約録画は、ディスク予約(66ページ参照)と併用できません。
- オートスタート録画とは併用することができますが、タイマー予約録画(Gコード予約録画) のほうが優先されるため、タイマー予約(Gコード予約)による録画が行われているあいだ は、オートスタート録画機能は働きません。
- ビデオモードで予約録画する場合、録画モードは本体で選択されている「V1」または「V2」で録画されます。録画予約画面では、録画モードを「V1」または「V2」に設定することはできません。



1.0

電源(**0**)ボタンを押して電源を入れま す

**Z.** 

オープン / クローズ (▲) ボタンを押します

/<sub>ズ</sub>(( \_ \_ ) ディス

ディスクテーブルが開きます。



ガイドに合わせて録画用のディスクを 置きます

印刷面を上側に向けてセットします。 ディスクに汚れ、傷、結露はないか確認してからセットしてください。

**4** オープン / クローズ (▲) ボタンを押します

オープン
/クローズ

ディスクテーブルが閉まります。


一度も録画していない DVD-RW をセットした場合は、VRフォーマットで自動的に初期化が行われますので、しばらくお待ちください。

**本体表示窓で音声レベルを確認します** 音声レベルを調節する場合は、27ページを参照してください。

ビデオモードで録画する場合は、 録画モードボタンを押して録画 モードを選びます

テレビ画面または本体表示窓に表示される 録画モードで、「V1」または「V2」の表示 を確認してください(21ページ参照)。

設定 / 予約ボタンを押して、設 定 / 予約画面を表示させます





ジョイスティックを押して、予 約画面を表示させます





CH E-K

---

8 SP

-------

-------

--!--

--:--

--:--

ジョイスティックを上下に操作 すると、予約登録する番号を変 更することができます

9. ジョイスティックを操作して、タイマー予約に必要な全ての項目を入力します 入力項目を表しています



ジョイスティックを左 右に動かして、入力す る項目を選びます。

録画予約 IN16(2h50n) 現在のディスク残量 2h48n 日付 開始 終了 14 6/28(火) 午後 8:00 午後 9:58 2 --//----!----:--3▶ --//----!----!--4> --/----!----!----//--5>


--/----!----:--[←][→]で項目を選び、[↑][↓]で設定を変更します。 [ENTER]で予約の決定、[クリアー]で予約を取り消します。

--!--

--3--

--!--

「確認」の項目を実行したと きの結果を表示します。 日付指定の予約(1回のみの 予約)で録画可能なときは、 「録画可能」を表示します。 曜日指定および毎日指定の予 約で録画可能なときは、録画 可能な最後の日付を表示しま す。



ジョイスティックを上下 に動かして、タイマー予 約に必要な全ての項目を 入力して行きます。

日付

6

7>

--/--

--//--

ジョイスティックを上に動かすと、今日の日付 ➡ 明日の日付 ➡ ... ➡ 一ヶ月後の日付 ➡ 毎日曜 → ... → 毎土曜 → 月~金 → 月~土 → 毎日 → 今日の日付 の順に日付表示が切り かわります。ジョイスティックを下に動かすと、逆の順序で切りかわります。

確認

確認結果

- 開始時刻 / 終了時刻
- 録画したい番組のチャンネル(CH) ジョイスティックを上に動かすと、地上波放送(VHF/UHF)チャンネル ➡ CATVチャン ネル ⇒ BS チャンネル ⇒ 外部入力 の順にチャンネル表示が切りかわります。
- 録画モード

「SP」←→「MN」

録画モードとして「MN」(マニュアル)を選んだ場合は、さらに「録画レベル」(20ペー ジ参照)を設定します。

ビデオモードのときは手順6で設定された録画モードになりますが、この項目を空白にする ことはできませんので、SP/MN どちらかを仮に入力しておきます。




録画したい番組のチャンネルとして「DV」を選んだ場合、録画モードをMN1~MN8に設 定することはできません。

録画



予約に必要な全ての項目を入力 したら、ジョイスティックを押 します

さらに他の番組についても続けて予約する ことができます。



### 録画可否を確認します

ジョイスティックを操作して「確認」に項目を移動させ、そのままジョイスティックを押します。



設定された予約内容とディスク残量をもと に計算し、設定した予約録画の可否を表示 します。

「録画可能」: 日付指定の予約(1回のみの予約)で録画可能なときに表示

録画可能な最後の日付:曜日指定および毎日指定の予約で録画可能なときに表示

「残量不足」: 録画時間に対して、ディスク 残量が少ないときに表示

「予約重複」: 予約時刻が、他の予約内容と 重複しているときに表示

「録画可能」のときの例



- ●「録画可能」の表示がなくても、ディスク残量の許す限り録画します。
- ジャスト録画機能(100ページ参照)を使用すると、ディスク残量不足で番組が録画しきれないとき、自動的に録画レベルを変更して、できるだけ録画できるようにします。

予約録画 (タイマー、G コード) やディスク 予約録画で、ジャスト録画機能が働きます。

- ビデオモードのディスクがセットされているときは全ての予約を、すでに本体で設定されている録画モードで録画します。
- 62ページの「録画可否(手順10)についての注意」も合わせてご覧ください。

12 設定/予約

設定/予約ボタンを押して、予約 画面を終了します

すぐに予約録画をセットする場合、この操 作は省略できます。

13.

電源( **ů** )ボタンを押して、電源 をオフにします



「TIMER」インジケーターが点灯し、録画 予約画面が消えます。

ディスクがセットされていない、録画不可のディスクがセットされている場合には、「TIMER」インジケーターは点滅します。



予約の開始時刻の約2分前に電源が入り、 予約録画の準備を始めます。

録画予約のセットは、開始時刻の5分以上 前に行ってください。

### セットした予約録画を解除するには (録画がまだ はじまっていないとき)



電源ボタンを押して、「TIMER」イ ンジケーターが消えたことを確 認します

電源がオフのときにはオンになります。予 約録画準備状態ですでに本機の電源がオン になっているときは、電源はオフになりま せん。



メモ

電源がオフのときには、本体の▲OPEN/CLOSEボタン、または本体の再生(▶ PLAY)ボタンでも電源が入り、予約録画の待機状態が解除されます。

### 予約録画を中止するには(録画中のとき)



予約録画中に、録画(●)ボタンを 3 秒以上押します

予約が解除され、そのまま通常の録画が続 きます。



いったん予約録画を中止すると、それ以降の予約録画は行われません。



さらに停止(■)ボタンを押すと、 録画が停止します

### 予約した内容を削除・変更するには

本体でのタイマー予約やGコード予約(63ページ参照)の場 合、ディスクの有無に関係なく、予約録画が開始するまでは、録 画予約画面で内容を確認したり変更したりすることができます。 ディスク予約(66ページ参照)の場合は、録画予約内容が記 録されたディスクをセットしてから録画予約画面の内容を変更 します。

変更したい予約を、録画予約画 面から選びます

> ジョイスティックを上下に動かして、変更 したい予約の番号に合わせます。



ディスク予約の場合は、あらかじめ予約変 更するディスクをセットしておきます。

録画予約を削除する場合は、ク リアーボタンを押します

録画予約が削除されます。

予約内容を変更する場合は、変 更したい項目を選び、内容を変 更します



項目の内容については、59ページを参照 してください。



#### 予約録画を延長するには


予約録画中の録画をいったん通常の録画に戻し、そのあとワン タッチ録画の操作をすると、予約録画を延長することができま す。スポーツ中継が延びて予約した番組の放送時間がずれてし まったというときに便利です。

予約録画中に、録画(●)ボタンを 3秒以上押して、予約録画を解除 します

予約録画は解除しますが、録画はそのまま 続き「通常の録画」になります。

録画を延長したい時間に合わせ て、録画(●)ボタンを続けて押し ます

テレビ画面に「ワンタッチ録画」と録画の 時間が表示されます。



∥ メモ

最大6時間まで設定ができます。 ワンタッチ録画で指定した時間が終了す ると、自動的に電源がオフになります。

3秒以上経ってからボタンを押した場合、通常の録 画に戻ります(ワンタッチ録画解除)。ワンタッチ 録画を解除したあとも、再びワンタッチ録画を設定 することができます。

### **夕** メモ

ビデオモードで録画モードを変更するときは、録画予約 画面を終了した後に、21、30ページを参照して録画 モードを切り換えます。

テレビ画面または本体表示窓に表示される録画モードで、「V1」 または「V2」の表示を確認してください。

画

### 本体表示窓でタイマー予約を確認するには

本機に予約可能な種類のディスクがセットされていると、テレビの電源がオフの状態でも、本体表示窓でタイマー予約の内容を確認することができます。

1.

FUNCTION

停止中、本体表示窓に "PROGRAM 1(予約登録番号)"が表示されるまでファンクションボタンを押します

タイマー予約が未入力の場合は、 "PROGRAM NON"と表示されます。

2.

スマートジョグを回して、タイ マー予約を確認します





録画モード/チャンネル

3:30 PM

3 **c**H

MODE MN16

ST0P

### 予約録画についての注意

- 以下の場合には、予約が設定されていても録画されません。
  - ディスクがセットされていない。
  - ・ DVD ビデオ、音楽用 CD、ビデオ CD などの録画できないディスクがセットされている(本機では、CD-R/CD-RW に記録することはできません)。
  - ・ セットしているディスクが、ディスク保護の設定になっている。(VRモード)

対処: 111ページを参照して、ディスク保護を解除して ください。

- セットしているディスクのオリジナルタイトル数(ビデオモードのタイトル数)が99タイトルになっている。
   対処:32ページを参照して、不要なタイトルを消去してください。
- ディスク残量が不足している。

対処1:ディスク残量の多いディスクと入れかえる。

対処 2: 録画モードをMN( マニュアル)モードにして、

録画レベルを現在の設定より下げる。

対処3:32ページを参照して、不要なタイトルを消去

する。

- 以下の場合には、予約の入力ができません。
  - ・録画中である。
  - ・時計合わせが設定されていない。(『接続と設定』の34ページ参照)
  - ・ すでに終了している番組の予約を入力しようとした。
  - すでに8つの予約が入っているときに、新たにGコードによる予約を入力しようとした。
- 予約が重複しているときの録画は、以下のようになります。
  - ・ 予約録画の時刻が重複している場合は、前の予約が優先され、終了時刻まで前の予約の録画が継続されます(後の予約は、前の録画が終了してから開始されます)。この場合、前の予約の終了時刻と後の予約の開始時刻が重なっている場合を含め、後の予約の録画開始は前の録画が終了してからとなるため、約30秒ほど開始が遅れます。
  - ・ 録画の開始時刻が同じ予約がある場合は、録画予約画面 で上の行にある予約が優先されます。下の行の予約録画 は、上の予約録画が終了してから行われます。

### 録画可否(手順10)についての注意

ディスクの残量不足で終了時間まで録画ができない可能性がある場合には、「残量不足」と表示されます。

対処1:ディスク残量の多いディスクと入れかえる。

対処 2: 録画モードをMN(マニュアルモード)にして、 録画レベルを現在の設定より下げる。

対処3:32ページを参照して、不要なタイトルを消去

する。

- 予約録画の時間が重なっている場合は前の予約が優先され、 後の予約は前の予約が終了したあとからしか録画されません。このような場合は、後の予約に対して「予約重複」と表示されます。
- 録画可否の確認は、確認した日から一ヶ月先までしか計算しません。
- 録画可否の確認は、ジャスト録画(100ページ参照)の設定も考慮されます。
- 以下の場合には、録画可否の確認はできません。
  - ・ DVD ビデオ、音楽用 CD、ビデオ CD などの録画できないディスクがセットされている。(本機では、CD-R/CD-RW についても記録できません)
  - ・ ディスクがセットされていない。
  - セットしているディスクが、ディスク保護の設定になっている。(VRモード)

対処: 111ページを参照して、ディスク保護を解除して ください。

セットしているディスクのオリジナルタイトル数(ビデオモードのタイトル数)が99タイトルになっている。

対処: 32ページを参照して、不要なタイトルを消去してください。

ディスクに傷があり正しく録画ができなかった場合など、録画の状況によっては、録画可否確認表示の通りにならない場合もあります。

新聞や雑誌などのテレビ欄に記載されているGコード番号を入力して、予約録画します。

Gコードシステムで予約すると、録画のチャンネル、日付、開始時刻、終了時刻などが自動的にセットされるため、設定の手間 が省け、簡単に予約できます。

Gコード予約録画は

最大8番組まで セットすることが できます

> タイマー予約録画を 含みます。

Gコード予約録画の 延長・解除・変更は

### 通常の予約録画と 同じ方法です

60~61ページ参照

「毎週木曜日」のように


定期的に 同じ番組の録画を セットすること ができます



- 本体でのGコード予約録画は、ディスク予約(66ページ参照)と併用できません。
- ▶ オートスタート録画とは併用することができますが、Gコード予約録画( タイマー予約録画 ) のほうが優先されるため、G コード予約 (タイマー予約)による録画が行われているあいだ は、オートスタート録画機能は働きません。
- ビデオモードで予約録画する場合、録画モードは本体で選択されている「V1」または「V2」 で録画されます。予約画面での録画モード選択はできません。

### テレビ画面を見ながら操作する場合

G コードボタンを押して G コー ド予約画面を表示し、予約に必 要な全ての項目を入力します



### VR モードの場合は、ここで録画モードを設定します

録画モードボタンを押して「SP」←→「MN」を切りかえます。

録画モードとして「MN」(マニュアル)を選んだ場合は、さらにジョイスティックを上下に操作 して、録画レベル(20ページ参照)を設定します。

ビデオモードのときは本体で設定されている録画モードになりますが、この項目を空白にするこ とはできませんので、SP/MN のどちらかを仮に入力しておきます。

### G コード予約で録画する

DVD-RW (Ver.1.1)


DVD-RW (Ver.1.1) (Ver.1.1 CPRM対応)

ビデオモード DVD-R (Ver. 2.1



### 予約に必要な全ての項目を入力 したら、ジョイスティックを押 します

予約確認の項目が表示されます。 この表示は、10秒間で消えます。



入力したGコードのテレビ番組の日付、開始時 刻、終了時刻、チャンネル、録画モードが表示 されますので、内容を確認してください。

再度Gコードボタンを押すと、さらに他の番組についても続け て予約することができます。

また、音声レベルを調節する場合は、27ページを参照してく ださい。



### 電源ボタンを押して、電源をオフに します

本体の「TIMER」インジケーターが点灯し ます。

ディスクがセットされていない、録画不可 のディスクがセットされている場合には、 「TIMER」インジケーターは点滅します。

### 録画可否を確認します

設定 / 予約ボタンを押して、設 定 / 予約画面を表示させます



押す

ジョイスティックを押して、予 約画面を表示させます



右

### 録画可否を確認します

ジョイスティックを操作して「確認」に項 目を移動させ、そのままジョイスティック を押します。





設定された予約内容とディスク残量をもと に計算し、設定した予約録画の可否を表示 します

詳しくは、60~62ページを参照してくだ さい。

### G コード予約についての注意

- G コード予約は、予約画面の空いた行の上から順に 設定されます。
- 以下の場合には、Gコード予約の設定が行われませ  $h_{\circ}$ 
  - ・ 録画中または予約録画の準備中である。
  - 時計が設定されていない。
  - 予約がすでにいっぱいである。
  - ・ ディスク予約をオンにしたあとで、ディスク保護を設定 している。

# 注意

「入力したGコードが正しくありません」と表示される場合 は、ガイドチャンネルの設定が正常でないことも考えられま す。このような場合は、ガイドチャンネルの設定を行ってく ださい。(「接続と設定」/30ページ参照)



### 電源がオフのときに操作する場合

本機では、電源がオフの状態でも、本体表示窓を見ながらGコード予約 を行うことができます。ただし、録画モードの変更や録画回数を指定す ることはできません。

G コードボタンを押します

G-Code# SP

数字ボタンで、録画したい番組のG コード番号を入力します

> 3274305 SP.

└ すでに本体で設定されている録画モードが 表示されます。

注意

録画モードの変更はできません。すでに本体に設 定されている録画モードが表示されます。 録画回数の指定をすることはできません。1回の みの録画予約となります。

ジョイスティックを押します

正しく入力されると、「録画する番組の日付」→「録 画開始時刻」→「録画終了時刻」→「録画モード/ チャンネル」と順に表示して行きます。

「CODE ERROR」と表示されたときは、もう一度G コードを確認して、手順1から入力し直してくださ l1.

### 間違って入力した数字を消去するとき

クリアーボタンを押します。



押すごとに、最下位桁の数字が消去されます。

# 注意

「CODE ERROR」と表示される場合は、ガイド チャンネルの設定が正常でないことも考えられま す。このような場合は、ガイドチャンネルの設定 を行ってください。(「接続と設定」/30ページ参

すでに終了している予約を入力した場合など録画 予約ができない場合は、「CANNOT RECORD」 と表示されます。詳しくは、62ページの予約録 画についての注意を参照してください。

### 途中で操作を中止するとき



G コードボタンを押します

時計表示に戻ります。

録画

### ディスク予約で録画する



ディスクに予約機能を持たせるのが「ディスク予約」です。58~65ページに記載されている本体での予約録画(タイマー予約録画・Gコード予約録画)に対して、ディスク予約はディスクごとに予約内容を持たせて予約録画します。そのため、同じ番組を1枚のディスクに録画するときや、自分だけの専用ディスクとして予約録画するときに便利です。

ディスク予約録画は

ディスク 1 枚に 最大で 8 番組まで 設定することが できます ディスク予約の設定は

タイマー予約録画や G コード予約録画と 同じ設定方法で 行います ディスク予約録画の延長・解除・変更は

### 通常の予約録画と 同じ方法です

60~61ページ参照




ディスク予約は、VRモード録画のときだけ可能です。ビデオモードではディスク予約はできません。

本体でのタイマー予約録画に使用するディスクとは別に、ディスク予約用に VR モードの DVD-RW のディスクを用意してください。

本体での予約録画と併用することはできません。

ディスクが保護されているときは、ディスク予約はできません。

オートスタート録画とは併用できますが、ディスク予約録画のほうが優先されるため、ディスク予約による録画が行われているあいだは、オートスタート録画機能は働きません。



### はじめて「ディスク予約」をするとき

「ディスク予約」をオンに設定するディスクをセットします

本体でのタイマー予約録画に使用するディスクとは別に、ディスク予約用にVRモードのDVD-RWディスクを用意しておきます。

設定/予約

設定 / 予約ボタンを押して、設定 / 予約 画面を表示させます



3.

ジョイスティックを下に動かして、 「ディスク設定」を選択します



# 用編

### ジョイスティックを押します ディスク設定画面が表示されます。



ジョイスティックを操作して、 「ディスク予約」の設定をオンに します





### 設定/予約

### 設定 / 予約ボタンを押します

セットされている VR モードの DVD-RW ディスクの「ディスク設定」がオンに設定 されました。

### タイマー予約をセットします

タイマー予約録画、またはGコード予約で 録画したい番組のタイマー予約をします。 『タイマー予約録画をする』の手順5~12 (58~60ページ) または「Gコード予約 で録画する」の手順1~2(63~64ペー ジ)を参照してください。

ディスクに予約の設定が記録されます。



電源ボタンを押して、電源をオフに します

「TIMER」インジケーターが点灯します。

すべての録画が終了するなどで予約がな くなったときや予約を入力しなかったと きにディスクを取り出すと、自動的に ディスク予約はオフに戻ります。


### すでに「ディスク予約」の設定がオンの ディスクでディスク予約するとき

ます。

「ディスク予約」がオンに設定さ れているディスクをセットします 本体表示窓に「RESERVED」が表示され

### タイマー予約をセットします

タイマー予約録画、またはGコード予約で 録画したい番組のタイマー予約をします。 『タイマー予約録画をする』の手順5~12 (58~60ページ) または「Gコード予約 で録画する」の手順1~2(63~64ペー ジ)を参照してください。 ディスクに予約の設定が記録されます。



「TIMER」インジケーターが点灯します。

### 本体の予約とディスク予約の関係

本体の予約録画かディスク予約録画かは、以下の画面 で確認ができます。





(画面の色も違います。)

- 本体の予約とディスク予約との併用はできません。
- 以下の場合に、ディスク予約がオンとなります。
  - ・ ディスク予約をしたディスクをセットし、ディスクの内 容を読み込んで予約があった場合。
  - ・ ディスク設定画面で、ディスク予約を「オン」にした場
- 以下の場合には、本体の予約となります。
  - ・ ディスクを取り出した場合。
  - ・ ディスクをセットし、ディスクの内容を読み込んで予約 がない場合。
  - ディスク設定画面で、ディスク予約を「オフ」にした場 合。(このとき、設定されているディスク予約の内容はす べて消去されます。)

録画

### CS放送などの番組を自動で録画する

VRモード DVD-RW (Ver.1.1) (Ver.1.1 CRM ME)

ビデオモード DVD-RW (Ver.1 ビデオモード DVD-R Worze

本機のオートスタート録画機能をオンにしておくと、CSチューナーなどの予約機能により放送の録画を簡単に行うことができます。 外部入力端子に接続された CS チューナーなどから出力される映像信号を本機がキャッチし、放送の録画を自動的に開始・終了します。 CS 放送や BS デジタル放送を受信するための CS チューナーや BS デジタルチューナーが本機に接続されている場合に利用することができます(「接続と設定」/16 ページ参照)。



### 注意


オートスタート録画中は、手動録画やワンタッチ録画の操作は受け付けません。

CSチューナー等からの映像信号をキャッチしてから本機の電源が入るため、番組の冒頭部分が録画されない場合があります。 また、DVD-Rディスクに録画する場合は、録画準備動作が行われるため、録画されない部分が長くなります。(オートスタート録画の場合は、自動で録画準備動作が行われます)。

オートスタート録画機能をオンにする前に、CSチューナーなどを予約スタンバイ状態(電源オフ)にしてください。電源が入っていると設定した時間に関係なく録画が開始されます。



#### AUTO RECインジケーター



### ■ CSチューナーなどで番組の予約を行い ます

操作方法は、CSチューナーなどに付属の取扱説明書などをお読みください。

**2** 録画用のディスクをセットします (本書 28ページの2~4をご覧ください)

▶ 外部入力の音声を選びます

二カ国語放送の番組を録画する場合、外部音声として「二カ国語」を選びます。詳しくは、「外部入力の音声を選ぶ(102ページ参照)」に従って操作してください。

また、ビデオモードやVR モードのMN32で録画する場合には、「二カ国語時記録音声を選ぶ(103ページ参照)」の設定を行ってください。

¶ <sub>録画モード</sub> 録画モー ■ ドを切り

# 録画モードボタンを押して、録画モードを切り換えます

一度押すと、本体表示窓およびテレビ画面に現在の 状態が表示されます。表示中に押すと、モードが切り換わります(21ページ参照)。

- VR モードのとき SP MN 「MN」の場合、表示中にジョイスティックを左右に操作すると、「MN」の録画レベルを変更することができます。
- ビデオモードのとき V1V2


本体ボタンでの録画モードの切り換えかたは、30 ページを参照してください。

**5** 本体のファンクションボタンを 3 秒以 上押します



AUTO REC インジケーターが点灯し、電源が切れます。

入力 2/AUTO REC 端子に接続されている CS チューナーなどの電源が入ると本機の電源が入り、録画が開始されます。CSチューナーなどの電源が切れると録画を終了し、オートスタート録画待機状態のまま、本機の電源が切れます。



### セットしたオートスタート録画機能を解除するには (録画がまだ始まっていないとき)



# 電源ボタンを押して、本機の電源を入れます

本機に電源が入り、AUTO REC インジケーターが 消えます。

(本体の▲OPEN/CLOSEボタン、再生(► PLAY)ボタンのいずれかでも電源が入り、オートスタート録画機能が解除されます。)

### オートスタート録画を中止するには(録画中のとき)



### 録画(●)ボタンを3秒以上押します

AUTO REC インジケーターが消え、そのまま録画は続きます。



さらに停止(■)ボタンを押すと、録画が 停止します



### オートスタート録画についての注意

以下の場合には、オートスタート録画のセットができません。 録画中である。

カー・こう。 セットしているディスクが、録画可能ディスクではない(14ページ 参昭)

セットしているディスクが、ディスク保護の設定になっている(111ページ参照)。

セットしているディスクのオリジナルタイトル数が99ある。

オートスタート録画がセットされていても、予約録画 (タイマー予約・G コード予約・ディスク予約)実行中には、オートスタート録画は働きません。

オートスタート録画中に、本体予約(またはディスク予約)の開始時刻になった場合、オートスタート録画は中断され、本体予約(またはディスク予約)の録画が開始されます。本体予約の録画が終了すると、オートスタート録画は再開されます。

録

画

### 外部入力から録画する

ビデオモード DVD-RW (Ver.1.1) (Ver.1.1 CPRM対応) ビデオモード DVD-R (Ver.2.0)

本機の外部入力端子(L1 ~ L3、DV)に接続した機器から映像を録画します。



### メモ

本機の DV 端子からは、DVC-SD 方式の信号のみ入力することができます。



# **1** 本機の外部入力端子に、録画したい機器を接続します

『接続と設定』をご覧になり、接続作業を行ってください。

### 外部入力の音声を選びます

二カ国語放送番組を録画する場合、外部音声として「二カ国語」を選びます。詳しくは、「外部入力の音声を選ぶ(102ページ参照)」に従って操作してください。

また、二カ国語放送の番組をビデオモードかVRモードのMN32(DV入力以外)で録画する場合には、「二カ国語時記録音声を選ぶ(103ページ参照)」の設定を行って下さい。

# 3. 入力切換

### 入力切換ボタンで、接続された入力端 子を選択します

押すごとに、以下のように切りかわります。

外部入力端子	表示チャンネル
入力 1/BS デコーダ	L1
入力 2/AUTO REC	L2
INPUT3(本体前面)	L3
DV IN/OUT	DV

DV端子選択時には、録画をはじめるまえに、DV入力音声の設定(103ページ参照)を確認してください。

### ♬ 録画の操作を行います

DV端子を選択したときには、デジタルビデオカメラの再生を先に開始してください。

DV 入力からの映像を録画中に、デジタルビデオカメラで無記録部分や録画禁止部分を再生すると、本機の録画は一時停止します。そのような部分をすぎると、本機の一時停止は解除され、録画を再開します。

# 🌓 注意

録画禁止信号が入っている映像は録画できません。また、録画せず視聴する場合にも正しい映像が得られない場合があります(19ページ参照)。

ビデオモードでDV端子から入力されている映像を録画後に停止すると、停止(■)ボタンを押した時点の静止画映像がしばらく録画されます(静止画映像は、プレたり乱れたりすることがあります)。

### DV端子に接続するときのご注意

本機はi.LINK\*を利用して、DV方式のデジタルビデオカメラと接続し、映像・音声の入出力を行うことができます。また本機の リモコンでデジタルビデオカメラを操作しながら、カメラからの映像を入力する (「デジタルビデオカメラを操作しながら録画す る」/72ページ参照)こともできます(DV 取り込み)。

デジタルビデオカメラとの映像の入出力や DV 取り込みが正しく動作しない場合は、114ページの「故障?ちょっと調べてくださ い」をご覧ください。また、画面表示や本体表示窓の表示については、116ページの「テレビ画面にこんな表示が出たら」をご 覧ください。

- \* i.LINKは、i.LINK端子を持つ機器間で、映像・音声・データ信号・コントロール信号を入出力し、他機のコントロールを行う ことができる機能です。
- i.LINK はIEEE1394-1995 仕様およびその拡張仕様を示す呼称で、₺はi.LINK に準拠した製品につけられるロゴです。
- i.LINK、 は商標です。

#### 接続機器について

- 本機の DV 端子は、DVC-SD 方式の信号のみを入出力できます。CS チューナー・BS デジタルチューナー・D-VHS 方式ビデ オカセットレコーダーなどとは信号の方式が異なるため、映像信号の入出力はできません。
- パソコンとの接続には対応していません。
- 本機と接続できるデジタルビデオカメラは1台のみです。
- デジタルビデオカメラによっては、信号の入出力や本機からの操作ができない場合があります。

### 映像・音声・データの入出力について

- 日付・時刻の情報、カセットメモリの内容を本機で記録することはできません。
- ●「録画禁止」または「1回だけ録画可能」の映像・音声は録画できません。
- DVD の再生時のみ、映像・音声を出力できます。テレビ番組・外部入力・CD・ビデオ CD の映像・音声は出力できません。
- ●「録画禁止」または「1回だけ録画可能」の映像・音声は出力できません。

#### 音声モードについて

デジタルビデオカメラは一般に、以下の2つの音声モードを持っています。

- 16bit (48kHz)
  - 高音質ですが、1つのステレオ音声しか扱えません。
- 12bit (32kHz)
  - 2 つのステレオ音声を扱えます。一般に、ステレオ 2 にはアフレコ音声が記録されます。
- 本機では、入力音声が12bitの音声モードの場合、ステレオ1、ステレオ2のうちの一方のみを聞いたり、記録したりできます。
- 本機から出力される音声モードは 16bit のみです。
- 本機では、44.1kHzの入力音声は扱えません。

#### DV 取り込みについて

- DV 端子を使って、他の機器から本機を操作することはできません。
- DV端子で本機同士を接続しても、もう一方を操作することはできません。

### デジタルビデオカメラに映像を出力するには

本機でDVDの再生を開始すると、DV端子は外部出力端子として機能し ます。本機で録画、編集した映像をデジタルビデオカメラに出力するとき に操作します。

デジタルビデオカメラを本機の DV 端子に接 続します

音楽CD、ビデオCDの映像・音声は出力しません。 「録画禁止」または「1回だけ録画可能」の映像・音 声は出力されません。

- 録画したい映像を本機で再生します
- デジタルビデオカメラで録画の操作をします

録画

## デジタルビデオカメラを操作しながら録画する

DVD-R

本機のDV端子に接続したデジタルビデオカメラの再生映像を録画します。デジタルビデオカメラも本機のリモコンで操作できま すので、簡単に映像を取り込むことができます。

DV 端子について詳しくは、「DV 端子 (i,LINK) ってなに?」(「DVD レコーダーマガジン」/6 ページ) および「DV 端子に接続 するときのご注意 (71ページ)」をご覧ください。

あらかじめ DV 入力音声の設定を行ってから録画してください。(103ページ参照)



本体の録画モード設定が MN8 以下に設定されている場合、MN9 で記録されます。

本体の録画モード設定がMN32であってもDV端子から入力されている音声の場合は、リニアPCMでな く、ドルビーデジタルで記録されます。


ビデオモードで DV 端子から入力されている映像を録画後に停止すると、停止ボタンを押した時点の静止 画映像がしばらく録画されます(静止画映像は、ブレたり乱れたりすることがあります)。

デジタルビデオカメラによっては操作できない場合もあります。

DV 端子を使って外部から本機を操作することはできません。

本機2台をDV端子で接続して一方を操作することはできません。

撮影モードの映像を録画する場合は、DV取り込み機能を使わず、外部入力としてDVを選択して録画して ください(70ページ参照)。



### 本機の DV 端子にデジタルビデオカメ ラを接続します

『接続と設定』をご覧になり、接続作業を行ってくだ

### 記録する音声を選びます

- ① DV 入力音声の設定(103ページ参照)を確認し てください。
- ②「外部入力の音声を選ぶ」(102ページ参照)に 従って操作してください。
- ③ また、二カ国語かつ、ビデオモードで録画する場 合には、「二カ国語時記録音声を選ぶ(103ペー ジ参照)」の設定を行ってください。

編集ボタンを押して、ディスクナビ画 面(VRモード)または、タイトルリス ト画面(ビデオモード)を表示させます



VR モード



ディスクナビボタン、消去ボタンを押してもディス クナビ画面は表示されます。



ビデオモード

トップメニューボタン、メニューボタン、消去ボタ ンを押しても、タイトルリスト画面は表示されます。

ビデオモード

DVD-R



ジョイスティックを操作して、 「DV取り込み ] を選んでから押 します。

**VRモード** 



プレイリストの場合、「プレイリスト 1ボタ ンで、オリジナルのディスクナビ画面に切 り換えてから操作してください。

#### ビデオモード



デジタルビデオカメラにテープが入ってい ∅ メモ てビデオ(テープ)モードになっている場 合に DV 取り込みができます。

デジタルビデオカメラを操作し て、取り込み開始場面を選び、 DV 取り込みを開始します

> デジタルビデオカメラの再生を開始し、本 機では録画を開始します。

DV 取り込み画面では、本機のリモコンボタンをビデ オカメラの操作に使用します。以下の3つのボタンお よびリモコンのジョグダイヤルが使用可能です。





ビデオカメラの再生を開始すると、 「録画 開始」の位置に移動します。 ジョイスティックを押して、録画を 開始します。



メモ

映像を取り込み中にデジタルビデオカメラ で無記録部分や録画禁止部分を再生すると、 本機の録画は一時停止します。そのような 部分をすぎると、本機の一時停止は解除さ れ、録画を再開します。

デジタルビデオカメラが停止しているとき に取り込みを開始すると、少しの間だけ映 像・音声が録画されません。デジタルビデ オカメラを再生一時停止状態にして取り込 みを開始すると、ほぼ取り込みを開始した 時点からの映像・音声が録画されます。

注意

取り込み実行中は[ディスクナビ][リターン] ボタンで DV 取り込み画面を終了すること はできません。DV取り込み画面を終了し たいときには、取り込みを終了してくださ 61

取り込み実行中は、本機のリモコンでデジ タルビデオカメラを操作することはできま せん。DV 取り込みを一時停止させてから 操作してください。

#### 取り込みを終了するには.....







ジョイスティックでカーソルを 「録画 停止 ] 枠に移動させてか ら、ジョイスティックを押します



ビデオモードで録画している場合、30秒 単位で録画を行うため、しばらく録画が続 けられます。このとき、「録画 停止」で ジョイスティックを押した時点の静止画映 像が録画されます(静止画映像は、ブレた り乱れたりすることがあります)。

### 取り込みを一時停止するには .....



ジョイスティックでカーソルを 「録画 一時停止]枠に移動させ てからジョイスティックを押し ます

本機の録画、およびデジタルビデオカメラ の再生が一時停止し、カーソルが「録画 開始」に移動します。

一時停止すると、本機のリモコンでビデオ カメラを操作することができます。

画

## デジタルビデオカメラを操作しながら録画する

DVD-RW (Ver.1.1)

ビデオモード



#### D V 取り込み画面を終了するには...

ディスクナビ

VR モードのときにはディスクナ ビボタン、ビデオモードのときに はトップメニューボタン(または メニューボタン)を押します



トップメニュー

ディスクナビまたはタイトルリスト画面に 戻る場合は、リターンボタンを押します。



## 注意

取り込み中、以下のような状態になると異常な映像が記 録されることがあります。

デジタルビデオカメラで無録画部分を再生したとき 途中でDVケーブルを抜いたり、デジタルビデオカメラの電 源を切ったりしたとき

デジタルビデオカメラの再生を中止したとき

### 本体にこんな表示が出たら・・・・

(テレビ画面) DV カメラが接続されていません。

デジタルビデオカメラが接続されていないか、デジタルビデ オカメラの電源が切れているときに表示されます。

(テレビ画面) 複数の DV カメラは同時に接続できません。

本機のDV端子に、デジタルビデオカメラが二台以上接続さ れています。本機のDV端子は、一台のデジタルビデオカメ ラの接続しか対応していません。

(テレビ画面) DV カメラにテープが入っていません。

デジタルビデオカメラにカセットテープが入っていない場合 に表示されます。

#### (テレビ画面)

DV カメラが撮影モードもしくは録画 一時停止状態になっています。

デジタルビデオカメラが撮影モードか、録画一時停止中のと きに表示されます。

#### (テレビ画面) DV カメラが録画状態です。

デジタルビデオカメラが録画中のときに表示されます。DV 取り込みを行う場合には、デジタルビデオカメラの録画を一 度停止してください。

### (テレビ画面) DV カメラの再生が中断しました。

デジタルビデオカメラのカセットテープを最後まで再生して 停止した場合などに表示されます。

### (テレビ画面) DV カメラを操作できませんでした。

デジタルビデオカメラが動作しなかったときに表示されま

### (テレビ画面) DV カメラを操作できません。

デジタルビデオカメラが本機から操作できない状態になって います。デジタルビデオカメラの電源を入れ直すなどしてく ださい。

録画

# オリジナルとプレイリストについて

## オリジナルとは....

たとえば、ある 1 つのテレビ番組を録画すると、 ディスクにその番組の映像が記録されます。

この実際に録画された映像のことを、オリジナルのタイトルと言います。

一回の録画で、オリジナルのタイトルが一つ作成 されます。


## プレイリストとは....

オリジナルの映像をもとに作成した**編集用のタ イトル**のことを**プレイリスト**と言います。

プレイリストは編集用の映像ですから、シーンを 消去しても録画したオリジナルの映像はなくなり ませんし、いくつ作成してもディスクの録画時間 は減りません。

### こんなときにプレイリストを作ります

### 録画したテレビ番組から CM をなくす (例 1)



プレイリスト(編集用映像)

シーン消去を3回行う

82ページ

1. はじめはCM入りの番組が、オリジナルのタイトルとして記録されています。



2. オリジナルのタイトルごと、プレイリストに作成します。



3. シーン消去で、プレイリストのCM部分だけを消去します。



オリジナルのタイトルを再生すると、CMの入った録画されたままの映像を見ることができます。



プレイリストのタイトルを再生すると、CMをカットして編集された映像を見ることができます。

### 録画したテレビ番組から CM をなくす(例2)

#### オリジナル (録画映像)

´プレイリスト( 編集用映像 ゙

1.はじめはCM入りの番組が、オリジナルのタイトルとして記録されています。



2. 編集したいオリジナルのタイトルから、見たいシーンだけをプレイリストに作成します。



オリジナルのタイトルを再生すると、CMの入った 録画されたままの映像を見ることができます。

プレイリストのタイトルを再生すると、CMをカットして編集された映像を見ることができます。

## 編集とディスクナビ画面について



VR モードで録画された映像の編集作業は、ディスクナビ画面から操作します。ですから、ディスクナビ画面を理解することが編集作業を知る一番の近道です。ここでは、ディスクナビ画面について説明します。

- 消去や追加、移動などの編集作業を行った場合、編集操作で決定した映像と実際に編集された映像とが、多少ずれることがあります。また編集した場面では、一瞬再生が一時停止したように見えますが、故障ではありません。
- チャプター単位でも編集できます。詳しくは、86ページをご覧ください。

#### オリジナルが選択されている場合

次のどのボタンを押しても、ディスクナビ画面を表示します。





「消去」が選ばれています。

ジョイスティックを 左 左に動かしてコマン ド選択にあわせてか ら、上下に動かして 選択します。





「再生」が選ばれています。

編集



停止中は、「シーン消去」 が選ばれています。 再生中の場合は、シーン 消去の画面を表示します。

「チャプター」..... チャプター画面に切り換えます(86ページ参照)。

「再生」………… タイトルを再生します(24ページ参照)。

「消去」………… タイトルを消去します (32ページ参照)。

「タイトル名」..... タイトルに名前をつけます(92ページ参照)。

「保護」…………… タイトルの編集や消去ができないように設定します(91 ページ参照)。


「DV 取り込み」.. デジタルビデオカメラからの映像を取り込みます (72ページ参照)。

「シーン消去」…… タイトル中の一部を消去します(82ページ参照)。

「全消去」………… ディスクに記録されている全タイトルを消去します(33ページ参照)。

「取り消し」……… ひとつ前の作業を取り消して、もとの状態に戻します(98ページ参照)。

使用できないコマンドは灰色の文字になっていて、実行できません。



#### プレイリスト画面に切り換えるには

## プレイリスト

### プレイリストボタンを押します

押すごとに、オリジナル画面とプレイリスト画面と が切り換わります。

プレイリストが選択されていると、本体表示窓の "PLAYLIST" インジケーターが点灯します。

#### プレイリストが選択されている場合


次のどのボタンを押しても、ディスクナビ画面を表示します。






「消去」が選ばれています。

ジョイスティックを 左に動かしてコマン ド選択に合わせてか ら、上下に動かして 選択します。





「再生」が選ばれています。





停止中は、「シーン消去」 が選ばれています。 再生中の場合は、シーン 消去の画面を表示します。

「チャプター」..... チャプター画面に切り換えます(86ページ参照)。

「再生」………… プレイリストのタイトルを再生します (24ページ参照)。

「消去」………… プレイリストのタイトルを消去します(32ページ参照)。

「タイトル名」..... プレイリストのタイトルに名前をつけます (92ページ参照)。

「タイトル作成」... オリジナルのタイトルーつを、プレイリストとして登録します( 79ページ参照 )。

「シーン追加」…… オリジナルの一部を、プレイリストに登録します(80ページ参照)。

「シーン消去」…… プレイリストのタイトル中の一部を消去します(82ページ参照)。

「コピー」………… プレイリストのタイトルを複製します(85ページ参照)。

「移動」………… プレイリストのタイトルを移動します(84ページ参照)。

「取り消し」……… ひとつ前の作業を取り消して、元の状態に戻します(98ページ参照)。

使用できないコマンドは灰色の文字になっていて、実行できません。

## ディスクナビ画面を終了するには


# 


ディスクナビ

## ディスクナビボタンを押します

消去ボタン・編集ボタンでは、ディスクナビ画面を 終了することはできません。

### ディスクナビ画面の基本操作





## 開始点や終止点のシーンを探すには

80 ページのシーンの追加や 82 ページのシーンの消去などの操作のとき、次のような再生操作が可能です。

## 早送り/早戻し(スキャン)

チャプター内を探すなら、ジョグダイヤル による早送り/早戻し(37ページ)で探す と便利です。



#### CMスキップ

CM スキップ (36 ページ) なら、30 秒単位で最大 4 分までいっきに進めることができます。



## タイトルやチャプターの頭出し

離れているタイトルやチャプターに選択する シーンがあるときは、スキップ(36ページ) やサーチ(40ページ)を使って、タイトル やチャプターを探します。



最後のチャプターで、次(▶►I)ボタンを押すと、タイトルの最後の場面を探すことができます。ただし、シーン追加では、最後のタイトルのときだけです。



#### 一時停止

再生を一時停止します。

開始場面や終了場面の近くになったら、一時停止(II)ボタンを押して、いったん一時停止けると探しやすくなります。

また、一時停止中はフレーム番号が表示されるので、1フレーム(約1/30秒)単位での場面の指定を行うことができます。





一時停止した場面から1フレーム単位でコマ送り、コマ戻し(39ページ)し、開始や終了の場面を選びます。

編集の最初に行うのがプレイリストの新規タイトルの作成です。オリジナルをタイトル単位で選び、プレイリストの新しいタイトルとして作成します。



プレイリストのタイトルは99タイトルまで作成可能です。また、1つのタイトルが10時間以上のタイトルを作成すると、表示やタイムサーチなどの機能が働かなくなります。

1.


停止中にプレイリストの ディスクナビ画面を表示さ せます

76~77ページを参照してくだ さい。


2.

ジョイスティックで「タ イトル作成」を選んでか ら押します





はじめてプレイリストを作成する場合は、すでに「タイトル作成」が選択されています。



## ジョイスティックで、タイトルの挿入場 所を決めてから押します

以下の画面のように、はじめてプレイリストを作成 する場合は、そのままジョイスティックを押します。 オリジナルのタイトルが表示されます。





- ①:「タイトル1」の前に、新しいタイトルとして登録されます。
- ②:「タイトル1」と「タイトル2」の間に、新しいタイトルとして登録されます。
- ③:「タイトル2」の後に、新しいタイトルとして登録されます。



## プレイリストに追加するタイトルを、 オリジナルの中から選びます

ジョイスティックで、オリジナルのタイトルを選んでから押します。



**5** . ディスクナビ プレイリストの新しいタイトルとして 作成されます。

終了するには、ディスクナビボタンを 押します




## オリジナルの一部をプレイリストに追加する



お気に入りのシーンなど、オリジナルの指定した範囲だけを選んで、新しいプレイリストのタイトルまたは今まであるタイトルの新しいチャプターとして追加することができます。

オリジナルの範囲は、連続するタイトルをまたいで指定することもできます。



1.

停止中に、 プレイリストのディスクナビ 画面を表示させます

76~77ページを参照してください。



ジョイスティックで「シーン追加」を選んでから押します



ジョイスティックで、シーンの挿入場所 を決めてから押します





- ①:「タイトル1」の前に、新しいタイトルとして追加されます。
- ②:「タイトル1」の新しいチャプターとして追加されます。この場合、新しいチャプターは、いままでのタイトル1のチャプターの最後に追加されます。
- ③:「タイトル1」と「タイトル2」の間に、新しい タイトルとして追加されます。
- ④:「タイトル2」の新しいチャプターとして追加されます。この場合、新しいチャプターは、いままでのタイトル2のチャプターの最後に追加されます。
- ⑤:「タイトル2」の後に、新しいタイトルとして追加されます。

オリジナルの映像が表示されま す



フレーム表示 (一時停止中に 表示されます)



再生ボタンを押して再生を開始 し、プレイリストとして作成し たいシーンの開始場面を選びま す






再生中には、以下の機能を使用することが できます。詳しくは、78ページを参照して ください。



・ ジョグダイヤルによる早送り・早戻しや コマ送り



- ・ CM スキップボタンによる CM スキップ 前(I◄◄)ボタン・次(▶►I)ボタンによ
- るタイトルやチャプターの頭出し ・一時停止(Ⅲ)ボタンによる一時停止





## ジョイスティックを押して、開 始場面を決定します

右側の「終了」画面に、追加の開始画面の 続きから再生を開始します。

6.

## ジョイスティックを押して、終 了場面を決定します

右側の「終了」画面に再生されている画面 を見ながら操作します。



フレーム表示



ジョイスティックで「確定」を選 んでから押すと、選んだシーン が追加されます



開始場面や終了場面を変更する場合、ジョ イスティックで開始画面または、終了場面 を選択後、再生ボタンを押して再生を開始 し、再設定します。

ディスクナビ

新しいタイトルまたはチャプ ターとして追加されます。

終了するには、ディスクナビボ タンを押します



つづけてチャプターを追加する場合は、手 順5から繰り返します。


リターン

ディスクナビ画面に戻る場合は、「シーン追 加」を選んで、リターンボタンを押します。

## オリジナルやプレイリストの一部を消去する



開始と終了の位置を指定し、その間のシーンを消去します。 シーン消去したところには、チャプターマーク(区切り)が自動的に入ります。



編集

## 停止中に編集ボタンを押して、ディス クナビ画面を表示させます

再生中に押した場合は、シーン消去画面が表示されます。この場合、ステップ 4 からの操作を行ってください。

オリジナルとプレイリスト画面とを切り換える場合 は、プレイリストボタンを押します。

オリジナル

プレイリスト





2.

ジョイスティックで、消去したいシーン のあるタイトルを選んでから押します





**3** 選んだタイトルのはじめの画面が表示されます



フレーム表示 (一時停止中に 表示されます) 4.



再生ボタンを押して再生を開始 し、消去したいシーンの開始場 面を選びます



再生中には、以下の機能を使用することができます。詳しくは、78ページを参照してください。



一時停止

- ジョグダイヤルによる早送り・早戻しや コマ送りCM スキップボタンによる CM スキップ
- 前(I◄◄)ボタン・次(▶►I)ボタンによるタイトルやチャプターの頭出し
- ・一時停止(Ⅲ)ボタンによる一時停止



ジョイスティックを押して、開 始場面を決定します

5. ##

終了場面の再生が開始されます。 ジョイスティックを押して、終 了場面を決定します

右側の「終了」画面に、消去したいシーンの開始画面の続きから再生を開始します。

6. ##

「プレビュー」を選んでジョイス ティックを押すと、編集後の映 像を確認できます

右側の終了画面に、消去指定範囲の前後約3秒間が再生されます。



フレーム表示

開始位置や終了位置を変更する場合は、 ジョイスティックで開始画面または終了画 面を選択後、再生ポタンを押して再生を開 始し、再設定します。



「確定」の項目を選んで、ジョイスティックを押すと、選んだシーンが消去されます



同じタイトル内の別のシーンを消去する場合は、手順 4 から繰り返します。

8.

ディスクナビボタンを押して、 終了します



再生中に編集ボタンを押してシーン消去画 面を表示させた場合は、編集ボタンを押し て終了します。





ディスクナビ画面に戻る場合は、「シーン消去」を選んで、リターンボタンを押します。

## オリジナルとプレイリストのシーン消去の 違いについて

- すリジナルでは、5秒未満のシーンは消去できないことがあります。
- オリジナルのシーンを消去した場合は、録画した映像そのものが、ディスクから完全に消去されます。
- オリジナルを消去すると、消去したシーンの映像がプレイリストで使用されていた場合、プレイリストからも同様に消去されます。このため、プレイリストを再生したときに、その部分の映像が無くなります。
- プレイリストのタイトルから選んだシーンを消去しても、オリジナルには何の影響もありません。
- オリジナルのタイトルから選んだシーンを消去すると、ディスク残量が増えます。ただしその場合は、連続した約1分以上の映像を消去してください。
  - プレイリストのタイトルから選んだシーンを消去しても、 ディスク残量は変わりません。
- 小さなエリアを数多く消去した場合、消去した部分の合計時間とディスク残量とが一致しなくなる場合があります。消去を行う場合、できるだけ大きな単位で消去することをおすすめします。

## プレイリストのタイトルを移動する





プレイリストのタイトルの順序を変更することができます。これにより、再生する順番を変更することができます。





イトルを移動します。





タイトルが移動します。 終了するには、ディスクナビボタンを 押します



## プレイリストのタイトルをコピーする



プレイリストをタイトル単位でコピーし、新しいプレイリストを作成することができます。既存のプレイリストと少し違うもの を作成するときに便利です。



上左下下押す

プレイリストのディスクナビ画面で ジョイスティックを操作し、「コピー」 を選んで押します



2 上 左 一 一 右 下 押す

ジョイスティックで、コピーしたいタイトルを選んでから押します



3. 上 右

ジョイスティックで コピーしたタイトルの挿入場所を決めてから押します



- ①: コピーしたタイトルを、「タイトル1」の前に挿入します。
- ②: コピーしたタイトルを、「タイトル1」と「タイトル2」の間に挿入します。
- ③: コピーしたタイトルを、「タイトル2」の後に挿入します。

4.

ディスクナビ

タイトルがコピーされます。 終了するには、ディスクナビボタンを

押します



## チャプター機能を使って編集する




チャプターとは、タイトルの中の区切りです。チャプター機能を使って編集を行うと、一つのタイトル内のシーンの編集を簡単に行うことができます。


① プレイリストの再生中にチャプターマークボタンを押して、チャプターマークを入れます(49ページ参照)。



② いらない場面のチャプターを、チャプター消去の機能 を使って消します (88ページ参照)。



③ チャプター移動の機能を使って、チャプターごとに区切られた場面を移動します(89ページ参照)。 チャプターの移動は、プレイリストでのみ可能です。



## **少** メモ

チャプターマークのあるオリジナルのタイトルをプレイリストに登録すると、チャプターマークもオリジナルと同じ場所に登録されます。ただし、プレイリストに登録した後オリジナルにチャプターマークをつけた場合は、登録済みのプレイリストには反映されません。

## オリジナルとプレイリスト

チャプターは、オリジナルとプレイリストのそれぞれに設定することができます。ただし、プレイリストボタンを押しても、オリジナルのチャプター画面とプレイリストのチャプター画面の切り換えはできません。

チャプター画面への切り換えは、次ページの手順にて行ってく ださい。

オリジナル

ディスクナビ

プレイリスト



「タイトル」… ディスクナビ画面に切り換えます。

「再生」..........チャプターを再生します。

「消去」...........チャプターを消去します。(32ページ参照)

「結合」………前後のチャプターを 1 つのチャプターにつなげて一つのチャプターにします。(32ページ参照)

「移動\*¹」…… プレイリストのチャプターを移動します。(89 ページ参照)

「取り消し」.... ひとつ前の作業を取り消して、元の状態に戻します。(98 ページ参照)

\*1 プレイリストだけの編集機能です。

使用できないコマンドは灰色の文字になっていて、実行で きません。

### チャプターを再生するには....

左

チャプター編集画面でジョイス ティックを操作し、「再生」を選 んでから押します






ジョイスティックで再生したい チャプターを選んでから押しま す




## チャプター編集画面に切りかえる



ディスクナビ画面を表示させます 76~77ページを参照してください。

**2** ジョイスティックで「チャプター」を選んでから押します





3 ジョイスティックでチャプターを表示 させたいタイトルを選んでから押しま す

チャプター編集画面が表示されます。



**4** 選んだタイトルのチャプター編集画面 が表示されます

オリジナル





プレイリスト

表示される静止画は、各チャプターの先頭の映像です。




タイトル画面に戻すには、ジョイスティックで「タイトル」を選んでから押します。

## チャプターを消去する




チャプターの消去は、オリジナルでもプレイリストでも行うことができます。





チャプター編集画面でジョイスティックを操作し、「消去」を選んでから押し ます

**2** ジョイスティックで、消去したいチャプ ・ 上 ターを選んでから押します



沙 注意

オリジナルのチャプターを消去した場合は、 録画した映像そのものが、ディスクから完 全に消去されます。

オリジナルを消去すると、消去したチャプターの映像がプレイリストに使用されていた場合、プレイリストからも同様に消去されます。このため、プレイリストを再生したときに、その部分の映像が無くなります。オリジナルの場合、5秒未満のチャプターは消去できない場合があります。


3.

<sup>/</sup>■ 終了す <sub>ディスクナビ</sub> 畑しま

チャプターが消去されます。 終了するには、ディスクナビボタンを 押します







プレイリストのチャプター編集画面で ジョイスティックを操作し、「移動」を 選んでから押します



ジョイスティックで 移動したいチャプ ■ よ ターを選んでから押します





ジョイスティックで チャプターの移動 場所を決めてから押します



- ①:「チャプター1」の前に移動します。
- ②:「チャプター1」と「チャプター2」の間に移動します。
- ③:「チャプター2」の後に移動します。

4.

ディスクナビ

チャプターが移動します。

終了するには、ディスクナビボタンを 押します



## 前後のチャプターを結合して 1 つにする





オリジナル


プレイリスト





2. £

ジョイスティックで結合するチャプターのあいだの位置を選んでから押します



- ①:「チャプター1」と「チャプター2」を結合して 1つのチャプターにします。
- ②:「チャプター2」と「チャプター3」を結合して 1つのチャプターにします。



オリジナルでシーンを消去してできたチャプターは、結合できません。

3.

チャプターマークが消去され、チャプ ターが 1 つに結合されます。

ディスクナビ

終了するには、ディスクナビボタンを 押します



# オリジナルタイトルの編集・消去を不可にする(タイトル保護)

VRモード DVD-RW (Ver.1.1) (Ver.1.1 CPRM 対応)

タイトルを保護します。保護したタイトルは、編集・消去できなくなります。保護を解除すると、再び編集や消去が可能になります。 タイトル保護を行うと、別のタイトルやプレイリストの編集の場合も含め、それまでの編集操作を取り消すことができなくなります。





オリジナルのディスクナビ画面でジョイスティックを操作し、「保護」を選んでから押します





ジョイスティックで、保護したいタイト ルを選んでから押します




3.

選んだタイトルが保護されます



保護されたタイトルには、カギのマークがつきます



タイトルの保護を解除する場合は、 ジョイスティックで保護されたタイト ルを選んでから押します



## タイトルに名前をつける





ディスクナビ画面でジョイスティック を操作し、「タイトル名」の項目を選ん でから押します

オリジナルとプレイリスト画面を切り換える場合は、 プレイリストボタンを押します。

オリジナル

プレイリスト





ジョイスティックで名前をつけたいタ イトルを選んでから押します



3.

タイトル名の入力画面が表示されます




4.

## タイトル名の入力位置を決めます



ジョイスティックを左右に動か して、文字を入力したい位置ま で移動させます。







沙 注意


タイトル名として入力できる文字数は、録画されたときに作成されるタイトル名を含め、半角64文字(全角32文字)です。

録画をすると、録画日時/録画時刻/チャンネル番

号などが自動的に作成されます。

文字を消去したいときには、ジョイ - スティックで「消去」にしてから押 します(リモコンの「消去」ボタン を押すことでも消去できます)。


## 文字を入力をします



注意 (漢字やひらがななど)の表示に 対応していないと、正しくタイト ル名が表示されません。

## ひらがなを入力するには

漢字を入力する場合は、次ページを参照してくださ



すべての文字を入力後、ジョイス ティックで、「確定」を選んでから押し ます

タイトル名として登録されます。

#### ひらがなを漢字に変換する

漢字は1文節ずつ変換します。

「宮沢」と入力するときの例

**1** 変換したい漢字の読みをひらが なで入力します

例の場合は、「みやざわ」と入力します。

再度変換 変換解除 みやざわ\_

押す

変換[無変換][消去] [スペース]

漢字の候補が表示されます

候補を選択できます。

再度変換 変換解除 みやざわ

宮沢 宮澤 ミヤザワ みやざわ

**う** 入力が確定されます **タイトル名入力** 宮沢

タイトル名として登録されます。

#### うまく変換できないとき

入力したひらがなの漢字の候補が表示されずにうまく変換できなかったときは、文節の区切りを変えることで、目的の漢字に 変換することができます。

●「僕の」と入力するときの例

**1** 変換したい漢字の読みをひらが なで入力します

例の場合は、「ぼくの」と入力します。

| 再度変換 | 変換解除 | ぼくの \_

**2** ジョイスティックで「変換」を選んでから押します



変換 無変換 消去 スペース

**3** 漢字の候補が表示されます 「ぼくの」の漢字の候補が表示されます。

再度変換 変換解除 ぼくの ボクの ボクノ ぼくの

目的の漢字がないので、文節の 区切りを変えます



ジョイスティックを左右に動かして、変換するひらがなの選択を「ぼく」だけにします。

再度変換 変換解除 ぼくの \_\_


ジョイスティックで「再度変換」 を選んでから押します





6.

漢字の候補が表示されます 「ぼく」の漢字の候補が表示されます。



7. <sub>押す</sub>

ジョイスティックで「僕」にして から押します ( 例の場合 )

「僕」が、タイトルとして確定されます。

8.

「の」の漢字の候補が表示されます



**9.**<sup>±</sup>

<sup>±</sup>

<sup>†</sup>

<sup>†</sup>

ジョイスティックで「変換解除」 を選んでから押します



10

「の」の漢字変換の選択が解除されます



11

ジョイスティックで「無変換」を 選んでから押します



変換 無変換 消去 スペース

12

入力が確定されます

タイトル名入力

僕の一

13 左 大 押す すべての文字を入力後、ジョイスティックを操作して「確定」を選んでから押します

確定 らりるれろ 変換 無変換

タイトル名として登録されます。

## 文字を消去するには



ジョイスティックを操作して消 去したい文字を選択します

ジョイスティックで「消去」を選 押す んでから押します

変換 無変換 消去 スペース

消去ボタンを押しても文字を消去できます。

## スペースを入力するには



ジョイスティックを操作して 「スペース」を選んでから押しま す

変換 無変換 消去 スペース

## ビデオモードでの編集について





ビデオモードで録画した映像でも、タイトルの消去、タイトル名の入力といった編集操作を行うことができます。 ただし、ビデオモードにはプレイリストはなく、録画したオリジナル映像での編集作業になります。




ファイナライズ済みのディスクは、編集できません。

タイトル消去してもディスク残量は増えません。(DVD-RWを使用していて、最後のタイトルを消去した場合を除きます。)



メモ

「DV取り込み」については72ページの「デジタルビデオカメラを操作しながら録画する」を、「取り消し」については98ページの「直前に行った操作を取り消す」をご覧ください。



#### タイトルの消去

録画したタイトルを消去することができます。


**1**. 消去

### 消去ボタンを押します

タイトルリスト画面が表示されます。



2. 上





3. 押す

ジョイスティックを押して、タイトル を消去します





### タイトル名の入力

1 - トップメニュー

### トップメニューボタンを押します

タイトルリスト画面が表示されます。メニューボタン、編集ボタン、消去ボタンでも操作できます。



ジョイスティックを下に動かして、「タ イトル名」を選んでから押します





3. ±

ジョイスティックを上下に動かして、 タイトルを選びます



4. 押す

## ジョイスティックを押します

タイトルの入力画面が表示されます。 文字入力の操作方法は、92ページの「タイトルに名前をつける」を参照してください。



## 🕛 注意

ビデオモードで入力できるタイトル名の文字数は、 半角 24 文字 (全角 12 文字)になります。

再生するプレーヤーが全角文字(漢字やひらがななど)の表示に対応していないと、正しくタイトル名が表示されません。

全角文字(漢字やひらがななど)の表示に対応していないレコーダーでファイナライズすると、タイトル名が正しく表示されないメニューが作成されます。ファイナライズすると元には戻せないのでご注意ください。

## 直前に行った操作を取り消す

VRモード DVD-RW (Ver.1.0) (Ver.1.1 CPRM (Ver.1.1) ビデオモード DVD-RW (Ver.1.1) (Ver.1.1 CPRM対応)

ビデオモード DVD-R (Ver.2.0)

直前に行った編集操作を取り消し、1つ前の状態に戻します。「取り消し」が灰色の文字でないときは、取り消し操作が可能です。 最大3つ前までの操作を取り消すことができます。



#### ディスクナビ画面の場合



ジョイスティックで、「取り消し」を選んでから押します

直前に行った編集操作を取り消します。

オリジナル

プレイリスト







#### タイトルリスト画面(ビデオモード)の場合



ジョイスティックで、「取り消し」を選んでから押します



# 🌓 注意

以下の操作を行った場合は、これまでの編集操作の取り消しができなくなります。

新たに録画を行った場合

ディスクを取り出した場合

本機の電源をオフにした場合

ディスクやタイトル(オリジナル)の保護を設定/ 解除した場合

初期化、ファイナライズ(または解除)を行った場合

「録画モードの変更」(21ページ)か「録画映像の画質を調整する」(54ページ)で確認を行った場合

編集画面を終了したあとでも、上記の操作を行わない限り、再び編集画面で前に行った操作を取り消すことができます。



## メモ

ディスクナビ画面やチャプター編集画面での「取り消し」の操作は、オリジナルとプレイリストで共用しています。そのため、プレイリストで行った編集操作を、オリジナル編集画面で「取り消し」することもできます。

### チャプター編集画面の場合



ジョイスティックで、「取り消し」を選んでから押します

直前に行った編集操作を取り消します。

オリジナル

プレイリスト







#### シーン消去・シーン追加の場合

シーン編集の取り消しのみ可能です。 その他の編集操作の取り消しは、ディ スクナビ画面で行います

## 「本体設定」画面の操作のしかた

本機には、使用する上でのいろいろな環境設定があらかじめ設定されています。これらの設定は、使用環境に合わせ、「本体設定」画面を使って変更することができます。

ここでは、「本体設定」画面の基本的な操作方法や使用 するボタンについて説明します。



設定/予約

設定 / 予約ボタンを押します



設定 / 予約画面が表示されます。

ジョイスティックを下に動かして「本 ■ 体設定」を選び、そのままジョイス ティックを押します







本体設定を終了する。



一つ前の画面に戻る。



カーソルを移動する。

選択項目を決定する。

#### 再生中に変更できない項目

再生中に設定の変更ができない項目は、灰色または白色の文字で表示されます。



## メモ

設定画面を表示させたままにしておくと、約20分で自動的に消えます。

### [基本]の設定をする

#### ジャスト録画機能をオン・オフする

ディスクの空き時間不足で予約録画の番組が録画しきれないとき、予約録画開始前に自動的に録画レベルを変更し、できるだけその番組が録画できるようにします。そのため、録画する際に画質が落ちる場合があります。

出荷時の設定は「オフ」になっていますので、ジャスト録画機能を働かせたい場合には「オン」に設定してから予約録画してください。



## 沙 注意


VR モードのディスクをセットした場合に働きます。

本体でのタイマー予約録画(Gコード予約録画)またはディスク予約録画のときのみ有効です。手動操作による録画、ワンタッチ録画、オートスタート録画のときにはジャスト録画機能は働きません。

録画レベル1でも空き時間が足りない場合は、レベル1で可能なところまで録画します(DV入力の場合、レベル9より下の録画レベルには変更しません)。

予約録画をすべて録画する機能ではありません。予約した順に録画し、次に予約されている番組が設定されている録画レートでは録画しきれないときにジャスト録画が働きます。 そのあとに予約されている番組は最後まで録画されない場合があります。

ジャスト録画時の録画レベルは、予測に基づいて余裕をもって設定されますので、若干の空き時間が発生します。



#### [チューナー]の設定をする

以下の設定は、接続と設定の「チャンネルを合わせる」(24~31ページ)をご覧ください。

- 一括チャンネル設定
- 個別チャンネル設定
- ガイドチャンネル設定

#### BS アンテナ電源を切り換える

本機にBSアンテナを接続したときに設定します。この設定は再生中に変更できません。



#### オン:

本機に直接BSアンテナを接続したときに設定します。本機から常にBSアンテナに電源が供給されます。

#### オフ:

本機にBSアンテナを接続していないか、壁のアンテナ端子 (マンションなどの共同受信システム)と接続したときに設定します(出荷時の設定)。

#### 連動:

本機に直接 BS アンテナを接続したときに設定します。 本機の電源が入っていて以下のような場合にのみ、BS アン テナに電源が供給されます。


- ・本機でBSチャンネルを選んでいるとき。
- ・テレビから本機のBS-IF出力端子にBSアンテナ電源が供給されているとき。

#### BS アンテナを調整する

BS アンテナの受信角度を調整するために使用します。この設 定は再生中に変更できません。

1. 押す

## ジョイスティックで[ 開始 ]を選 んでから押します



## **2** BS アンテナの受信角度を調整 します

BS アンテナ合わせ画面が表示されます。 入力レベルが高くなるようにアンテナの角度を合わせます。MAXの値は、アンテナ合わせ中の入力レベルの最大値を保持します。角度微調整の際は、入力レベルをMAX値に近付けるようにするとより正確です。

### [映像]の設定をする

「テレビ画面サイズ」の設定については、接続と設定の20ページをご覧ください。

### テレビにあわせて録画映像の縦横比を選ぶ

ビデオモードで録画するときの映像の縦横比(アスペクト比)をワイドテレビのサイズの横16:縦9として扱うか、横4:縦3の従来テレビのサイズで扱うかを設定することができます。



#### 4:3:

横4:縦3の従来テレビのサイズで録画したいときに選びます(出荷時の設定)。

#### 16:9:

横 16:縦9のワイドテレビのサイズで録画したいときに選びます。

#### 自動:

横4:縦3の従来テレビのサイズか横16:縦9のワイドテレビのサイズを、録画開始時の映像情報に合わせたサイズで録画したいときに選びます。

#### 静止映像を切り換える(ポーズモード)

DVDの再生を一時停止したときの映像の状態を切り換えます。



#### フィールド:

映像のブレをなくします。

#### フレーム:

映像はプレることがありますが、鮮明な映像を見ることができます。

#### 自動:

再生しているディスクに合わせ、フィールドとフレームを自動切り換えします(出荷時の設定)。


# 沙 注意

ディスクによっては、「フィールド」を選択しても「フレーム」と同様の鮮明な映像のままの場合があります。

#### [映像入出力]の設定をする

#### 映像のコンポーネント出力方式を切り換える

コンポーネント映像出力端子または D2 映像出力端子に接続したテレビがプログレッシブ対応のとき、インターレーススキャンとプログレッシブスキャンのどちらの方式で出力するかを切り換えます。



#### プログレッシブ:

きめ細かな映像が得られる高画質モードで、プログレッシブ 対応のテレビまたはプロジェクターのときに設定します。

#### インターレース:

プログレッシブ対応でないテレビまたはプロジェクターのときに設定します(出荷時の設定)。



プログレッシブ対応でないテレビと接続したときに、「プログレッシブ」を設定してしまうと、映像が出力されなくなります。 このようになってしまった場合には、本体の「MPAUSE」ボタンを押しながら「FL DIMMER」ボタンを押して、「インターレース」に設定して下さい。

## ( 注意

お使いのテレビによっては、プログレッシブ映像で4:3画面に切り換えられない場合があります。このようなテレビで映像を4:3画面でご覧になりたい場合には、「インターレース」に設定してください。

本機とプログレッシブ対応テレビの互換性について 現在一部のプログレッシブ対応テレビは本機と完全な互換性 が取れていないため、画像に乱れが生じる場合があります。 プログレッシブ再生時に不具合が生じた場合は本機の出力を インターレースに切り換えてください。また、当社のプログ レッシブ対応テレビと本機との互換性についてご質問のある 場合は当社のテクニカルサポートセンターへお問い合わせく ださい。

\* 本機と互換が取れている当社のプログレッシブテレビ PDP-502HD (2001年6月現在)

テクニカルサポートセンター 0088-22-8102 受付時間: 9:30 ~ 12:00. 13:00 ~ 17:00

(ただし、土曜日、日曜日、祝日、弊社休日は除く)

< ご注意 > ● PHS、携帯電話、自動車電話、列車公衆電話、船舶電話、ピンク電話および海外からの 国際電話ではご利用になれません。予めご 了承ください。

#### S映像出力を切り換える

S映像出力端子から出力される映像信号を切り換えます。本機とテレビをS映像端子で接続しているときに映像が横方向に引き伸ばされてしまう場合は、「S1]を選択してください。



#### S1:

横 16:縦9(ワイドテレビのサイズ)の映像がテレビに送られたとき、テレビの画面が自動でフルモードに切り換わります。

#### S2:

S1の機能に加えて、横4:縦3のレターボックス(従来のテレビのサイズで上下に黒い帯が入っている)映像がテレビに送られたとき、テレビの画面が自動でズームモードに切り換わります(出荷時の設定)。

#### DV リンクを設定する

1台のデジタルビデオカメラを選んで通信を行う機能(リンク機能)の設定を行います。

DV 端子に接続したデジタルビデオカメラの映像が映らない、または音声が出力されない場合や、DV 取り込み(72ページ参照)が正しく動作しない場合には、この設定を「オフ」にしてください。



#### 自動:

リンク機能を有効にするかどうかを自動選択するように設定します(出荷時の設定)。

#### オフ:

リンク機能を無効にします。リンク機能に対応していない機器をつなぐ場合に設定します。

### [音声入力]の設定をする

#### 外部入力の音声を選ぶ

本機につないだ外部機器から入力される音声を選びます。 外部機器から二カ国語放送などの二重音声(主音声・副音声)付きの映像を録画する場合は、かならず「二カ国語」を選択してください。「ステレオ」で録画すると、再生時に2つの音声が重なって聞こえます。「二カ国語」で録画すると、VRモード(MN1~MN31とMN32かつDV入力)では再生時に主音声と副音声とを切り換えることができます。またビデオモードおよびVRモードのMN32(DV入力以外)では、「二カ国語時記録音声を選ぶ」で設定している方の音声のみが記録されます。



#### ステレオ:

左右のスピーカーから音声を出力します(出荷時の設定)。

#### 二カ国語:

主音声、副音声を切り換えて出力できます。

以下の場合には、「二カ国語時記録音声」(次ページ参照)で 設定している音声で出力されます。

- VR モードのディスクがセットされていて録画モードが MN32になっているとき(DV入力を選んでいるときを 除く)。
- ・ ビデオモードのディスクがセットされているとき。

#### チューナー音声レベルを選ぶ

DVD 再生の音声レベルとテレビ番組の音声レベルを比較すると、テレビ番組の音声レベルの方が大きく聞こえる場合があります。この設定で「小」を選ぶと、テレビ番組の音声レベルがDVD 再生の音声レベルと同程度に聞こえるようになります。出荷時の設定は、「標準」になっています。



### 二カ国語時記録音声を選ぶ

ビデオモードおよび VRモード MN32 (DV 入力以外)で録画する番組が二カ国語放送の場合、主音声または副音声のどちらの音声を記録するかを選びます。

録画時にはここで選択した音声のみが記録されますので、再生時に音声の切り換えはできません。VRモード(MN1~MN31とMN32かつDV入力)の場合は、どちらの音声も記録されますので、再生時に切り換えることができます。

出荷時の設定は「主音声」になっています。



#### DV 入力音声を選ぶ

デジタルビデオカメラの映像を取り込むときの音声を選びます。

- デジタルビデオカメラの音声がサンプリング周波数32kHz、 量子化12bitの場合の機能です。DVの音声モードについて は、102ページを参照してください。
- 接続した機器によっては、切り換え時にノイズが入ることがあります。



#### ステレオ1:

録画したときの音声を取り込みます(出荷時の設定)。

#### ステレオ2:

アフレコなどあとから追加した音声を取り込みます。

#### [音声出力]の設定をする

以下の設定は、接続と設定の22ページをご覧ください。

- デジタル出力のオン / オフを選ぶ
- ドルビーデジタル出力を選ぶ
- DTS 出力を選ぶ
- 96kHz PCM 出力を選ぶ
- MPEG 出力を選ぶ

### ドルビーデジタル音声を調節する

再生時音声の強弱の幅(ダイナミックレンジ)を調節します。オーディオDRC(ダイナミックレンジコンプレッション)を切り換えることで、大きい音を小さく、小さい音を大きくして再生する効果があります。例えば、会話のシーンなどが聞きづらいときや深夜に映画を見るようなときに変更します。



#### 大・中・小:

オーディオDRC機能を有効にします。効果の大きさを3種類から選べます。

#### オフ・

オーディオ DRC 機能を無効にします (出荷時の設定)。



ドルビーデジタル音声が入っているディスクで、かつDRC機能のあるディスクにのみ、働く機能です。

設定

## 「本体設定」画面の操作のしかた

#### [言語]の設定をする

DVDの中には、1枚のディスクに複数の字幕や音声を収録し、ユーザーが目的に合わせて好きなように選べる機能を持っているものがあります。ここでは、本体設定画面の[言語]にある言語と字幕に関するさまざまな設定を行います。

#### 音声言語を選ぶ

音声言語を選びます。この設定は再生中に変更できません。



#### 日本語:

日本語の音声を出力します(出荷時の設定)。

#### 英語:

英語の音声を出力します。

#### その他:

音声出力する言語を選びます。詳しくは、107ページの「音声言語/字幕言語/DVDメニュー言語の設定で[その他]を選んだとき」をご覧ください。

#### 字幕言語を選ぶ

表示する字幕言語を選びます。この設定は再生中に変更できません。



#### 日本語:

日本語の字幕を表示します(出荷時の設定)。

#### 英語:

英語の字幕を表示します。

#### その他:

字幕表示する言語を選びます。詳しくは107ページの「音声言語/字幕言語/DVDメニュー言語の設定で[その他]を選んだとき」をご覧ください。

#### 音声と字幕を自動的に設定する

音声と字幕の言語を自動設定にするか、「音声言語を選ぶ」、「字幕言語を選ぶ」で選んだ言語にするかを選びます。[音声言語]と[字幕言語]が同じで字幕表示がオンのときのみ、この機能は働きます。この設定は再生中に変更できません。



#### オン:

一般の洋画 DVD では音声はオリジナル言語・字幕は日本語 が選択され、邦画 DVD では音声は日本語・字幕はオフが選択されます(出荷時の設定)

#### オフ:

[音声言語]と[字幕言語]で設定しているとおりの言語の音声と字幕になります。



ディスクによっては、上記のように動作しない場合もあります。

#### DVD のメニュー言語を選ぶ

DVDのディスク上のメニューを表示するときの言語を選びます。

この設定は再生中に設定できません。



#### 字幕言語に連動:

[字幕言語]で選択されている言語でメニュー画面が表示されます(出荷時の設定)。

#### 日本語:

日本語でメニュー画面を表示します。

#### 英語:

英語でメニュー画面を表示します。

#### 他:

メニュー表示画面で使用する言語を選びます。詳しくは 107ページの「音声言語 / 字幕言語 / DVD メニュー言語の 設定で[その他]を選んだとき」をご覧ください。



ディスクに収録されていない言語を設定した場合、収録され ているいずれかの言語でメニュー画面が表示されます。

## 字幕表示のオン/オフ を選ぶ

字幕を表示するかしないか、またはアシスト字幕を表示するか を選びます。この設定は再生中に変更できません。



字幕を表示します(出荷時の設定)。

字幕を表示しません。ただし、DVD ビデオの中には、強制 的に字幕を表示するものがあります(下記の「強制的に表示 される字幕の言語を選ぶ」を参照)。

#### アシスト字幕:

耳の不自由な方のためなどに場面の状況を説明するアシスト 字幕を表示します。ただし、アシスト字幕は、ディスクに収 録されている場合のみ表示します。

#### 強制的に表示される字幕の言語を選ぶ

字幕表示を[オフ]にしても強制的に表示される字幕の言語を選 びます。この設定は再生中に変更できません。



#### 音声連動:

再生されている音声と同じ言語で字幕を表示します。

#### 選択字幕:

本体設定画面の[字幕言語]で選択されている言語で字幕を表 示します(出荷時の設定)。

#### [オプション]の設定をする

#### 画面表示のオン/オフを選ぶ

「再生」・「停止」など、本機を操作したときの表示をテレビ画面 に表示させたくないときに設定を変更します。



#### オン:

操作表示をします(出荷時の設定)

#### オフ:

操作表示をしません。

#### アングルマーク表示のオン/オフを選ぶ

再生中にアングルが切り換えられる場面で表示される<sup>222</sup>マーク を表示させたくないときに設定を変更します。



#### オン:

画面に $\Omega$ 1マークを表示します(出荷時の設定)。

#### オフ:

画面に◯◯₁マークを表示しません。

### フレームサーチを設定する

フレーム番号を指定してタイムサーチを行いたいときに、「オ ン」に設定します(40ページ参照)。

また、この設定を「オン」にしていると、再生一時停止中にディスクの情報を表示したときにフレーム番号が表示されます(55ページ参照)。



#### オン:

フレームサーチを行います。

#### オフ:

フレームサーチを行いません(出荷時の設定)。

### ディスクナビ表示映像を設定する (ナビマーク)

ディスクナビに表示される各タイトルの映像を取り込む位置を 設定します。ディスクナビの映像を、あとからお好みの位置に 変える場合は、49ページをご覧ください。



#### 0 秒:

録画を開始したときを、ディスクナビに表示される映像とします(出荷時の設定)。

#### 30秒:

録画を開始して30秒後を、ディスクナビに表示される映像 とします。

#### 3分:

録画を開始して3分後を、ディスクナビに表示される映像 とします。

# 1 注意

タイトルの長さがここで設定した時間より短い場合、録画開始時の映像がディスクナビに表示される映像となります。

#### 録画の開始操作を設定する

DVD-Rの録画の開始操作を、DVD-RWの録画時と同様、録画ボタンを1回押すだけで開始するように変更することができます。

出荷時の設定は、録画ボタンを2回押さないと録画を開始しない「手動(2回押し)」になっています。



BSデジタルチューナーなどのIrシステムを使用してDVD-Rに録画する場合には、「自動(1回押し)」に設定してください。



「自動(1回押し)」に設定している場合、録画ボタンを押した直後は録画準備動作を行うため、その間の映像は録画されません。

### ビデオモードでのチャプター挿入を設定する

ビデオモードで録画した場合、チャプターマークは本体設定で設定した間隔で自動的に入ります。また、チャプターマークを入れずに録画することもできます。ただしこの場合、再生時にチャプタースキップやチャプターサーチを行うことはできません。また VR モードのように、後からチャプターマークを挿入したり消去したりすることはできません。



#### 区切りなし:

チャプターマークを挿入しないで録画します。

#### 3分

3分ごとにチャプターマークを挿入して録画します(出荷時の設定)。

#### 5分:

5 分ごとにチャプターマークを挿入して録画します。

#### 10分:

10分ごとにチャプターマークを挿入して録画します。

## 複数のレコーダーを同時に使用する

本機を複数台お使いの場合に、本機とリモコンを対応させて誤 動作しないように設定します。

出荷時の設定は「レコーダー 1」になっています。



「レコーダー2」または「レコーダー3」に設定した場合、本体表示窓に「2」または「3」が表示されます。

# 1 注意

リモコンモードを変更した場合は、リモコンが効かなくなり ます。以下の方法で、リモコン側のリモコンモードを本体側 のものに合わせてください。

### リモコンでのリモコンモード設定方法

リターンボタンを押しながら、設定したいリモコンモードの数字ボタン( ①か②か③ )を 5 秒以上押し続けます

設定されるとジョグモードインジケーターが点灯します。



## 音声言語 / 字幕言語 / DVD メニュー言語の設定で [その他]を選んだとき

113ページの言語コード表を見ながら操作します。

1. 押す

## [ その他 ] を選び、 ジョイス ティックを押します

言語選択画面が表示されます。 例)音声言語の場合



2. ジョイスティックを操作して、 [言語]または[コード]を選びます



## [言語]で言語を選ぶ場合

ジョイスティックを左右に操作し、入力し たい言語名を選びます。



### [コード]で言語を選ぶ場合

入力するコードを 113 ページの言語コー ド表から選び、入力します。

たとえば「フランス語」を選ぶ場合は、リモコンの数字ボタンの 0、6、1、8 を順に押します。

入力するコードによっては、言語名が表示 されない場合があります。



3. #<del>\*</del>


ジョイスティックを押して決定 します

設定

## 「本体設定」画面の操作のしかた

暴力シーンなどを含む DVD ビデオの中には、視聴制限を設けたものがあります(ディスクのジャケットなどの表示で確認できます)。

本機のレベルをディスクのレベルより小さく設定しておくと、これらのディスクの視聴を制限することができます。たとえば、本機のレベルを6に設定しておくと、レベル7・レベル8のディスクを再生するためには、暗証番号の入力が必要となります。



# 🌓 注意

ディスクによっては、視聴制限されたシーンのみをとばして再生するものもあります。詳しくは、 ディスクに添付されている操作方法をご覧ください。

暗証番号を忘れたときは、出荷時の設定に戻して 設定し直してください(118ページ参照)。

初めてお使いになる場合や出荷時設定に戻した場合は、レベル変更画面や暗証番号変更画面で最初に入力した番号が暗証番号として登録されます。

### 視聴制限をする(パレンタルロック) DVD

#### レベルを設定する

視聴制限のレベルと暗証番号を設定します。この設定は再生中にはできません。

**1.** 押寸

## [ レベル変更 ]を選び、ジョイスティック を押します



### 暗証番号の入力画面が表示されます



# **2** 数字ボタンを押して、暗証番号を入力します





入力を間違えた場合は、ジョイスティックを左右に 動かして桁を移動します。



メモ

暗証番号はメモしておくことをおすすめします。

3.



ジョイスティックを押して決定します レベル部分にカーソルが移動します。





出荷時には、レベル8 (視聴制限しない) に設定されています。

**5.** 押す

ジョイスティックを押して決定 します

視聴制限のレベルが設定されます。

### 視聴制限された DVD ビデオを再生するとき

視聴制限されたディスクを再生すると、暗証番号の入力を求める画面が表示されることがあります。この場合、暗証番号を入力しないと再生は始まりません。

1.

数字ボタンで暗証番号を入力し ます



入力を間違えた場合は、ジョイスティック を左右に動かして桁を移動します。

2. #



ジョイスティックを押して決定 します

再生が始まります。

### 暗証番号を変更する

暗証番号を変更します。再生中には、この操作はできません。

1. 押す

[暗証番号変更]を選び、ジョイスティックを押します



**2** 数字ボタンを押して、現在の暗 証番号を入力します



入力を間違えた場合は、ジョイスティック を左右に動かして桁を移動します。

3. #<sub>3</sub>

ジョイスティックを押して決定 します

暗証番号変更の画面が表示されます。

4 数字ボタンを押して、新しい暗 証番号を入力します



入力を間違えた場合は、ジョイスティック を左右に動かして桁を移動します。

**5.** 押す


ジョイスティックを押して決定 します

暗証番号が変更されます。

# 「ディスク設定」画面の操作のしかた

「ディスク設定」画面では、使用するディスクについて の設定や、初期化・ファイナライズを行うことができ ます。

ここでは「ディスク設定」画面の基本的な操作方法や 使用するボタンについて説明します。なお、ファイナ ライズの操作方法については、34ページをご覧くだ さい。





設定 / 予約ボタンを押します

設定/予約画面が表示されます。



2.

ジョイスティックを下に動かして 「ディスク設定」を選んでから押します





ディスク設定を終了する。



一つ前の画面に戻る。





選択項目を決定する。

### ディスクや録画モードなどによって変更できない項目

ディスクや録画モードなどによって設定の変更ができない項目は、灰色 または白色の文字で表示されます。



「ディスク予約」の項目については、67ページを参 照してください。

### ディスク名を入力する

使用するディスクにお好みの名前をつけることができます。




ジョイスティックで [ 基本 ] **→** [ ディスク名入力 ]**→**[ 次画面へ ] を選んでから押します



# **2** ディスク名の入力画面が表示されます

文字の入力の操作方法は、92ページの「タイトルに名前をつける」を参照してください。



### 録画・編集を不可にする(ディスク保護)

録画したディスクを保護します。保護したディスクは、録画・ 編集などディスクの内容を変更する操作ができなくなります。 また、ディスク保護を解除するときもこの操作を行います。保 護を解除したディスクは、再び録画や編集が可能になります。



オン

ディスクを録画、編集不可に設定します。 オフ :

録画、編集不可の設定を解除します。



「ディスク保護がオンに設定されていても、初期化すること はできます。初期化するときは十分にご注意ください。

# 沙 注意

ディスク名に全角文字(かな、漢字、全角記号)を使用したディスクは、全角文字表示対応でない他のDVDプレイヤーやDVDレコーダーでは正しく表示されません。


ディスク名に全角文字(かな、漢字、全角記号)を使用した ビデオモードのディスクを、全角文字表示対応でない他の DVDレコーダーでファイナライズ(34ページ参照)してし まうと、全角文字が正しく表示されないディスクが作成され てしまいます。このディスクは、本機でも全角文字について は正しく表示できなくなりますので、十分ご注意ください。 VRモードで入力できるディスク名の文字数は、半角64文字(全角32文字)ビデオモードで入力できるディスク名の文字数は、半角24文字(全角12文字)です。



### DVD-RW を VR モードで初期化する

ディスクの内容をすべて消去し、VRモードで使用できるようにします。

大切な内容を消去しないように中身を確認してから行ってください。



VR モードで初期化が開始されます

移動・・◆・ 決定・巻 戻る・(正) 終了・(設定予)


### DVD-RW をビデオモードで初期化する

ディスクの内容をすべて消去し、ビデオモードで使用できるようにします。



Ver, 1.0 のディスクは、ビデオモードで使用することはできません。

大切な内容を消去しないように中身を確認してから行ってください。



? ビデオモードで初期化が開始されます

# 言語コード表

言語名(言語コード)	\ <del>+</del>
	入力コード
Japanese (ja)	1001
English (en)	0514
French (fr)	0618
German (de)	0405
Italian (it)	0920
Spanish (es)	0519
Chinese (zh)	2608
Dutch (nl)	1412
Portuguese (pt)	1620
Swedish (sv)	1922
Russian (ru)	1821
Korean (ko)	1115
Greek (el)	0512
Afar (aa)	0101
Abkhazian (ab)	0102
Afrikaans (af)	0106
Amharic (am)	0113
Arabic (ar)	0118
Assamese (as)	0119
Aymara (ay)	0125
Azerbaijani (az)	0126
Bashkir (ba)	0201
Byelorussian (be)	0205
Bulgarian (bg)	0207
Bihari (bh)	0208
Bislama (bi)	0209
Bengali (bn)	0214
Tibetan (bo)	0215
Breton (br)	0218
Catalan (ca)	0301
Corsican (co)	0315
Czech (cs)	0319
Welsh (cy)	0325
Danish (da)	0401
Bhutani (dz)	0426
Esperanto (eo)	0515
Estonian (et)	0520
Basque (eu)	0521
Persian (fa)	0601
Finnish (fi)	0609
Fiji (fj)	0610
Faroese (fo)	0615
Frisian (fy)	0625
Irish (ga)	0701
Scots-Gaelic (gd)	0704
Galician (gl)	0712
Guarani (gn)	0714
	J

言語名(言語コード)	入力コード
Gujarati (gu)	0721
Hausa (ha)	0801
Hindi (hi)	0809
Croatian (hr)	0818
Hungarian (hu)	0821
Armenian (hy)	0825
Interlingua (ia)	0901
Interlingue (ie)	0905
Inupiak (ik)	0911
Indonesian (in)	0914
Icelandic (is)	0919
Hebrew (iw)	0923
Yiddish (ji)	1009
Javanese (jw)	1023
Georgian (ka)	1101
Kazakh (kk)	1111
Greenlandic (kl)	1112
Cambodian (km)	1113
Kannada (kn)	1114
Kashmiri (ks)	1119
Kurdish (ku)	1121
Kirghiz (ky)	1125
Latin (la)	1201
Lingala (In)	1214
Laothian (lo)	1215
Lithuanian (It)	1220
Latvian (lv)	1222
Malagasy (mg)	1307
Maori (mi)	1309
Macedonian (mk)	1311
Malayalam (ml)	1312
Mongolian (mn)	1314
Moldavian (mo)	1315
Marathi (mr)	1318
Malay (ms)	1319
Maltese (mt)	1320
Burmese (my)	1325
Nauru (na)	1401
Nepali (ne)	1405
Norwegian (no)	1415
Occitan (oc)	1503
Oromo (om)	1513
Oriya (or)	1518
Panjabi (pa)	1601
Polish (pl)	1612
Pashto, Pushto (ps)	1619
Quechua (qu)	1721

言語名(言語コード)	入力コード
Rhaeto-Romance (rm)	1813
Kirundi (rn)	1814
Romanian (ro)	1815
Kinyarwanda (rw)	1823
Sanskrit (sa)	1901
Sindhi (sd)	1904
Sangho (sg)	1907
Serbo-Croatian (sh)	1908
Sinhalese (si)	1909
Slovak (sk)	1911
Slovenian (sl)	1912
Samoan (sm)	1913
Shona (sn)	1914
Somali (so)	1915
Albanian (sq)	1917
Serbian (sr)	1918
Siswati (ss)	1919
Sesotho (st)	1920
Sundanese (su)	1921
Swahili (sw)	1923
Tamil (ta)	2001
Telugu (te)	2005
Tajik (tg)	2007
Thai (th)	2008
Tigrinya (ti)	2009
Turkmen (tk)	2011
Tagalog (tl)	2012
Setswana (tn)	2014
Tonga (to)	2015
Turkish (tr)	2018
Tsonga (ts)	2019
Tatar (tt)	2020
Twi (tw)	2023
Ukrainian (uk)	2111
Urdu (ur)	2118
Uzbek (uz)	2126
Vietnamese (vi)	2209
Volapük (vo)	2215
Wolof (wo)	2315
Xhosa (xh)	2408
Yoruba (yo)	2515
Zulu (zu)	2621

# 故障?ちょっと調べてください

故障かな?と思ったらチェックしてみてください。

ちょっとした操作ミスが故障と思われがちです。また、本機以外の原因も考えられます。ご使用のテレビ、AVアンプまたはスピーカーなども合わせてお調べください。下記の項目に従って再度点検されても直らないときは、お買い上げの販売店または最寄りのサービスステーションにお問い合わせください。

### 電源が入らない -

・電源コードをコンセントに正しく接続してください (「接続と設定」: P.9/11/13)。

### -映像が映らない -

- ・接続が正しいか確認してください (「接続と設定」: P.9)。
- ・TV または AV アンプなどで本機をつないだ入力端子を選択してください。
- ・プログレッシブ非対応のテレビと接続しているときにコンポーネント出力の設定を「プログレッシブ」に設定してしまった場合は、本体の「■PAUSE」ボタンを押しながら「FL DIMMER」ボタンを押して、「インターレース」に設定してください。

### BS放送の映像が出ない・乱れる

- ・BS アンテナ電源の設定を確認してください(P.100)。
- ・BSアンテナの向きがずれていないか確認してください。

### -ディスクテーブルを閉めても出てきてしまう-

- ・ディスクをディスクテーブルに正しくセットしてください (P.22)
- ・ディスクの表裏を正しくセットしてください。
- ・ディスクをクリーニングしてください(P.15)。
- ・DVD ビデオの場合、地域番号(リージョンナンバー)が 一致していることを確認してください(P.17)。
- ・本機で使用できるディスクであることを確認してください (P.14)

### - 二カ国語の音声が切り換えられない -

- ・ファイナライズされていないビデオモードのディスクがセットされている場合、またはVRモードのディスクがセットされていて録画モードがMN32(DV入力以外)の場合は、本体設定画面の二カ国語時記録音声」で切り換えてください(P.103)
- ・外部入力(L1~L3、DV)の場合には、音声入力-外部入力音声を二カ国語に設定してください(P.102)
- ・デジタル接続されたアンプなどを通して音声を出力する場合、音声の種類がドルビーデジタル・MPEG・DTS・でPCM音声に変換していない場合は、アンプ側で音声を切り換えてください。
- ・ステレオモードで録画されたものは、再生時には切り換えできません。録画する前に「外部音声」で設定してください(P.102)
- ・ビデオモード録画されたディスクまたは本機でVRモードMN32で 録画された(DV入力以外)ディスクには、一方の音声しか記録され ていないため、切り換えできません。

### - 再生できない -

- ・ディスクをディスクテーブルに正しくセットしてください (P.22)。
- ・ディスクを表裏正しくセットしてください。
- ・ディスクをクリーニングしてください(P.15)。
- ・本機の内部の結露を除去してください (P.117)。
- ・NTSC方式以外の方式で記録されたディスクは、再生できないことがあります。

### -録画ができない/できなかった-

- ・ディスク残量が足りているか確認してください(P.21/60/62)。
- ・オリジナルのタイトル数またはビデオモードのタイトル数が99になっていないか、オリジナルのチャプター数が999になっていないか確認してください(P.21/62)。
- ・録画が禁止された映像を録画しようとしていないか確認してください (P.19/「DVD レコーダーマガジン」: P.6 )。
- ・ビデオモードでは、「一回だけ録画可能」な映像でも録画できません。
- ・VR モードの場合、ディスクが保護されていないか確認してください (P.21/111)
- ・録画チャンネルを合わせるときに、DVD (本機)のチャンネル切り 換えボタンを操作したか確認してください(P.28)。
- ・予約録画待ちの間または予約録画中に停電がなかったか確認してくだ さい.
- ・予約録画の時間が重なっていなかったか確認してください(P.60/62)。

### -DVD-RW にビデオモードで録画できない -

・Ver 1.0 の DVD-RW には、ビデオモードでの録画はできません。Ver 1.1以降のディスクを使用してください(バージョンはジャケットなどに表示されています)。

### №マークが画面に表示される。

・ディスクがその操作を禁止しています (P.3)。

### - <u>級</u> マークが画面に表示される-

・本機でその操作を禁止しています (P.3)。

### 画面が縦または横に伸びている‐

- ・本機の外部入力(L1~L3、DV)は、アスペクト信号(ID-1) に対応してワイド切り換えを行います。接続している機器 がID-1に対応していない場合には、接続機器側で、横4: 縦3の正常な映像を出力するように設定してください。
- ・ディスクの再生映像が縦に伸びている場合には、お使いのテレビに合わせて、「テレビ画面サイズ」の設定を行ってください(「接続と設定」: P.20)。
- ・上記で設定できない場合は、テレビ側で設定してください。

### -外部入力時の映像が乱れる -

・アナログコピープロテクションシステムのコピー禁止信号が入った映像を出力する機器の場合は、テレビにも直接接続してください。

### DVD 再生中に画像が乱れる、または暗い

・本機はアナログコピープロテクションシステムに対応しています。ディスクによってはコピー禁止信号が入っているものがあり、そのようなディスクをビデオカセットレコーダーなどを経由して再生したりビデオカセットレコーダーに録画して再生したりすると、コピープロテクションシステムにより正常に再生できません。このため本機は、テレビにも直接接続してください。

### · DVD プレーヤー / 他の DVD レコーダーで再生できない -

- ・ビデオモードのディスクの場合は、ファイナライズを行ってください( DVD プレーヤーによっては、ファイナライズ しても再生できないモデルがあります )( P.34 )。
- ・DVD-RW(VR モード)は、RW 対応の DVD プレーヤー でないと再生できません。
- ・本機で、「1回だけ録画可能」の番組を録画したディスクは、本機以外では再生できません。

### 再生中に画面が止まり、操作を受け付けない。

・停止(■)ボタンを押してから、もう一度再生してください。

### ‐デジタル出力から 96kHz で出力できない‐

・ディスクによっては、リニア PCM 音声の 96kHz デジタル出力を禁止しているものがあります。このようなディスクでは、本体設定画面の「96kHz PCM 出力」の設定を「96kHz」にしていても、48kHzに変換してデジタル出力します。

### DVD と CD で音量差を感じる

・これは、ディスクの記録方式の違いによるものです。

### リモコンで操作できない。

- ・本体後面のコントロール入力端子が他の機器と接続されてるときは、その機器のリモコン受光部に向けて操作してください (P.9)
- ・リモコンの設定番号と本機の設定番号を合わせ直してみてください (P.107)。 リモコンのリモコンモードは、乾電池の交換時や消耗時に、「レコーダー1」に戻ることがあります
- ・リモコンの使用範囲で操作してください (P.9)。
- ・リモコンの乾電池を新しいものと交換してください (「接続と設定」: P.3 )。

### テレビなどが誤動作する -

・ワイヤレスリモコン機能を持つテレビの一部には、本機の リモコンにより誤動作するものがあります。本機と離して ご使用ください。

### · ディスクナビ画面や、編集部分の映像がずれる ·

・本機以外の DVD レコーダーで録画、編集したディスクを 再生すると、ディスクナビ画面や編集部分の映像が多少ず れることがあります。

### フレーム番号を指定してタイムサーチができない。 フレーム番号が表示されない。

- ・本体設定画面で「フレームサーチ」を「オン」にしてください (P.106)。
- ・フレーム番号を指定したタイムサーチは、DVD でのみ行うことができます。
- ・フレーム番号は、DVDの再生一時停止時のみ表示されます。

### - 指定したフレーム番号の位置にサーチできない。-- コマ送り再生時、フレーム番号がとばされる。

・24コマフィルムのプログレッシブ映像が記録されているディスクの場合、24コマを30フレームにあてはめるため、本機では5フレームに1度の割り合いでフレーム番号がとばされます。このとばされたフレーム番号にサーチを行うと、次のフレーム番号がサーチされます。また、コマ送り再生時もフレーム番号がとばされますが、動作上コマ落ちしているわけではありません。

### 設定内容が消える一

・電源が入っているときに停電したり電源コードが抜かれたりして電源が切れてしまったときは、設定内容が消えてしまいます。電源コードを抜くときには電源を切り、表示窓の「POWER OFF」表示が消えたことを確認してください。

# DV 端子に接続したカメラの映像が本機で映らない/音が出ない

- ・接続を確認してください(「接続と設定」: P.15)。
- ・DVケーブルを接続し直してください。
- ・DV リンクをオフにしてみてください (P.102)。
- ・DV 入力音声を切り換えてみてください (P.103)。
- ・一度デジタルビデオカメラの電源を切り、ふたたび入れて みてください。
- ・一度本機の電源を切り、ふたたび入れてみてください。
- ・本機では、サンプリング周波数が44.1kHzの入力音声は 扱えません。

### - DVD の再生映像が DV 端子に接続したカメラで ‐ 映らない/音がでない

- ・接続を確認してください (「接続と設定」: P.15)。
- ・DV ケーブルを接続し直してください。
- ・一度再生を停止し、ふたたび再生を開始してみてください。
- ・本機のDV端子には、一台のデジタルビデオカメラのみを接続してください。
- ・一度デジタルビデオカメラの電源を切り、ふたたび入れて みてください。
- ・一度本機の電源を切り、ふたたび入れてみてください。
- ・「録画禁止」または「一回だけ録画可能」の映像・音声は出力しません。
- ・ビデオ CD・音楽 CD の映像・音声は出力しません。
- ・テレビ番組・外部入力の映像・音声は出力しません。

### - DV 端子に接続したカメラが本機のリモコンで 操作できない

・接続したカメラによっては操作できないものもあります。

### - スピーカーから音が出ない、音が歪む -

- ・テレビまたはAVアンプなどの音量が最小になっている場合はボリュームを上げてください。
- ・録音レベルを上げてみてください。音が歪む場合には、録音レベルを下げてみてください (P.27)。
- ・音声ケーブルが正しく接続されていることを確認してください。
- ・接続プラグの差し込みが外れたり、不十分になっていない か確認してください。
- ・接続プラグや端子が汚れていたら拭いてください。
- ・一時停止やスロー再生では音は出ません。
- ・デジタル接続しているときは「デジタル出力」の設定を「オン」にしてください (「接続と設定」: P.22 )。
- ・DTS 音声は、デジタル出力端子からのみ出力されます。 DVD、CDのDTS 音声を楽しむ場合は、本機のデジタル 出力端子と DTS対応アンプのデジタル入力端子とを接続 (「接続と設定」: P.12) し、「DTS 出力」の設定を「オン」 にしてください(「接続と設定」: P.23)。
- ・CDのDTS音声を楽しむ場合は、繰り返し音声ボタンを押して、ステレオを選んでください(P.48)。

# テレビ画面にこんな表示が出たら

(テレビ画面) ディスクを初期化しています。 しばらくお待ちください。

一度も録画していない DVD-RW のディスクをセットする と、本機は自動で初期化を行います。

(テレビ画面) 録画停止まであと XX 秒です。 しばらくお待ちください。

ビデオモードでの録画は30秒単位で行われます。このた め、停止ボタンを押したあとも、30秒単位になるまで録画 が継続されます。

(テレビ画面) リージョン No. が合っていません。

DVDプレーヤーとDVDビデオディスクには地域番号(リー ジョンナンバー)が設けられています。このようなディスクは、本機(日本向け)で設定された番号(2番)を含んでいない ため、再生できません。

(テレビ画面) これ以上タイトルを録画できません。

管理情報が一杯です。

編集・実行ができません。

これ以上チャプターマークを追加できません。

タイトル数やチャプター数・その他の管理情報が一杯です。 不要なタイトルの消去(32ページ)や前後のチャプターの 結合など(90ページ)を行ってください。

(テレビ画面) このディスクは録画できません。 ファイナライズ解除してください。

他社DVDレコーダーでファイナライズされたディスクに録 画しようとした場合に表示されます。ディスク設定の「ファ イナライズ解除」(34ページ)を実行してください。

(テレビ画面) 不適当なディスクなので、再生できません。

このディスクは録画できません。

CPRM 情報が正しく読めません。

録画準備ができませんでした。

ディスクに情報を記録できませんでした。

編集できませんでした。

初期化できませんでした。

正しくファイナライズできませんでした。

正しくファイナライズ解除できませんでした。

正しくディスク保護解除できませんでした。

ディスクにキズや汚れなどが付いている可能性があります。 ディスクを取り出して汚れを取り除き、再びディスクをセッ トして確認してください。それでも上記内容が表示される場 合には、新しいディスクに交換してみてください。ディスク を交換してもなお表示される場合には、弊社サービスにご連 絡ください。

(テレビ画面) CPRM 対応ディスクでないので、録画できません。

この映像はビデオモードで録画できません。

録画しようとしている映像が、「1回だけ録画可能」な映像で す。「1回だけ録画可能」の映像は、DVD-RW Ver.1.1CPRM 対応のディスクをVRモードで使用したときのみ録画できま す。詳しくは、DVDレコーダーマガジン:6ページの「著作 権保護のルール」をご覧ください。

(テレビ画面) 録画禁止の映像がありました。 ディスクを取り出すと、この表示は消えます。

予約録画中に、録画禁止映像を録画しようとしたときに表示 されます。(このとき、録画禁止の部分は録画されていませ ん。)詳しくは、19ページの「録画できない映像」をご覧く ださい。

### (テレビ画面) CPRM 情報が正しくありません。

CPRM 情報を正しく取り扱うことができません。故障など の可能性もあり調査が必要ですので、弊社サービスにご連絡 ください。

(テレビ画面) DV 入力がありません。

DV 入力がないため、プレビューできません。

DV 端子から信号が入力されていないときに表示されます。 また、デジタルビデオカメラ側の再生を停止したり、無記録 部分を再生したりした場合にも表示されます。表示される原 因がわからない場合には、115ページの「DV端子に接続し たカメラの映像が本機で映らない/音が出ない」をご覧くだ さい。

(テレビ画面) 録画レベル9で録画します。

DV 入力なので、録画レベルを 9 にしました。

DV端子から入力されている映像は、録画レベルが1~8で は録画できません。このように表示される場合、録画レベル 9 で録画や確認を実行します。

### (テレビ画面)

MN32なので、音声は「二カ国語時記録音声」の設定に したがいます。

録画モードをMN32に設定している場合は、音声がリニア PCMで記録されます(DV端子から入力されている音声を除 く)。この場合、二カ国語の音声は、「二カ国語時記録音声を 選ぶ(103ページ)」で設定したどちらか一方の音声しか記 録されません。

(テレビ画面) ディスクを修復しています。 しばらくお待ちください。

録画中に停電などで電源が切れ、次回電源が入ったときに表 示されます。

### (テレビ画面) ディスクを修復できませんでした。

録画中に電源が切れたあとで行われるディスク修復に失敗し たときに表示されます。この場合、そのときに録画していた タイトルは失われる場合があります。

# その他

# 正しく、末永くお使いいただくために

### 再生中および録画中は本機を絶対に動かさない

再生中および録画中はディスクが高速回転しているので、本機を持ち上げたり、動かしたり、たたいたりしないでください。 ディスクを傷つける恐れがあります。

### 再生中や録画中は電源コードを絶対に抜かない

再生中および録画中に電源コードを抜いてしまうと、本機が故障したりディスクを破損したりする恐れがあります。本機の動作中には電源コードを抜かないでください。

### 本機を移動する場合のご注意

本機を移動したり引っ越しなどで梱包したりする場合は、かならずディスクを取り出し、ディスクテーブルを閉じてください。 ディスクを内部に入れたまま移動しますと故障の原因となります。

また、電源コードを抜く前には、必ず電源を切ってください。

### 設置する場所についてのご注意

- 組み合わせて使用するテレビや他の機器のそばの安定した場所を選んでください。
- テレビやカラーモニターの上に本機を設置しないでください。カセットデッキなど、磁気の影響を受けやすい機器とは離して設置してください。
- 次のような場所は避けてください
  - ・ 直射日光のあたる所
  - ・ 湿気の多い所や風通しの悪い所
  - ・ 極端に暑い所や寒い所
  - 振動のある所
  - ほこりの多い所
  - ・ 油煙、蒸気、熱などがあたる所(台所など)

### 上に物をのせない

本機の上に物をのせないでください。

### 通気孔をふさがない

毛足の長い敷物やベッド、ソファーの上などで使用したり、本機を布などでくるんで使用しないでください。放熱を妨げ、故障の原因となります。

### 熱を受けないようにする

アンプなど、熱を発生する機器の上にのせないでください。 ラックに入れる場合は、アンプや他の機器から出る熱をさける ため、アンプよりできるだけ下の棚に入れてください。

### ガラスドア付きラックに入れたときのご注意

ガラスドアを閉めたまま、リモコンのオープン/クローズ(▲)ボタンを押して、ディスクテーブルを開けないでください。ディスクテーブルの動きが妨げられると、故障の原因になります。

### 使わないときは電源を切っておく

テレビ放送やラジオ放送の電波状態により、本機の電源を入れたままテレビやラジオをつけると、画面にしま模様が出たり、 雑音が出たりする場合があります。このような場合は本機の電源を切ってください。



### 製品のお手入れについて

- 通常は柔らかい布で空拭きしてください。汚れがひどい場合は、水で5~6倍に薄めた中性洗剤に柔らかい布を浸してよく絞ったもので汚れを拭きとり、その後乾いた布で拭いてください。
- アルコール、シンナー、ベンジン、殺虫剤などが付着すると、 印刷、塗装などがはげることがありますのでご注意ください。
- ゴムやビニール製品を長時間触れさせることは、キャビネットを傷めますので避けてください。
- 化学ぞうきんなどをお使いの場合は、化学ぞうきんなどに添 付の注意事項をよくお読みください。
- お手入れの際は、電源プラグをコンセントから抜いてください。

### 結露について

冬期などに本機を寒いところから温かい室内に持ち込んだり、本機を設置した部屋の温度を暖房などで急に上げたりすると、内部(動作部やレンズ)に水滴が付きます(結露)。結露したままでは本機は正常に動作しません。結露の状態にもよりますが、本機の電源コードを抜いた状態でしばらく放置し、完全に本機が乾燥するまで待ってから電源を入れてください。また夏でも、エアコンなどの風が本機に直接あたると結露がおこることがあります。その場合は、本機の設置場所を変えてください。



### F-Disc (エフディスク) について

8mmフィルムで撮影した映像を、DVDディスクに記録したものです。

お問い合わせ先:(株)フジカラーサービス

コンシューマーフォト部 電話:03-5571-5333

# 保証とアフターサ

### 保証書(別添)について

保証書は、「販売店名・購入日」などの記入を必ず確かめて販売 店から受け取っていただき、内容をよくお読みのうえ、大切に 保管してください。

保証期間はご購入日から1年間です。

### 補修用性能部品の最低保有期間

当社はこの製品の補修用性能部品を、製造打ち切り後、最低 8 年間保有しています。

性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品で す。

### 修理に関するご質問、ご相談

お買上げの販売店、またはお近くのパイオニアサービスステー ションをご利用ください。

所在地、電話番号は別添の「ご相談窓口・修理窓口のご案内」を ご覧ください。

### 修理を依頼されるとき

114~115ページにしたがって調べていただいたうえでなお 異常のあるときは、かならず電源プラグを抜いてから、お買い 上げの販売店、またはお近くのパイオニアサービスステーショ ンにご連絡ください。

連絡していただきたい内容:

- ご住所
- お名前
- お電話番号
- 製品名: DVD レコーダー
- 型番: DVR-7000
- お買い上げ日
- 故障の状況(できるだけ詳しく)
- 訪問ご希望日
- ご自宅までの道順と目標(建物、公園など)

### 保証期間中は:

修理に際しては保証書をご提示ください。保証書に記載されて いる当社の保証規定に基づき修理いたします。

### 保証期間が過ぎているときは:

修理すれば使用できる製品については、ご希望により有料で修 理いたします。

# すべての設定を出荷時の状態に戻すには

すべての設定内容を出荷時の状態に戻します。

本体の **じ** STANDBY/ONボタ (1) STANDBY/ON ンを押して電源をオンにします



■ STOP

本体の 停止 (■ STOP) ボタン を押しながら、**ひ** STANDBY/ ON ボタンを押します

(I) STANDBY/ON

すべての設定内容が出荷時の状態に戻りま す。







C DECIMEN

# 注意

この操作を行うと、プログラムメモリー(45ページ参照) などの記憶していたすべてのメモリーも同時に消去されま す。操作を行う前には、十分にご注意ください。


## 仕樣

фП	› 비·+·························
一般	入出力端子
電源定格 AC 100 V、50/60 Hz	VHF/UHF アンテナ入出力 VHF/UHF 1軸
消費電力60 W	75 F型コネクタ -
(BSアンテナ電源使用時)	BSアンテナ入出力
待機時消費電力 1.5 W 以下	アンテナ電源出力 DC15 V、最大 4 W
(ただし、FL OFF 時)	映像入力
外形寸法(W×D×H)420×373.5×107mm	ピンジャック:1 V p-p(75 不平衡) 映像出力出力 1、2 の 2 系統
本体質量7.0 kg 使用温度範囲+5 ~+35	映像電力
使用湿度範囲	S 映像入力
テレビジョン方式	4 ピンミニDIN
NTSC 方式準拠 525 本 60 フィールド	C = 0.286 V p-p (75 不平衡)
11100 ) J2V+ J2 020 + 00 7 1 77 1	S1/S2 映像出力出力1、2の2系統
記録	4 ピンミニDIN
****	C = 0.286 V p-p (75 不平衡)
記録フォーマットDVD-VideoRecording	音声入力
DVD-VIDEO	(L/R)
記録可能ディスク DVD-ReRecordable (リライタブル)	ピンジャック2 Ѷ rms
DVD-Recordable (レコーダブル)	(入力インピ - ダンス 22 k 以上)
师倫勻역구구	音声出力出力1、2 の2系統 (L/R)
映像記録方式 サンプリング周波数13.5 MHz	ピンジャック2 V rms
リンプリング 周波数 13.3 M PEG	( 1 kHz 0dB、出力インピ - ダンス 1.5 k 以下)
圧闘リルINF LG	SR 入力 / 出力 ミニジャック各 1
音声記録方式	デジタル音声 I/F 出力
サンプリング周波数	光コネクタ
圧縮方式 Dolby Digital およびリニア PCM(非圧縮)	ピンジャック
	(快級人) / 山刀 ピンジャック
記録時間	ビットストリ - ム入力 / 出力
DVD-RW (VRモード)	ピンジャック
標準 約 2 時間	コンポ・ネント映像出力
マニュアルレート	Yピンジャック 1.0 V p-p (75 不平衡)
DVD-R・DVD-RW(ビデオモード)	C <sub>B</sub> 、C <sub>R</sub> ピンジャック 0.7 V p-p (75 不平衡)
V1 約 1 時間	D2 出力
V2 約 2 時間	Y1.0Vp-p(75 不平衡)
	Св、С <sub>R</sub>
再生	DV 入出力
再生可能ディスク DVD ビデオ	
DVD-ReRecordable	
(リライタブル)	付属品
DVD-Recordable	1.7 1分 111
(レコーダブル)	RF アンテナケーブル1
音楽用CD	オーディオケーブル1
ビデオ CD	ビデオケーブル
	電源コード1
チュ - ナ -	単 3 形乾電池2
受信チャンネル	アンテナアダプタ (F接栓用変換器 )1
VHF1 ~ 12 ch	ワイヤレスリモコン1
UHF 13 ~ 62 ch	クリーニングクロス
CATV C13 ~ C38 ch	接続と設定 /DVD レコーダーマガジン
B S 1、3、5、7、9*、11、13、15 ch	取扱説明書(本書)
* 本機では BS9 のハイビジョン放送は受信できません。	ご相談窓口・修理窓口のご案内
タイマ -	保証書
プログラム数1ヶ月 8 プログラム	メエエツC/工忌
サ計	
停電補償時間	
	,

仕様および外観は改良のため予告なく変更することがあります。


# 設定項目別さくいん

設定 / 予約画面の項目名や選択肢からではどんな設定を行うのかわからないとき、本書で説明しているページを、このさくいんで 知ることができます。





再生中、停止中、録画中などの本機の状態によって、選択できる設定が変わります。



# さくいん

<b>あ</b> 行	た行
アシスト字幕 105	タイトル 15
アスペクト 20〔接続と設定〕 101	タイトルサーチ40
頭出し36、40	タイトル名の入力 92
アングル 47、105	タイトルの移動84
暗証番号 108	タイトルのコピー85
色あい 51、53	タイトルの作成 79
色の濃さ 51、53	タイトルの消去32、33
インターレース101	タイトルの保護91
エフディスク 42、117	タイトルリスト画面25、96
オーディオ DRC103	タイマー予約 58
オートスタート録画	タイマー予約の延長
オリジナル	タイマー予約の解除
	タイマー予約の確認
音声言語	タイマー予約の削除・変更
音声レベル 27	タイマー予約の中止
音声連動 105	タイムサーチ
	ダイレクトサーチ41
<b>4</b> \	地域番号(リージョンナンバー)
<b>か</b> 行	地域別ガイドチャンネル一覧 35〔接続と設定〕
ガイドチャンネル26、30〔接続と設定〕	地域別地域コード・放送局一覧 36 〔接続と設定〕
外部固定	チャプター
画質設定	チャプターサーチ40
画面表示	チャプターの移動89
禁止マーク	チャプターの結合
黒セットアップ51、53	チャプターの消去
クロマディレイ51	チャプターの編集
黒レベル 51、53	チャプターマーク
言語コード表	チャンネル設定
検波入力 / 出力	チューナー音声レベル
コピーガード(コピーコントロール)	ディスク名の入力111
6 [ DVD レコーダーマガジン 】 19	ディスクの情報55
コマ送り再生	ディスクナビ画面24、76
コンポーネント映像出力 10〔接続と設定〕 101	ディスク保護
	ディスク予約
	ディスク設定
さ行	ディテール 51、53 デコーダ 17〔接続と設定〕
	デュータ17 (接続と設定) デジタル音声出力12、22 [接続と設定)、16
サーチ	デジタルビデオカメラ
	9、70、71、72、102、103
シーン追加	9、70、71、72、102、103 テレビ番組
視聴制限	転送レート
子	トップメニュー画面
ジャストクロック	トラック
ジャストジロック	トラックサーチ40
主音声	取り消し
初期化112	ドルビーサラウンド16
が期に	ドルビーデジタル 23〔接続と設定〕 16、103
ジョグライドル	「ルピーナンブル25(資産にこ成た人「0、「05
ショクモート	
白 AGC 53 白レベル 51、53	な行
スキャン	
スマートジョグ	内部固定29〔接続と設定〕
8、27、30、37、38、39、40、62	ナビマーク
スロー再生	二カ国語放送48、102、103

ワンタッチ録画......31、61

### 記号

1 回だけ録画可能(1 回録画可) 
3 次元 YC 分離
<b>ア</b> ルファベット (A ~ Z)
AUTO REC
BS デジタル放送
CS 放送
DV 端子
8、27、30、37、38、39、40、62 G コード予約 63 i.LINK7 [ DVD レコーダーマガジン 】、71 MN(マニュアル)モード 20、21 NAVI MARK 49 PBC 再生 23 QNR 51 REC LEVEL 27 SMART JOG
SP (標準)モード   20、21   SR 端子   11   11   11   11   12   12   12   1
YNR 51, 54



### お客様ご相談窓口(全国共通フリーフォン)

カスタマーサポートセンター

● 家庭用オーディオ/ビジュアル製品のお問い合わせ窓口

**₩**0070-800-8181-22

● カタログのご請求窓口

**≌**0070-800-8181-33

- <ご注意> PHS、携帯電話、自動車電話、列車公衆電話、船舶電話、ピンク電話および海外からの 国際電話ではご利用になれません。予めご了承ください。
  - 修理に関しては別添の『ご相談窓口・修理窓口のご案内』をご覧ください。

※ホームページでのカタログ請求とメールサービス登録のご案内 http://www.pioneer.co.jp/support/ctlg.html



長年ご使用のオーディオ製品の点検をおすすめいたします。こんな症状はありませんか?

- ・電源コードや電源プラグが異常に熱くなる。
- ・電源コードにさけめやひび割れがある。
- ・電源が入ったり切れたりする。
- ・本体から異常な音、熱、臭いがする。

「熱、湿気、ホコリなどの影響や使用の度合いによって部品が劣化し、故障したり、ときには安全性を損なって事故につながることもあります。



すぐに使用を中止し、電源プラグをコンセントから抜き、故障や事故防止のため電気店または、 お近くのパイオニアステーションに点検(有料)をご依頼ください。

この取扱説明書は再生紙を使用しています。

高調波ガイドライン適合品

**ま載** パイオニア株式会社

ѿ 153-8654 東京都目黒区目黒1丁目4番1号